# **Panasonic**



# IP-PBX puro Manuale d'Uso

N. modello KX-TDE100 KX-TDE200




Grazie per aver acquistato un sistema Panasonic IP-PBX puro. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e conservare il manuale per futuro riferimento.

### Informazioni principali sulle funzioni

# Questo PBX supporta la comunicazione IP mediante una vasta gamma di telefoni IP, ad esempio la serie KX-NT3xx con Etichette automatiche e/o Cuffie senza fili Bluetooth®, e interni SIP (SIP Hardphone/SIP Softphone). Telefono proprietario IP IP Softphone Interno SIP

Rivolgersi al proprio rivenditore



Rivolgersi al proprio rivenditore




Rivolgersi al proprio rivenditore



1.8.12 Utilizzo del PS in parallelo con il telefono cablato (Modalità in parallelo XDP senza fili) (Pag. 142)

### Utilizzo semplice

Se si utilizza un telefono Panasonic fornito di Tasto Navigazione/Jog Dial e display, è possibile accedere facilmente alla funzione desiderata. Inoltre, l'utente verrà informato dell'arrivo di una chiamata in entrata o di un messaggio in attesa mediante la spia, se fornita.



1.1 Prima di utilizzare i telefoni (Pag. 16)

# Questo PBX supporta sistemi di messaggistica vocale (VPS) con un ACD Report Server. Oltre alle funzioni di VPS, il ACD Report Server fornisce una vasta gamma di funzioni, quali monitoraggio, creazione di rapporti e creazione di grafici delle prestazioni, consentendo di gestire in modo più efficiente le informazioni sulle chiamate. <Esempio di un rapporto: Chiamate entranti>

ACD Report Server

Rivolgersi al proprio rivenditore

# Scheda messaggi modello base incorporata


È possibile impostare le chiamate in entrata per la deviazione alla casella di messaggio dell'utente in modo da consentire ai chiamanti di lasciare messaggi vocali qualora non sia possibile rispondere.



1.6.2 Utilizzo di un messaggio vocale (Scheda messaggi modello base incorporata [SVM]) (Pag. 106)

### Phone Assistant (PA)


Questa applicazione consente di utilizzare il computer per accedere alle funzioni del PBX, fornendo funzionalità avanzate di gestione delle chiamate per assicurare la gestione efficiente di ogni chiamata.



Rivolgersi al proprio rivenditore

### Call Centre •

Questo PBX offre una funzione Call Centre incorporata denominata Gruppo ICD (Incoming Call Distribution, Distribuzione chiamate in entrata). Le chiamate in entrata per un Gruppo ICD possono essere messe in coda o deviate a una destinazione preprogrammata, possono ricevere una risposta in ordine di priorità ed essere monitorate da un interno del supervisore.



1.9 Utilizzo del Call Centre (Pag. 144)

### Nel presente manuale,

Vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

TPA → Telefono proprietario analogico

Display TP → Telefono proprietario con display

TPD → Telefono proprietario digitale

IP-TP → Telefono proprietario IP

PS → Portatile cordless

TP → Telefono proprietario

Interno SIP → Interno SIP (Session Initiation Protocol)

TAS → Telefono analogico standard

- Il suffisso di ciascun numero di modello viene omesso.
- Le illustrazioni del PBX sono basate sul modello KX-TDE200.
- Le seguenti icone sono utilizzate di frequente.



Suggerimenti



Condizioni

### **Avviso importante**

- In condizioni di interruzione di alimentazione, è possibile che i telefoni collegati non funzionino.
   Accertarsi che sia disponibile un telefono separato, non dipendente dall'alimentazione locale, per l'utilizzo in caso di emergenza.
- Prima di eseguire la connessione di questo apparecchio, verificare che l'ambiente operativo designato lo supporti.

Non è possibile garantire prestazioni soddisfacenti per i seguenti motivi:

- interoperatività e compatibilità con tutte le periferiche e sistemi connessi a questo prodotto
- corretto funzionamento e compatibilità con i servizi forniti dalle compagnie di telecomunicazione al di fuori delle reti connesse

### NOTE

- Questo manuale fornisce informazioni di base su come è possibile accedere alle funzioni più comuni del PBX con telefoni proprietari (TP), telefoni analogici standard (TAS), portatili cordless (PS) e consolle SDI. Per informazioni dettagliate su ogni funzione o impostazione, rivolgersi al proprio rivenditore.
- In questo manuale, i diversi tipi di telefoni TP vengono indicati come segue:
  - Telefono proprietario IP (IP-TP)
  - Telefono proprietario digitale (TPD)
  - Telefono proprietario analogico (TPA)
  - Telefono proprietario con display (Display TP)

L'acronimo "TP" è utilizzato come termine generico per rappresentare tutti questi TP. Se una funzione del PBX supporta solo TP specifici, ad esempio IP-TP, vengono indicati esplicitamente i tipi di telefono disponibili.

- Questo PBX supporta Interni SIP (Session Initiation Protocol). Tuttavia, alcune funzioni del PBX potrebbero non essere disponibili per gli Interni SIP, a seconda del tipo di telefono utilizzato.
- A seconda dello stato della rete gli IP-TP o gli Interni SIP possono risultare occupati e può non essere possibile effettuare o ricevere chiamate.
- Il contenuto di questo manuale è applicabile ai PBX con determinate versioni software, come descritto sulla copertina di questo manuale. Per verificare la versione del software del PBX, rivolgersi al rivenditore.
- Le specifiche del prodotto sono soggette a modifica senza preavviso.

### Note per gli utenti di Interni SIP

Prima di utilizzare un Interno SIP, leggere le seguenti note.

- **a.** Le seguenti funzioni sono disponibili solo per gli utenti di Interni SIP:
  - Esecuzione di chiamate
  - Risposta alle chiamate
  - Messa in attesa delle chiamate
  - Trasferimento delle chiamate (non è possibile agganciare finché l'utente trasferito non risponde.)
- **b.** Le operazioni disponibili mediante i numeri funzione sono limitate. Fare riferimento ai tipi di telefono visualizzati nella parte superiore sinistra di ogni operazione.
- **c.** Le operazioni di Deviazione di Chiamata (DEVIA)/Non Disturbare (ND)/Agenda Numeri Brevi Personali mediante il numero funzione non sono disponibili. È tuttavia possibile abilitare queste funzioni sugli Interni SIP se vengono impostate tramite programmazione del sistema.
- **d.** I toni elencati in "4.3.1 Di che tono si tratta?" non sono disponibili per gli utenti di Interni SIP. I toni o i tipi di toni possono variare a seconda del tipo di telefono utilizzato. Ad esempio, quando si mette una chiamata in attesa, può essere emesso un tono specificato per l'Interno SIP oppure non essere emesso alcun tono.
- e. Qualsiasi numero che viene premuto mentre viene emesso un tono di occupato, Non Disturbare o di riordino, ad esempio il numero funzione per attivare la Richiamata automatica su occupato, verrà ignorato.
- **f.** Le operazioni per gli Interni SIP possono essere diverse dalle operazioni indicate in questo manuale e possono variare in base al tipo di telefono utilizzato.

### Marchi

- Il marchio e il logo Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. è concesso su licenza.
- Tutti gli altri marchi presenti in questo manuale sono proprietà dei rispettivi proprietari.

## Istruzioni importanti

### **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Per utilizzare il PBX in modo sicuro e appropriato, è necessario osservare i requisiti di sicurezza esposti sotto. La mancata osservanza dei requisiti può causare:

- Perdita, diffusione, falsificazione o furto delle informazioni utente.
- Uso illegale del PBX da parte di terzi.
- Interferenza o sospensione del servizio causati da parte di terzi.

### Cosa sono le informazioni utente?

Le informazioni utente sono:

- Informazioni memorizzate nella scheda di memoria SD:
   I dati della rubrica, l'ID utente, i dati di impostazione del sistema, le password (Utente/Amministratore/Installatore), i PIN (numeri di identificazione personale), ecc.
- Informazioni inviate dal PBX a un PC o altra periferica esterna:
   I dati delle chiamate telefoniche (inclusi i numeri di telefono degli interlocutori), i dati degli addebiti di chiamata, ecc.

### Requisiti di sicurezza

- 1. La scheda di memoria SD contiene il software per tutti i processi del PBX e tutti i dati del cliente. Può essere agevolmente rimossa ed estratta dal PBX da parte di terzi. Non consentire pertanto l'accesso non autorizzato per evitare la diffusione dei dati.
- 2. Effettuare sempre dei backup dei dati memorizzati nella scheda di memoria SD.
- 3. Per evitare l'accesso illegale da Internet, attivare un Firewall.
- 4. Per evitare l'accesso non autorizzato e possibili abusi del PBX, si consiglia vivamente di:
  - **a.** Mantenere segreta la password.
  - **b.** Selezionare una password complessa e casuale che non possa essere individuata facilmente.
  - **c.** Cambiare la password periodicamente.
- **5.** Effettuare quanto segue quando si invia il PBX per la riparazione o lo si consegna a terzi.
  - a. Effettuare un backup dei dati memorizzati nella scheda di memoria SD.
  - **b.** Utilizzando un programma di formattazione per schede SD, formattare la scheda di memoria SD in modo che non risulti possibile recuperare dati dalla scheda.
- **6.** Per evitare la diffusione dei dati, rendere fisicamente inutilizzabile la scheda di memoria SD prima di riutilizzarla.
- 7. Quando vengono inviate informazioni utente dal PBX a un PC o altra periferica esterna, la riservatezza delle informazioni diventa responsabilità del cliente. Prima di smaltire il PC o la periferica esterna, assicurarsi che non risulti possibile recuperare dati e pertanto formattare il disco rigido e/o renderlo fisicamente inutilizzabile.

### Istruzioni di sicurezza

Al fine di ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone, durante l'utilizzo dell'apparecchiatura telefonica è necessario adottare sempre determinate misure di sicurezza quali:

### Per tutti gli apparecchi telefonici

### **AVVERTENZA**

- L'INSTALLAZIONE E LA RIPARAZIONE DEL PRODOTTO DEVONO ESSERE EFFETTUATI UNICAMENTE DA TECNICI QUALIFICATI.
- AL FINE DI EVITARE RISCHI DI INCENDIO O DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE IL PRODOTTO A PIOGGIA O UMIDITÀ.
- 1. Non utilizzare il prodotto in prossimità di fonti d'acqua, ad esempio in prossimità di vasche da bagno, catini, lavandini o vasche per il bucato. Evitare inoltre di installare il prodotto in una cantina umida o in prossimità di una piscina.
- **2.** Evitare di utilizzare i telefoni collegati con cavi durante i temporali. Potrebbe esserci l'eventualità di una scossa elettrica causata da un fulmine.
- 3. Non utilizzare un telefono nelle vicinanze di una perdita di gas per registrare la perdita.
- **4.** Il prodotto deve essere tenuto pulito e privo di polvere, deve essere conservato in un ambiente privo di umidità, ad una temperatura non superiore ai 40 °C e in assenza di vibrazioni. Non esporre a luce solare diretta.
- 5. Non inserire mai fili, piedini ecc., nei fori o nelle altre aperture del prodotto.
- **6.** Scollegare il prodotto dalla presa a muro prima di pulirlo. Pulire il prodotto utilizzando un panno morbido. Non pulire l'unità con detersivi abrasivi o con agenti chimici come benzina o eventuali diluenti. Non utilizzare sostanze liquide o a vapore.

### Per il PBX

### **AVVERTENZA**

- SE IL DANNEGGIAMENTO PROVOCA L'ESPOSIZIONE DI QUALCHE PARTE INTERNA, SCOLLEGARE IMMEDIATAMENTE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE E RESTITUIRE L'UNITÀ AL RIVENDITORE.
- SCOLLEGARE QUESTA UNITÀ DALLA PRESA CA IN PRESENZA DI EMISSIONI DI FUMO, ODORE O RUMORE ANOMALO. TALI CONDIZIONI POSSONO CAUSARE INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE. VERIFICARE CHE L'EMISSIONE DI FUMO SI SIA ARRESTATA E CONTATTARE UN CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO PANASONIC.
- QUANDO SI RIPOSIZIONA L'APPARECCHIATURA, SCOLLEGARE PER PRIMA COSA IL CAVO DELLE LINEE URBANE PRIMA DI SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE. QUANDO L'UNITÀ VIENE INSTALLATA NELLA NUOVA POSIZIONE, RICONNETTERE PRIMA L'ALIMENTAZIONE E QUINDI IL CAVO DELLE LINEE URBANE.
- IL PRESENTE APPARECCHIO È DOTATO DI UNA SPINA MESSA A TERRA. AI FINI DELLA SICUREZZA TALE SPINA DEVE ESSERE COLLEGATA UNICAMENTE AD UNA PRESA MESSA A TERRA INSTALLATA IN MODO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI.

- IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È UTILIZZATO COME DISPOSITIVO DI DISINSERIMENTO PRINCIPALE. LA PRESA CA A PARETE DEVE ESSERE POSIZIONATA IN PROSSIMITÀ DELL'APPARECCHIATURA IN MODO CHE SIA FACILMENTE ACCESSIBILE.
- PER PROTEGGERE QUESTA UNITÀ DALL'ELETTRICITÀ STATICA, NON TOCCARE I CONNETTORI ESTERNI DELL'UNITÀ.
- 1. Utilizzare unicamente il cavo elettrico e le batterie indicati nel presente Manuale. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire in base alla regolamentazione di zona.
- 2. Tenere l'apparecchio lontano da dispositivi di riscaldamento e dalle unità che generano rumore elettrico come lampade fluorescenti, motori e televisori. Queste fonti di rumore possono interferire con le prestazioni del PBX.
- **3.** Se si riscontrano problemi nell'esecuzione di chiamate a destinazioni esterne, seguire questa procedura per testare linee esterne:
  - **a.** Scollegare il PBX dalle linee esterne.
  - **b.** Collegare i telefoni analogici standard (TAS) sicuramente funzionanti alle linee esterne.
  - c. Effettuare una chiamata a un numero esterno utilizzando i TAS.

Se una chiamata non viene effettuata correttamente, potrebbe esserci qualche problema con la linea esterna alla quale il TAS è collegato. Rivolgersi alla compagnia telefonica.

Se tutti i TAS non funzionano correttamente, potrebbe esserci qualche problema con il PBX. Non ricollegare il PBX alla linee esterne fino alla risoluzione del problema da parte di un Centro di assistenza autorizzato Panasonic.

### **Attenzione**

- Quando si utilizza un telefono proprietario Panasonic (TP), utilizzare solo il microtelefono Panasonic corretto
- Per gli utenti del PC Phone (versione in licenza d'uso gratuita) distribuito con il modulo USB KX-T7601: tutte le caratteristiche del PC Phone Software sono disponibili per 90 giorni a partite dalla data di installazione.

Al termine di questo periodo, i seguenti pulsanti sulla schermata di funzionamento non saranno più disponibili:

- Registrazione
- Segreteria
- Voice Memo
- Text Memo
- Numero Breve

Per continuare a utilizzare ciascuna delle funzioni dopo lo scadere del periodo di valutazione, acquistare KX-TDA0350 (PC Phone, 5 licenze).

### Solo per gli utenti nell'Unione Europea

 Informazioni per gli utenti sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete (per i nuclei familiari privati)

Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare, altrimenti, da uno smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più vicino. In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali.

Per gli utenti aziendali nell'Unione Europea

Qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di fuori dell'Unione Europea

Questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.



### Solo per gli utenti in Nuova Zelanda

• La presente apparecchiatura non dovrà essere utilizzata per effettuare chiamate automatiche al servizio di emergenza '111' di Telecom.

- La concessione di un Telepermit per ogni apparecchio terminale indica solo l'accettazione da parte di Telecom che il terminale rispetta le condizioni minime per la connessione alla propria rete. Ciò non indica alcuna approvazione del prodotto da parte di Telecom, nè tantomeno fornisce alcun tipo di garanzia. Soprattutto, non fornisce alcuna assicurazione che ogni apparecchio funzionerà correttamente con altri apparecchi dotati di Telepermit di altre marche o modelli, nè tantomeno implica che un prodotto è compatibile con i servizi di rete di Telecom.
- APPLICABILE SOLO AI CLIENTI TELECOM CHE DISPONGONO DI ACCESSO AUTOMATICO AD ALTRI FORNITORI PER LE CHIAMATE INTERURBANE
   Quando si richiama un numero dall'elenco Caller ID, tutti i numeri con prefisso "0 + CODICE AREA" verranno automaticamente deviati al fornitore per le interurbane, inclusi i numeri all'interno dell'area di chiamata locale. Quando si richiamano numeri locali, è necessario rimuovere il prefisso zero + codice area oppure contattare il fornitore per assicurarsi che non venga imposto un addebito.
- L'utilizzo di questo dispositivo per la registrazione di conversazioni telefoniche deve essere conforme alle normative vigenti in Nuova Zelanda che richiedono che almeno uno dei partecipanti alla conversazione sia al corrente della registrazione. È in oltre necessario attenersi ai principi indicati nel Privacy Act 1993 relativamente alla natura delle informazioni personali raccolte, allo scopo della registrazione, alle modalità con cui verranno utilizzate e alle informazioni diffuse a terzi.

# Sommario

1 F	Funzionamento	15
1.1	Prima di utilizzare i telefoni	16
1.1.1	Prima di utilizzare i telefoni	16
1.2	Esecuzione di chiamate	31
1.2.1	Funzione chiamata di base	31
1.2.2	Funzione chiamata agevolata	36
1.2.3		
1.2.4	Quando la linea chiamata è occupata o non vi è alcuna risposta	41
1.2.5	Accesso al servizio ISDN (Accesso Servizio ISDN)	49
1.2.6	Alternare il metodo di chiamata (Chiamata interna Squillo/Voce)	50
1.2.7		51
1.2.8	Per accedere a un altro utente direttamente dall'esterno (Accesso al sistema tramite servizio [DISA])	52
1.2.9	Impostazione del telefono da un altro interno o mediante DISA (Impostazione remota)	
1.3	Ricezione di chiamate	
1.3.1	Rispondere alle chiamate	
1.3.2	•	
1.3.3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.3.4	·	da
1.3.5	•	
1.3.6	·	
1.4	Durante una conversazione	
1.4.1	Trasferimento di una chiamata (Trasferimento di chiamata)	
1.4.2		
1.4.3		
1.4.4		
1.4.5	Conversazione con più utenti	79
1.4.6	Mute	88
1.4.7	Consentire ad altre persone di ascoltare la conversazione (Monitoraggio di una conversazione attraverso l'altoparlante)	80
1.4.8	Utilizzo delle Cuffie (Modalità cuffie)	
1. <del>5</del> .0	Utilizzo di un pulsante PDN/SDN	
1.5.1	Interno Numero Directory Primaria (PDN )/Numero Directory Secondaria (SDN)	_
1.6	Prima di lasciare la scrivania	
1.6.1	Deviazione delle chiamate	
1.6.2		
1.6.3		i
1.6.4	,	
1.7	Effettuare/Rispondere a un annuncio	
1.7.1	Cercapersone	
1.7.2	· ·	
1.7.3		
1.8	Impostare il telefono in base alle proprie esigenze	
1.8.1	Impostazione della sveglia (Sveglia)	
1.8.2		

1.8.3	Ricezione di un avviso di chiamata (Avviso di chiamata/Annuncio con microtelefono	
101	sollevato [OHCA]/Whisper OHCA)Visualizzazione del numero di telefono sul telefono del chiamante e dell'utente chia	
1.8.4	(Identificativo linea chiamante/linea connessa [CLIP/COLP])	
1.8.5	Impedire la visualizzazione del numero di telefono sul telefono del chiamante (Rest	
1.0.5	identificativo linea connessa [COLR])	
1.8.6	Impedire la visualizzazione del proprio numero sul telefono della parte chiamata	100
1.0.0	(Restrizione identificativo linea chiamante [CLIR])	136
1.8.7	Negare ad altre persone la possibilità di unirsi alla conversazione (Inclusione Vietata)	
1.8.8	Attivazione della Musica di sottofondo (BGM)	
1.8.9	Protezione della linea da toni di segnalazione (Protezione linea dati)	
1.8.10	Verifica dello stato del Servizio Giorno/Notte	
1.8.11	Impostazione della suoneria del telefono collegato in parallelo (Telefono in parallelo)	
1.8.12	Utilizzo del PS in parallelo con il telefono cablato (Modalità in parallelo XDP senza fili)	
1.8.13	Annullamento delle funzioni impostate sul proprio interno (Cancellazione Funzioni Interno)	
1.9	Utilizzo del Call Centre	
1.9.1	Uscita da un gruppo di distribuzione chiamate in entrata (Log-in/Log-out, Esclusion	
	temporanea dal gruppo di interni)	
1.9.2	Monitoraggio e controllo dello stato di chiamata di un gruppo di distribuzione di chian	
	entrata (Monitoraggio del gruppo di distribuzione di chiamate in entrata)	
1.9.3	Trasferimento di un avviso di chiamata (Accodamento Manuale Chiamate)	
1.10	Utilizzo dell'apparecchiatura fornita dall'utente	
1.10.1	Se è collegato un citofono/apriporta	
1.10.2	Se è collegato un relè esterno	
1.10.3	Se è collegato un sensore esterno	
1.10.4	Se è collegato un PBX host	
1.10.5	Se è collegato un sistema di messaggistica vocale	156
1.11	Funzioni amministrative	162
1.11.1	Utilizzo dei telefoni in un ambiente tipo hotel (Funzioni Hotel)	162
1.11.2	Informazioni sulle registrazioni che utilizzano i messaggi preprogrammati (Messaggi	gio per
	la stampa)	
1.12	Scambio delle impostazioni tra interni	
1.12.1	Spostamento programmazione dell'interno	
1.12.2	J I	
1.13	Utilizzo del display di un telefono proprietario	
	Utilizzo del Registro Chiamate	
	Utilizzo degli elenchi	
1.13.3	,	
1.14	Utilizzo di un telefono proprietario IP	185
1.14.1	Etichette automatiche (solo per il modello KX-NT366)	185
2 P	rocedure per l'amministratore	187
2.1	Funzioni di controllo	
2.1.1	Controllo dell'interno.	
2.1.2	Controllo della modalità Servizio Giorno/Notte	
2.1.3	Controllo del livello di restrizione (Servizio Cabina)	
2.1.3	Attivazione della musica di sottofondo esterna (BGM)	
2.1.4	Registrazione del Messaggio in uscita (OGM)	
2.1.6	Permettere agli utenti di ottenere una linea esterna non disponibile (Linea esterna	
2.1.0	disponibile)	
2.1.7	Sblocco del monitoraggio del NDSS (Network Direct Station Selection)	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_

3 P	ersonalizzazione del telefono e del sistema	197
3.1	Personalizzazione del telefono (Programmazioni personali)	
3.1.1	Personalizzazione del telefono (Programmazioni personali)	
3.1.2	Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione	
3.1.3	Personalizzazione dei pulsanti	212
3.2	Programmazione amministratore di sistema	217
3.2.1	Informazioni sulla programmazione	
3.2.2	Programmazione amministratore di sistema	
3.3	Personalizzazione del sistema (Programmazione del sistema)	
3.3.1	Informazioni sulla programmazione	
3.3.2	Programmazione del sistema	223
4 A	ppendice	227
4.1	Risoluzione dei problemi	
4.1.1	Risoluzione dei problemi	
4.2	Tabella dei numeri funzione	
4.2.1	Tabella dei numeri funzione	
4.3	Di che tono si tratta?	244
4.3.1	Di che tono si tratta?	
Indic	e	249

# Sezione 1 **Funzionamento**

Il presente capitolo illustra in dettaglio come utilizzare ciascuna funzione. Leggere attentamente il presente capitolo per apprendere ad adoperare le diverse, utili funzioni di questo centralino privato.

### 1.1 Prima di utilizzare i telefoni

### 1.1.1 Prima di utilizzare i telefoni

### Che tipo di telefono può essere utilizzato?

Con questo PBX è possibile utilizzare i seguenti tipi di telefoni:

- Telefono proprietario IP (IP-TP) Panasonic (ad esempio, il modello KX-NT346 o KX-NT366)
- Interno SIP (SIP Hardphone/SIP Softphone)
- Telefono proprietario (TP) Panasonic (ad esempio, il modello KX-T7636)
- Portatile cordless (PS) Panasonic (ad esempio, il modello KX-TCA255 o KX-TD7690)
- Telefono analogico standard (TAS) (ad esempio, telefono a impulsi a disco)

Le funzioni disponibili dipendono dal tipo di telefono utilizzato. Se si utilizza un telefono proprietario

Panasonic con un pulsante funzione speciale quale e/o che dispone di un display (Display TP), per facilitare la programmazione è possibile eseguire la procedura grazie al pulsante o ai messaggi sul display.

Se si utilizza un telefono con un display più grande (ad esempio, il modello KX-NT346 o KX-T7636), per attivare le funzioni è possibile seguire i messaggi visualizzati. Se il telefono non dispone di pulsanti funzione e/o di un display, è possibile utilizzare il PBX inserendo invece un numero funzione. Seguire la procedura a seconda del tipo di telefono utilizzato.

Se si utilizza una Consolle, è possibile impiegare i pulsanti sulla Consolle come quelli sul telefono proprietario collegato.







Se si utilizza un telefono proprietario Panasonic che non dispone di pulsanti funzione, è possibile modificare uno dei tasti programmabili non utilizzati quale pulsante funzione. Consultare "3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti".

### Registrazione del portatile cordless (PS)/Interno SIP

È necessario che il PS o l'Interno SIP venga registrato con il PBX e che venga assegnato ad esso un numero di interno prima dell'utilizzo iniziale, tramite la programmazione del sistema.

Per verificare il numero di interno del PS, consultare "Informazioni del proprio interno" in "3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione". Per gli utenti di Interni SIP, seguire le istruzioni relative all'Interno SIP in uso.

### **Numeri funzione**

Per utilizzare determinate funzioni è necessario inserire dei numeri funzione specifici (e, se necessario, un parametro aggiuntivo).

Esistono due tipi di numeri funzione:

- Numero funzione flessibile
- Numero funzione fisso

I numeri funzione fissi non possono venire modificati. Tuttavia, è possibile modificare i numeri flessibili per facilitarne l'utilizzo. Nel presente manuale, i numeri predefiniti (regolazione predefinita) sono utilizzati per le operazioni.

I numeri flessibili vengono visualizzati come (tasto semi-disattivato). Se il numero funzione è stato modificato, utilizzare il nuovo numero programmato. Scrivere il nuovo numero "4.2.1 Tabella dei numeri funzione" (Appendice).

### **Avviso**

Il valore predefinito di un numero di funzione flessibile può variare secondo la nazione di appartenenza.



Se si utilizza un telefono analogico standard che non dispone dei tasti "\*" o "#"; non è possibile accedere alle funzioni che presentano i simboli "\*" o "#" nel relativo numero funzione.

### **†** Tono

L'apparecchio emette per conferma vari toni durante o dopo un'operazione. Consultare "4.3.1 Di che tono si tratta?" (Appendice).

### **Display**

Nel presente manuale viene utilizzata la dicitura "il display ...". Essa fa riferimento al display di un telefono proprietario Panasonic. Se il telefono non è un telefono proprietario Panasonic con display, il messaggio non verrà visualizzato.

Se si utilizza un telefono proprietario Panasonic con display, quest'ultimo si rivela utile per la conferma delle impostazioni. Alcuni telefoni proprietari offrono inoltre un accesso semplificato alle funzionalità. Il messaggio visualizzato dipende dalla funzionalità. Per accedere alla funzione desiderata è sufficiente premere il pulsante corrispondente a lato o nella parte inferiore del display, oppure premere il Tasto Navigazione.

Inoltre, in base al display del telefono proprietario, è possibile utilizzare le funzioni o effettuare le chiamate tramite il messaggio sul display. Consultare "1.13 Utilizzo del display di un telefono proprietario".

### <u>Avviso</u>

Nel presente manuale i messaggi visualizzati sul display sono descritti in inglese.

### Il proprio numero di interno

Se si utilizza un telefono proprietario Panasonic con display, è possibile verificare il proprio numero di interno sul display. Premere il tasto TRASFERIMENTO o il tasto Funzione Menu (S1) tenendo il ricevitore agganciato.

### ◆ Utilizzo del Tasto Navigazione/Jog Dial/Tasto Volume

Il Tasto Navigazione può essere utilizzato per regolare il volume e il contrasto del display oppure per selezionare le opzioni desiderate sul display. Premere il Tasto Navigazione/Tasto Volume o ruotare il Jog Dial nella direzione desiderata. Il livello di contrasto o di volume e le opzioni cambieranno come di seguito illustrato:

Tasto Navigazione	Jog Dial	Tasto Volume
Su (aumenta di un livello)  Sinistra  Giù (diminuisce di un livello)	Sinistra (Senso antiorario)  diminuisce di un livello  Destra (Senso orario)  aumenta di un livello	Su (aumenta di un livello)  Giù (diminuisce di un livello)

### **Sempi**

I display e le illustrazioni presentate come esempi fanno riferimento a un telefono collegato al sistema KX-TDE200.

### **Restrizioni**

Alcune funzioni dell'interno possono essere limitate a causa della programmazione del sistema e del tipo di telefono utilizzato.

### **Descrizioni delle icone**

Le seguenti icone indicano la disponibilità delle funzioni, le note e le operazioni da effettuare per utilizzare le funzioni.

Questa funzione non può essere utilizzata con un telefono analogico standard.  Vedere "Programmazione" per ulteriori informazioni sulla programmazione correlata, se necessario.	(i.u.)  O  O  n. gruppo linee esterne	Ottenere una linea esterna (una delle seguenti opzioni).  Premere il tasto L.U.  Digitare il numero per l'accesso di linea automatico 0.  Digitare il numero di accesso al gruppo di linee esterne e il numero del gruppo di linee esterne.
Ricevitore sganciato (una delle seguenti opzioni).  Sollevare il microtelefono.  Premere il pulsante VIVA VOCE.  Premere il pulsante MONITOR. (Per iniziare a parlare, sollevare il microtelefono.)  Premere il pulsante PARLARE.		Premere il pulsante chiamata sul citofono.

	Ricevitore agganciato (una delle seguenti opzioni).  Abbassare il ricevitore.  Premere il pulsante VIVA VOCE.  Premere il pulsante MONITOR.  Premere il pulsante CANCELLA.	<b>1</b> ∰	Premere leggermente il gancio del telefono.
	Premere il pulsante funzione corrispondente sul telefono proprietario.	() ( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Parlare.
n. desiderato	Digitare il numero necessario. <esempio>  (codice conto)  Digitare il codice conto.</esempio>	(F.5)	L'apparecchio emetterà un tono di occupato, di conferma, di chiamata, di suoneria o di chiamata.  B. Tono: Tono di occupato C. Tono: Tono di conferma D. Tono: Tono di selezione R. Tono: Tono di suoneria R. B. Tono: Tono di chiamata
n. interno	Digitare un numero interno.	n. telefonico esterno	Digitare un numero di telefonico esterno.
n. telefonico	Digitare il numero telefonico.	tasto di selezione	Premere un qualsiasi tasto di selezione (0–9, *, #).
ATTESA	Premere il pulsante ATTESA sull'Interno SIP.		

### **♦** Quando si utilizza un telefono proprietario Panasonic

Se si utilizza un telefono proprietario Panasonic e la Consolle, potrebbero essere disponibili alcuni degli utili pulsanti funzione sotto elencati. Per gli utenti di PS, consultare le "istruzioni per l'uso" del PS. Lo scopo di questi pulsanti è quello di facilitare le operazioni. Le illustrazioni potrebbero essere diverse dai pulsanti sul telefono.

### Pulsanti sul TP

Pulsanti flessibili: Utilizzato per effettuare e ricevere chiamate esterne (pulsante L.U), oppure come un pulsante funzione. È necessario assegnare il pulsante. Consultare "Pulsanti personalizzati" per ulteriori informazioni.	SP-PHONE  o  II'  o	VIVA VOCE: Utilizzato per la modalità viva voce.
	SP-PHONE .	
	SP-PHONE	
	4	

AUTO DIAL STORE  AUTO DIAL STORE  AUTO DIAL STORE  AUTO DIAL STORE	RIPETIZIONE AUTOMATICA/ MEMORIZZAZIONE: Utilizzato per Agenda Numeri Brevi Personali/Sistema o per memorizzare le modifiche di programmazione.	PAUSE	PAUSA: Utilizzato per inserire una pausa durante la memorizzazione del numero. Questo pulsante funziona anche come pulsante di PROGRAMMAZIONE se il proprio telefono non dispone di tale tipo di tasto.
REDIAL C.	RIPETIZIONE ULTIMO NUMERO: Utilizzato per ripetere la selezione dell'ultimo numero composto.	MESSAGE MESSAGE	MESSAGGIO: Utilizzato per lasciare una segnalazione di messaggio in attesa o per chiamare la parte che ha lasciato tale messaggio.

INTERCOM	INTERFONO: Utilizzato per effettuare o ricevere chiamate interne.		Tasto Funzione Menu: Utilizzato per selezionare la voce visualizzata sulla parte inferiore del display.
INT			
IMT'			
INTERCOM			
O MT			
MONITOR	MONITOR: Utilizzato per la modalità viva voce. È possibile monitorare il messaggio vocale dell'altro utente in viva voce.	AUTO ANS MUTE	RISPOSTA AUTOMATICA/MUTE: Utilizzato per ricevere una chiamata in entrata in viva voce o per disattivare il microfono durante una conversazione.
MONITOR U	Utilizzato per la modalità viva voce. È possibile monitorare il messaggio vocale	MUTE	Utilizzato per ricevere una chiamata in entrata in viva voce o per disattivare il
	Utilizzato per la modalità viva voce. È possibile monitorare il messaggio vocale	MUTE STATE OF THE	Utilizzato per ricevere una chiamata in entrata in viva voce o per disattivare il
	Utilizzato per la modalità viva voce. È possibile monitorare il messaggio vocale	MUTE  AUTO ANS  MUTE	Utilizzato per ricevere una chiamata in entrata in viva voce o per disattivare il

TRANSFER	TRASFERIMENTO: Utilizzato per trasferire una chiamata ad un altro utente.	HOLD HOLD	ATTESA: Utilizzato per mettere in attesa una chiamata.
TRANSFER  O  O		<u>,,</u>	
RASH/ RECALL  FLASH/ RECALL  R	FLASH/RICHIAMATA: Utilizzato per interrompere la chiamata corrente ed effettuare un'altra chiamata senza riagganciare. Questo pulsante funziona anche come pulsante CANCELLA in modalità ricevitore agganciato.	CONF CONF	CONFERENZA: Utilizzato per attivare una conversazione con più utenti.

VOICE CALL MUTE  41-/ 81	CHIAMATA A VOCE/MUTE: Utilizzato per monitorare automaticamente una chiamata interna interfono, ma non può essere utilizzato per conversazioni a viva voce. Inoltre, disattiva il microfono del microtelefono durante la conversazione.	FWD/DND  FWD/DND  FWD/DND  FWD/DND	Deviazione di Chiamata (DEVIA)/Non Disturbare (ND): Utilizzato per trasferire una chiamata (DEVIA) o per attivare la funzione Non Disturbare (ND).
PROG.  PROGAM  PROGRAM  PROGRAM  PROGRAM  PROG.	PROGRAMMAZIONE: Utilizzato per accedere e uscire dalla modalità di programmazione.	ANSWER	RISPOSTA: Utilizzato per rispondere a una chiamata in entrata.

RELEASE	SBLOCCO: Utilizzato per scollegare la linea.	VOLUME  O  VOLUME  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O	Tasto Navigazione/Jog Dial/Tasto Volume: Utilizzato per regolare il volume e il contrasto del display oppure per selezionare le opzioni desiderate.
(FP)	Funzione Programmabile (FP): Situato nella parte superiore del pulsante flessibile o sulla Consolle SDI. Assegna il pulsante desiderato e viene utilizzato per accedere alla funzione memorizzata. Principalmente utilizzato come tasto di Selezione con un solo tasto. (In alcuni telefoni potrebbe venire visualizzato unicamente "F e il numero".)	MODE	MODALITÀ: Utilizzato per modificare il display al fine di accedere a varie funzioni.
SELECT	SELEZIONE: Utilizzato per selezionare la funzione visualizzata o per chiamare il numero telefonico visualizzato.	SHIFT	SHIFT: Utilizzato per accedere al secondo livello di Tasto Funzione Menu.
(SVIEW D)	ENTER: Utilizzato per confermare l'opzione selezionata.		CANCELLA: Utilizzato per cancellare l'opzione selezionata.
NEXT PAGE	NEXT PAGE (PAGINA SUCCESSIVA): Consente di commutare la pagina per la funzione Etichette automatiche. (Solo per il modello KX-NT366)		

### Pulsanti personalizzati

Se il termine è tra parentesi come (Conto) in questo manuale, significa che un pulsante flessibile è stato trasformato in un tasto "Conto". Per personalizzare, consultare "3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti".

Pulsante	Funzione
Loop Esterne (L-Est)	Utilizzato per accedere a una linea libera esterna per effettuare chiamate esterne.  Le chiamate esterne in entrata provenienti dalle linee esterne appartenenti al gruppo assegnato arrivano a questo pulsante.
Gruppo Esterne (G-Est)	Utilizzato per accedere a una linea libera esterna in un gruppo specifico per effettuare chiamate esterne. Le chiamate esterne in entrata provenienti dalle linee esterne appartenenti al gruppo assegnato arrivano a questo pulsante.
Linea Esterna Singola (S-Est)	Utilizzato per accedere a una linea esterna specifica per effettuare o ricevere chiamate esterne.
Selezione Diretta Interno (SDI)	Utilizzato per accedere a un interno con un solo tasto. È anche possibile impostarlo sull'altro pulsante funzione.
Selezione con un solo tasto	Utilizzato per accedere a un particolare utente o funzione di sistema con un solo tasto.
Gruppo di distribuzione chiamate in entrata (Gruppo ICD)	Utilizzato per accedere a uno specifico gruppo di distribuzione chiamate in entrata al fine di effettuare o ricevere chiamate.
Messaggio	Utilizzato per lasciare una segnalazione di messaggio in attesa o per chiamare la parte che ha lasciato tale messaggio.
Messaggio per altro interno	Utilizzato per servirsi del pulsante Messaggio per un altro interno.
Deviazione di Chiamata (DEVIA)/Non Disturbare (ND)—Tutte le chiamate	Utilizzato per trasferire tutte le chiamate a una destinazione specificata o per rifiutare le chiamate.
DEVIA/ND—Chiamate esterne	Utilizzato per trasferire tutte le chiamate esterne a una destinazione specificata o per rifiutare le chiamate.
DEVIA/ND—Chiamate interne	Utilizzato per trasferire tutte le chiamate di interfono a una destinazione specificata o per rifiutare le chiamate.
DEVIA Gruppo—Tutte le chiamate	Utilizzato per trasferire a una destinazione specificata tutte le chiamate a un gruppo.
DEVIA Gruppo—Chiamate esterne	Utilizzato per trasferire a una destinazione specificata tutte le chiamate esterne a un gruppo.
DEVIA Gruppo—Chiamate interne	Utilizzato per trasferire a una destinazione specificata tutte le chiamate interne a un gruppo.
Conto	Utilizzato per inserire un codice conto.
Conferenza	Utilizzato per attivare una conversazione con più utenti.
Termina	Utilizzato per interrompere la chiamata corrente ed effettuare un'altra chiamata senza riagganciare.
Accesso Servizi Esterni (ASE)	Utilizzato per accedere a funzioni speciali offerte da un PBX host o da una società telefonica.


Pulsante	Funzione
Riferimento Costo Chiamate	Utilizzato per verificare l'addebito totale del proprio interno.
Parcheggio Chiamata	Utilizzato per mettere in attesa o recuperare una chiamata presente in un'area di parcheggio preimpostata.
Parcheggio Automatico Chiamata	Utilizzato per mettere automaticamente in attesa una chiamata in un'area di parcheggio libera.
Registro Chiamate	Utilizzato per mostrare le informazioni sulle chiamate in entrata.
Registro Chiamate Gruppo ICD	Utilizzato per disporre di un pulsante di Registro Chiamate per gruppo ICD (Incoming Call Distribution Group, Gruppo di distribuzione chiamate in entrata).
Log-in/Log-out	Utilizzato per alternare tra le modalità log-in e log-out.
Log-in/Log-out per gruppo specifico	Utilizzato per ottenere un pulsante Log-in/Log-out per un altro gruppo di distribuzione di chiamate in entrata.
Log-in/Log-out per tutti i gruppi	Utilizzato per ottenere un pulsante Log-in/Log-out per tutti i gruppi.
Hurry-up	Utilizzato per trasferire alla destinazione superamento la chiamata con il tempo di attesa maggiore nella coda di un gruppo di distribuzione chiamate in entrata.
Esclusione temporanea dal gruppo di interni	Utilizzato per alternare lo stato di esclusione dal gruppo tra le modalità Pronto e Non pronto.
Allarme Sistema	Utilizzato per verificare un errore PBX.
Servizio Giorno/Notte (Giorno/ Notte/Pranzo/Pausa)	Utilizzato per passare alla modalità Servizio Giorno/Notte.
Risposta	Utilizzato per rispondere a una chiamata in entrata.
Sblocco	Utilizzato per scollegare la linea durante o dopo una conversazione o per completare un Trasferimento di chiamata.
Restrizioni Chiamate (TRS)	Utilizzato per modificare temporaneamente il livello di blocco chiamate di altri interni.
Servizio ISDN	Utilizzato per accedere a un servizio ISDN.
Restrizione identificativo linea chiamante (CLIR)	Utilizzato per alternare tra i servizi CLIP e CLIR.
Restrizione identificativo linea connessa (COLR)	Utilizzato per alternare tra i servizi COLP e COLR.
Attesa ISDN	Utilizzato per trasferire una chiamata mediante la società telefonica.
Cuffie	Utilizzato per parlare mediante le cuffie.
Modalità di commutazione Servizio Giorno/Notte (Automatica/Manuale)	Utilizzato per passare alla modalità Servizio Giorno/Notte in maniera automatica o manuale.
Registrazione Conversazione	Utilizzato per registrare una conversazione nella propria casella vocale.
Trasferimento Conversazione Registrata	Utilizzato per registrare una conversazione nella casella vocale di un determinato interno.

### 1.1 Prima di utilizzare i telefoni

Pulsante	Funzione
Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto	Utilizzato per registrare una conversazione nella casella vocale di un determinato interno con un solo tasto.
Monitor chiamata Voice Mail (LCS)	Utilizzato per monitorare la propria casella vocale mentre un chiamante lascia un messaggio e, se si desidera, intercettare la chiamata.
Trasferimento al sistema Voice Mail	Utilizzato per trasferire una chiamata alla casella vocale di un determinato interno.
NDSS (Network Direct Station Selection)	Utilizzato per accedere a un interno collegato ad altri PBX nella rete con un solo tasto.
СТІ	Utilizzato per accedere alle funzioni CTI.
Check-in	Utilizzato per commutare lo stato camera degli interni da Check-out a Check-in.
Check-out	Utilizzato per commutare lo stato camera degli interni da Check-in a Check-out.
Numero Directory Primaria (PDN)	Utilizzato per effettuare e ricevere chiamate interne ed esterne.
Numero Directory Secondaria (SDN)	Utilizzato per mostrare lo stato corrente di un altro interno, per chiamare l'interno e per rispondere o trasferire chiamate a esso.


### **Come seguire le procedure**

Di seguito viene riportato un esempio di procedura di sistema.



### **Esempio di collegamento**

Questo diagramma mostra un esempio di collegamento.




### 1.2 Esecuzione di chiamate

### 1.2.1 Funzione chiamata di base

- Chiamare un altro interno
- Chiamare un utente esterno
- Chiamare una rete privata (Accesso alla linea TIE)
- Utilizzo di un codice conto (Inserimento codice conto)

### Chiamare un altro interno

### Per chiamare un interno (Chiamata Interna)





La spia del tasto SDI mostra lo stato corrente come di seguito indicato:

Spenta: L'interno è libero.

Accesa e di colore rosso: La linea viene utilizzata dall'utente o da un altro interno.

• \* È necessario premere il pulsante SDN una o due volte a seconda della modalità di tale pulsante. Per dettagli, consultare "1.5.1 Interno Numero Directory Primaria (PDN )/Numero Directory Secondaria (SDN)".



- Per effettuare una chiamata utilizzando un elenco, fare riferimento a "1.13.2 Utilizzo degli elenchi".
- Per una selezione rapida

I pulsanti SDI sono utili per gli operatori o per chiamare spesso determinati interni.

Modalità viva voce

È possibile effettuare una chiamata interna e sostenere una conversazione a mani libere utilizzando il pulsante VIVA VOCE.




### Personalizzazione del telefono

- 3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione—Assegnazione linea preferenziale—In uscita Impegna la linea selezionata allo sgancio.
- 3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare un tasto Selezione Diretta Interno (SDI).

### Per chiamare un operatore (Chiamata operatore)

È possibile chiamare un interno o un gruppo assegnato come operatore.






Il numero chiamata operatore dipende dall'impostazione del sistema.

### **Chiamare un utente esterno**

Prima di chiamare un numero telefonico esterno, è necessario ottenere una linea esterna di uscita poiché le chiamate esterne vengono effettuate tramite il proprio PBX. Selezionare uno dei metodi seguenti:


### Per selezionare automaticamente una linea esterna libera (Accesso linea automatico)





Il numero di accesso alla linea automatica dipende dall'impostazione del sistema.

# Per selezionare automaticamente una linea esterna libera nel gruppo di linee esterne specificato (Accesso gruppo linee esterna)



### Per selezionare la linea esterna specificata





 La spia di ciascuno dei pulsanti S-Est o G-Est mostra lo stato corrente come di seguito indicato:

Spenta: La linea è libera.

Accesa e di colore rosso: La linea è in uso.

• È possibile che non sia consentito effettuare chiamate all'utente esterno specificato. Per effettuare una chiamata, consultare "1.2.7 Chiamare senza restrizioni".



- Per confermare un numero prima di comporlo, è possibile immettere il numero di telefono, confermarlo sul display e quindi passare alla modalità ricevitore sganciato. (Preselezione)
- Riferimento Costo Chiamate
   È possibile confermare l'addebito complessivo delle chiamate premendo il pulsante Riferimento Costo Chiamate.
- Per effettuare una chiamata a un altro utente senza passare alla modalità ricevitore agganciato, premere il tasto FLASH/RICHIAMATA. In questo modo si ottiene nuovamente la linea esterna ed è possibile udire il tono di chiamata esterna. Premendo il pulsante Termina è possibile udire il tono di chiamata interna. È possibile comporre il nuovo numero senza alternare le modalità agganciato/sganciato.
- Modalità viva voce

È possibile effettuare una chiamata esterna e sostenere una conversazione in viva voce utilizzando il pulsante VIVA VOCE.




### Personalizzazione del telefono

- 3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione—Assegnazione linea preferenziale—In uscita Impegna la linea selezionata allo sgancio.
- 3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti
  Creare o modificare un tasto Loop Esterne (L-Est), un tasto Gruppo Esterne (G-Est), un
  tasto Linea Esterna Singola (S-Est), un tasto Termina o un tasto Riferimento Costo
  Chiamate.

### Chiamare una rete privata (Accesso alla linea TIE)

È possibile accedere agli interni collegati ad altri PBX in una rete privata.


### Per chiamare





\* Il tipo di numero di telefono da immettere dipende dalle impostazioni del PBX.

### Per chiamare con un solo tasto





Per iniziare il monitoraggio di un altro interno PBX dopo aver personalizzato un pulsante NDSS, passare in modalità ricevitore sganciato, premere il pulsante NDSS e poi riagganciare il ricevitore.

La spia del pulsante NDSS mostra lo stato corrente come di seguito indicato:

Spenta: L'interno è libero.

Accesa e di colore rosso: L'interno è occupato.




# Personalizzazione del telefono

3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare un tasto NDSS (Network Direct Station Selection).

### **♦** Utilizzo di un codice conto (Inserimento codice conto)

È possibile assegnare un codice conto specifico agli utenti di interni e controllare l'utilizzo del telefono da parte di tali utenti. È possibile specificare un codice conto per ogni client e verificare la durata della chiamata.





- L'utente di interno di un telefono proprietario Panasonic può inserire un codice conto durante una conversazione e quando viene emesso il tono di riordino dopo che l'altro utente ha riagganciato.
- I valori validi per il codice conto sono compresi tra "0" e "9".
- In base alle impostazioni del PBX, può essere necessario inserire un codice conto per effettuare una chiamata esterna.
- Se si inserisce il codice errato, premere il tasto "\*, quindi reimmettere il codice conto.



• **Per comodità**, è possibile memorizzare il codice unitamente al numero telefonico (ad esempio con la funzione Agenda Numeri Brevi).



### Personalizzazione del telefono

• 3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare un tasto Conto.

### Funzione chiamata agevolata 1.2.2

Questa funzione è utile per i numeri telefonici chiamati con più frequenza.

- Con un pulsante di selezione rapida (Selezione con un solo tasto)
- Utilizzo dei numeri di telefono memorizzati per il proprio interno (Agenda Numeri Brevi Personali)
- Utilizzo dei numeri memorizzati nel PBX (Agenda Numeri Brevi di Sistema)
- A un numero preimpostato sganciando il ricevitore (Selezione automatica allo sgancio [Hot Line])
- Utilizzo di un numero preprogrammato (Selezione Rapida)

### Con un pulsante di selezione rapida (Selezione con un solo tasto)

È possibile memorizzare un numero di telefono nel pulsante flessibile per una procedura di selezione veloce.








### Personalizzazione del telefono

3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare un tasto Selezione con un solo tasto, memorizzare il numero telefonico o il numero di funzione desiderato.


### Utilizzo dei numeri di telefono memorizzati per il proprio interno (Agenda Numeri Brevi Personali)

Presso il proprio interno è possibile memorizzare fino a 100 numeri per uso personale. Questa funzione è anche nota come Selezione rapida derivato.

### Per memorizzare un numero telefonico



#### Per effettuare una chiamata






 Un utente di Interno SIP non può memorizzare i numeri dell'Agenda Numeri Brevi Personali presso il proprio interno. È tuttavia possibile utilizzare i numeri dell'Agenda Numeri Brevi Personali memorizzati nel PBX, tramite la programmazione del sistema.



 Per effettuare una chiamata utilizzando un elenco, fare riferimento a "1.13.2 Utilizzo degli elenchi".

## ◆ Utilizzo dei numeri memorizzati nel PBX (Agenda Numeri Brevi di Sistema)

È possibile effettuare chiamate utilizzando i numeri di agenda numeri brevi memorizzati nel PBX.






Per effettuare una chiamata utilizzando un elenco, fare riferimento a "1.13.2 Utilizzo degli elenchi".

# ◆ A un numero preimpostato sganciando il ricevitore (Selezione automatica allo sgancio [Hot Line])


Nel caso di un telefono preprogrammato è possibile effettuare una chiamata esterna sganciando semplicemente il ricevitore.

Questa funzione è anche nota come Chiamata in ricezione.

#### Per memorizzare un numero telefonico



#### Per impostare/annullare



#### Per effettuare una chiamata





- **Per chiamare un altro utente**, comporre il numero di telefono dell'utente desiderato prima che il numero programmato venga composto.
- È opportuno assegnare la linea di interfono come linea da ottenere quando si sgancia il ricevitore. (Assegnazione linea preferenziale—In uscita)
- È possibile aumentare il ritardo di attivazione della Selezione automatica allo sgancio (Hot Line) tramite la programmazione del sistema. Ciò può essere utile se è richiesto più tempo dopo lo sgancio per selezionare un altro numero di telefono o di interno.



### Personalizzazione del telefono

3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione—Assegnazione linea preferenziale—In uscita Impegna la linea selezionata allo sgancio.

#### Utilizzo di un numero preprogrammato (Selezione Rapida)

È possibile effettuare una chiamata semplicemente premendo il numero preprogrammato per la selezione rapida.






Questa funzione è particolarmente utile negli hotel. Ad esempio, per chiamare il servizio in camera, digitare il numero "3", non il numero completo dell'interno.

### 1.2.3 Ripetizione ultimo numero

Questa funzione è utile quando occorre richiamare lo stesso utente esterno.

Richiamo dell'ultimo numero composto (Ripetizione ultimo numero selezionato)

### Richiamo dell'ultimo numero composto (Ripetizione ultimo numero selezionato)





- È possibile memorizzare e richiamare un massimo di 32 cifre.
- Se dopo aver utilizzato il tasto RIPETIZIONE ULTIMO NUMERO viene ancora emesso il tono di occupato, premere nuovamente il tasto per riprovare.



#### Ripetizione numero automatica

**Per richiamare automaticamente il numero,** premere il tasto VIVA VOCE, quindi il tasto RIPETIZIONE ULTIMO NUMERO o premere direttamente quest'ultimo. Questa funzione consente di continuare a chiamare il numero occupato fino a quando l'utente chiamato risponde entro un periodo di tempo specificato.

Durante la chiamata è possibile effettuare altre operazioni. Per annullare, premere il tasto FLASH/RICHIAMATA.

Alcune linee esterne potrebbero non supportare questa funzione.

Questa funzione non è disponibile sul modello KX-T7665 e sul portatile cordless.

# 1.2.4 Quando la linea chiamata è occupata o non vi è alcuna risposta

- Prenotazione di una linea occupata (Richiamata automatica su occupato)
- Impostazione della richiamata su una linea ISDN (Richiamata automatica su occupato [CCBS] ISDN)
- Invio di un tono di avviso di chiamata (Avviso di chiamata)
- Lasciare una segnalazione di messaggio in attesa/Richiamare l'utente che ha lasciato una segnalazione (Messaggio in attesa)
- Unirsi a una chiamata in corso (Inclusione)
- Monitoraggio di un altro interno (Monitor Chiamate)
- Verso un interno che rifiuta la chiamata (Scavalco Non Disturbare [ND])

### Prenotazione di una linea occupata (Richiamata automatica su occupato)

È possibile impostare il telefono per la ricezione del segnale acustico di richiamata:


- quando un interno chiamato diventa libero.
- quando la linea esterna desiderata, utilizzata da un altro interno, diventa libera.

Non è possibile impostare la funzione Richiamata automatica su occupato per una parte occupata esterna al PBX.


Quando si risponde al segnale acustico di richiamata:

- Per una chiamata esterna: La linea viene ottenuta.
- Per una chiamata interna: L'interno chiamato comincia a squillare automaticamente.


#### Per impostare (sia per l'interno che per la linea esterna)



#### Per rispondere al segnale acustico di richiamata da un interno libero




#### Per rispondere al segnale acustico di richiamata da una linea esterna libera





Se non si risponde al segnale acustico di richiamata entro dieci secondi, questa funzione verrà annullata.

### Per interrompere il segnale acustico di richiamata (Annulla Richiamata automatica su occupato)




# **♦** Impostazione della richiamata su una linea ISDN (Richiamata automatica su occupato [CCBS] ISDN)

È possibile impostare il telefono affinché riceva un segnale acustico di richiamata nel momento in cui si libera la parte occupata su una linea ISDN.


Quando si risponde al segnale acustico di richiamata, viene automaticamente composto il numero telefonico dell'utente chiamato.



#### Per rispondere mentre l'apparecchio emette un segnale acustico di richiamata



#### Per annullare (Annulla CCBS)





- Se non si risponde entro un periodo di tempo specifico, questa funzione verrà annullata.
- La disponibilità di questa funzione dipende dal servizio ISDN offerto dalla propria società telefonica.

### **♦** Invio di un tono di avviso di chiamata (Avviso di chiamata)

È possibile informare l'utente chiamato che un'altra chiamata è in attesa. Questa funzione è anche nota come Segnalazione derivato occupato (BSS).

# TP/TAS/PS Mentre l'apparecchio emette il tono di occupato Inserire 1.



- A seconda del tipo di telefono utilizzato dall'utente che riceve la chiamata, è possibile parlare mediante l'altoparlante e il microfono (Annuncio con microtelefono sollevato [OHCA]) oppure, se il ricevente è impegnato in un'altra conversazione con microtelefono, è possibile inviare un annuncio di chiamata attraverso il microtelefono (Whisper OHCA). Consultare "1.8.3 Ricezione di un avviso di chiamata (Avviso di chiamata/Annuncio con microtelefono sollevato [OHCA]/Whisper OHCA)".
- A seconda della programmazione del sistema e dell'impostazione dell'interno chiamato, è
  possibile che venga inviato automaticamente un tono di avviso di chiamata senza eseguire
  l'operazione precedentemente indicata. Per dettagli, consultare "Avviso di chiamata
  automatico" in "3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione".


# Lasciare una segnalazione di messaggio in attesa/Richiamare l'utente che ha lasciato una segnalazione (Messaggio in attesa)

#### ◆ Per un chiamante

Quando l'interno chiamato è occupato o non risponde, è possibile lasciare un avviso in modo che possa richiamare.

#### ◆ Per un interno chiamato

Quando si riceve un messaggio, la spia del pulsante Messaggio o la spia del pulsante Messaggio/Suoneria avvisa che è stata ricevuta una chiamata. Se si riceve un avviso, è possibile richiamare il chiamante mediante una semplice operazione.




#### Per un chiamante

#### Per lasciare una segnalazione di messaggio in attesa



#### Per lasciare/annullare una segnalazione di messaggio in attesa






Quando si effettua una chiamata a Interni SIP, non è possibile lasciare una notifica di messaggio in attesa. Se si tenta di lasciare una notifica di messaggio in attesa in un Interno SIP, verrà emesso un tono di riordino.

#### ◆ Per un interno chiamato


#### Per verificare il messaggio lasciato e richiamare



#### Per richiamare



#### Per azzerare le indicazioni di messaggio in attesa lasciate al proprio interno





La spia del tasto Messaggio o la spia del tasto Messaggio/Suoneria mostra lo stato corrente come di seguito indicato:

Spenta: Nessun messaggio

Accesa e di colore rosso: Sono presenti dei messaggi.

- Il display mostra i messaggi a partire dalla chiamata più recente.
- Presso l'interno chiamato, il pulsante MESSAGGIO consente di ripristinare le indicazioni di messaggio in attesa se non si desidera richiamare i chiamanti. Per ripristinare, premere il pulsante MESSAGGIO e quindi il tasto Funzione Menu.
- Sul proprio TP, è possibile impostare uno o più tasti di Messaggio per un altro interno. Tali
  pulsanti possono accettare la notifica del messaggio in attesa di altri interni o dei vari gruppi
  di distribuzione chiamate in entrata.
  - In altre parole, è possibile monitorare le notifiche di messaggio in attesa di altri telefoni.
- Gli utenti di telefoni analogici standard riceveranno un tono di selezione speciale come notifica di messaggio in attesa quando si sgancia il ricevitore.
- Mediante l'indicatore di messaggio in attesa si un telefono analogico standard è possibile ricevere la notifica di messaggio in attesa allo stesso modo del tasto Messaggio.




#### Personalizzazione del telefono

3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti
 Creare o modificare un tasto di Messaggio o il tasto di Messaggio per altro interno.


### Unirsi a una chiamata in corso (Inclusione)

L'interno programmato può chiamare un utente occupato in un'altra conversazione telefonica e stabilire una conversazione a tre.

#### Per unirsi a una chiamata interna



#### Per unirsi a una chiamata esterna






- Per unirsi a un'altra conversazione, è necessario che nel proprio interno sia attivata la funzione Inclusione tramite la programmazione COS.
- È possibile, per l'interno chiamante abbandonare una conversazione a tre con interlocutori esterni e lasciare gli altri due utenti in conversazione semplicemente riagganciando.
- L'Inclusione non è disponibile quando si effettua una chiamata a un Interno SIP.

#### **♦** Per l'interno chiamante

#### Per parlare alternativamente con gli utenti






È inoltre possibile vietare ad altri la possibilità di unirsi alla propria conversazione (Impostazione predefinita: Consenti). Consultare "1.8.7 Negare ad altre persone la possibilità di unirsi alla conversazione (Inclusione Vietata)".

### Monitoraggio di un altro interno (Monitor Chiamate)


L'interno preprogrammato può monitorare un altro interno.

#### Per monitorare



# **♦** Verso un interno che rifiuta la chiamata (Scavalco Non Disturbare [ND])

L'interno preprogrammato può eseguire chiamate agli utenti che hanno impostato la funzione ND.




### 1.2.5 Accesso al servizio ISDN (Accesso Servizio ISDN)

È possibile accedere ai servizi forniti da ISDN.



#### Per accedere





La disponibilità di questa funzione dipende dal servizio ISDN offerto dalla propria società telefonica.



#### Personalizzazione del telefono

 3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare un tasto Servizio ISDN.

### 1.2.6 Alternare il metodo di chiamata (Chiamata interna Squillo/ Voce)

Quando si effettua una chiamata interna, il chiamante può alternare il metodo di avviso tra la suoneria o il messaggio vocale.


D'altra parte, gli interni possono impostare il metodo di avviso quando ricevono una chiamata interna.

**Squillo (Valore predefinito):** È possibile chiamare l'altro utente tramite la suoneria.

**Voce-chiamata:** È possibile parlare all'altro utente immediatamente dopo il tono di conferma.



#### Per modificare il metodo





- La chiamata vocale da un Interno SIP non è disponibile.
- Se l'utente chiamato impiega un Interno SIP, un telefono analogico standard (TAS) o un portatile cordless (PS), la chiamata vocale non è disponibile.
- Questa funzione non è disponibile quando il telefono dell'utente chiamato è in modalità
   Divieto di chiamata con messaggio vocale.



#### Personalizzazione del telefono

 3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione—Ricezione chiamate interne—Squillo/Voce

Selezionare il metodo di avviso: la suoneria o il messaggio vocale dell'altro utente.


#### 1.2.7 Chiamare senza restrizioni

Utilizzo dei privilegi di chiamata su un altro interno (Accesso COS [Classe di Servizio] remoto)


### Utilizzo dei privilegi di chiamata su un altro interno (Accesso COS [Classe di Servizio] remoto)

È possibile utilizzare i privilegi di chiamata (COS [Classe di servizio]) su un altro interno. È possibile annullare le restrizioni impostate. Per utilizzare questa funzione, sono necessari il numero dell'interno originale e il PIN (Numero identificazione personale) dell'interno. È possibile effettuare una chiamata immettendo un codice di verifica e il PIN codice di verifica.

#### Per chiamare (Cambio COS [Classe di Servizio])



#### Per effettuare una chiamata con un codice di verifica (Verifica inserimento codice)




# 1.2.8 Per accedere a un altro utente direttamente dall'esterno (Accesso al sistema tramite servizio [DISA])

Chiamata tramite DISA


#### Chiamata tramite DISA

Quando i chiamanti esterni accedono agli interni del PBX, un messaggio preregistrato accoglie il chiamante e fornisce informazioni sulle procedure necessarie per accedere all'interno desiderato. Non è necessario l'intervento dell'operatore.


A seconda della modalità di protezione, è possibile accedere ad alcune funzioni o chiamare un utente esterno utilizzando la propria password.



#### Per chiamare un interno




#### Per chiamare un utente esterno





\* I chiamanti da numeri esterni preprogrammati possono accedere al PBX mediante DISA senza password (PIN dell'interno/PIN codice di verifica) (Cambio automatico COS [classe di servizio] DISA).

#### Per riprovare





#### <u>AVVERTE</u>NZA

Esiste il rischio che le chiamate telefoniche fraudolente vengano eseguite utilizzando la funzione di chiamata linea esterna/linea esterna di DISA. Il addebito di tali chiamate viene fatturato al proprietario/locatario del PBX. Per proteggere il PBX da questo tipo di uso fraudolento, si consiglia vivamente di:

- a) Abilitare la protezione DISA (Sicurezza linea esterna o Sicurezza).
- b) Mantenimento della segretezza delle password (PIN codice di verifica/PIN dell'interno).
- c) Selezionare un PIN complesso e casuale al fine di evitare che sia scoperto facilmente.
- d) Modificare i PIN regolarmente.
- Scadenza del tempo massimo

Entrambi gli utenti udranno un tono di allarme quindici secondi prima della scadenza del tempo massimo stabilito. Per estendere la durata, premere un pulsante di selezione qualsiasi tranne  $\times$ .


Se è impostato il servizio Operatore Automatico (DISA), è possibile accedere all'interno
desiderato premendo semplicemente una singola cifra (0–9) dalle opzioni fornite dal
messaggio preregistrato.

# 1.2.9 Impostazione del telefono da un altro interno o mediante DISA (Impostazione remota)


Su un telefono è possibile impostare le funzioni riportate di seguito da un altro interno o mediante DISA.

- Deviazione di chiamata (DEVIA)/Non Disturbare (ND)
- Modifica dello stato Log-in/Log-out degli interni
- Messaggio di assenza
- Blocco chiamate interno
- Servizio Giorno/Notte—Modifica della fascia oraria (Giorno/Notte/Pranzo/Pausa)

#### Da un altro interno



#### **Mediante DISA**



### 1.3 Ricezione di chiamate

### 1.3.1 Rispondere alle chiamate





#### Modalità viva voce

È possibile ricevere una chiamata e sostenere una conversazione in viva voce utilizzando il pulsante VIVA VOCE.



#### Personalizzazione del telefono

3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione—

#### Assegnazione linea preferenziale—In entrata

Impegna la linea selezionata allo sgancio.

#### Ricezione chiamate interne—Squillo/Voce

Selezionare il metodo di avviso: la suoneria o il messaggio vocale dell'altro utente.


3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti
 Creare o modificare un tasto Gruppo di distribuzione chiamate in entrata (Gruppo ICD),
 Numero Directory Primaria (PDN) o Numero Directory Secondaria (SDN).

# 1.3.2 Rispondere in modalità viva voce (Risposta in modalità viva voce)

È possibile rispondere a una chiamata in arrivo senza sganciare il ricevitore non appena la linea risulta collegata. Quando arriva una chiamata di interfono, sarà possibile ascoltare la voce del chiamante senza che il telefono squilli. Quando arriva una chiamata esterna, sarà possibile ascoltare la voce del chiamante dopo un numero di squilli preprogrammato. Per la Risposta in modalità viva voce alle chiamate esterne, è necessario eseguire la programmazione del sistema.



#### Per impostare/annullare





La spia del tasto RISPOSTA AUTOMATICA mostra lo stato corrente come di seguito indicato:

Spenta: Non attiva

Accesa e di colore rosso: Attiva

• Utenti PS: Consultare le "istruzioni per l'uso" del PS.

# 1.3.3 Rispondere a una chiamata in arrivo su un altro telefono (Risposta per assente)


- Rispondere a una chiamata da un altro telefono (Risposta per assente)
- Impedire ad altri utenti di rispondere alle proprie chiamate (Divieto risposta per assente)

### Rispondere a una chiamata da un altro telefono (Risposta per assente)

È possibile rispondere dal proprio telefono, senza lasciare la propria scrivania, a una chiamata in entrata ricevuta presso un altro interno o gruppo.

Sono disponibili i seguenti tipi di risposta:

**Gruppo risposta per assente:** Risponde a una chiamata all'interno del proprio gruppo. **Risposta per assente diretta:** Risponde a una chiamata diretta a un interno specificato.






Se viene emesso un tono di avviso di chiamata, è possibile chiedere a un terzo utente di rispondere alla seconda chiamata con la funzione di Risposta per assente diretta.

### **♦** Impedire ad altri utenti di rispondere alle proprie chiamate (Divieto risposta per assente)


È possibile impedire o consentire ad altre persone di rispondere alle proprie chiamate.



# 1.3.4 Rispondere a una chiamata tramite un altoparlante esterno (Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato [TAFAS])

L'utente può ricevere notifica delle chiamate esterne in entrata mediante l'altoparlante esterno. È possibile rispondere a queste chiamate da qualsiasi interno.

#### Attraverso un altoparlante esterno





Grazie a questa funzione è inoltre possibile ricevere un annuncio mediante un altoparlante.

### 1.3.5 Utilizzo del pulsante RISPOSTA/SBLOCCO


I tasti RISPOSTA e SBLOCCO sono utili per gli operatori che utilizzano cuffie. Con il tasto RISPOSTA è possibile rispondere a tutte le chiamate in entrata. Con il tasto SBLOCCO è possibile scollegare la linea durante o dopo una conversazione o completare il trasferimento di una chiamata.



#### Per rispondere




#### Per trasferire una chiamata



#### Per parlare a un chiamante in attesa



#### Per trasferire una chiamata esterna a un interno mediante la selezione con un solo tasto



#### Per terminare una conversazione






### Personalizzazione del telefono

3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare il tasto Risposta o Sblocco.

# 1.3.6 Identificazione dei chiamanti non graditi (Identificazione dei chiamanti non graditi [MCID])

È possibile richiedere alla compagnia telefonica di tenere traccia dei chiamanti non graditi durante una conversazione oppure dopo aver terminato la conversazione con l'utente chiamato. Le informazioni relative ai chiamanti non graditi verranno fornite successivamente.

#### Per richiedere la funzione MCID





La disponibilità di questa funzione dipende dal servizio ISDN offerto dalla propria società telefonica.

### 1.4 Durante una conversazione

### 1.4.1 Trasferimento di una chiamata (Trasferimento di chiamata)


- Trasferimento a un interno sul PBX
- Trasferimento a un utente esterno utilizzando il servizio PBX
- Trasferimento di una chiamata mediante il Servizio ISDN (Trasferimento di chiamata [CT]—da ISDN)




- È possibile trasferire una chiamata in attesa senza dover parlare e riagganciare anche se l'utente trasferito non risponde. (Non disponibile per gli Interni SIP.) Se una chiamata trasferita non riceve risposta in un intervallo determinato, la chiamata raggiungerà l'interno programmato, se impostato, o di nuovo il proprio interno. Se si sgancia il telefono in quel momento, si ascolta un tono di allarme. Se una chiamata esterna non riceve risposta entro un determinato intervallo di tempo, essa viene automaticamente scollegata.
- Per gli utenti di Interni SIP:
  - Anche se il telefono dispone di un pulsante TRASFERIMENTO, non è possibile utilizzarlo per trasferire le chiamate. Assicurarsi di utilizzare il pulsante ATTESA.
  - L'operazione di trasferimento per gli Interni SIP può essere diversa da quanto indicato in questo manuale e può variare in base al tipo di telefono utilizzato.

#### Trasferimento a un interno sul PBX

#### Per effettuare un trasferimento









- \* Se, anziché agganciare, si preme il pulsante ATTESA una o due volte (a seconda del telefono utilizzato), è possibile tornare alla chiamata in attesa e scollegare la chiamata con l'utente trasferito.
- Se non si è alla propria scrivania o in ufficio e si riceve una chiamata esterna inoltrata, per esempio sul proprio cellulare, è possibile trasferire la chiamata a un interno sul PBX, premendo # + il numero dell'interno desiderato (se abilitato mediante la programmazione del sistema).



 Per l'operazione di trasferimento mediante un pulsante SDN, consultare "1.5.1 Interno Numero Directory Primaria (PDN )/Numero Directory Secondaria (SDN)".

#### Per effettuare il trasferimento con un solo tasto (Trasferimento con un solo tasto)








• Per utilizzare la funzione di trasferimento con un solo tasto durante la conversazione con un interno, è necessaria la programmazione del sistema.

#### Trasferimento a un utente esterno utilizzando il servizio PBX

Alcuni interni potrebbero non avere accesso a questa funzione.










- \* Se, anziché agganciare, si preme il pulsante ATTESA una o due volte (a seconda del telefono utilizzato), è possibile tornare alla chiamata in attesa e scollegare la chiamata con l'utente trasferito.
- Scadenza del tempo massimo
   Sia il chiamante che l'utente trasferito udranno un tono di allarme quindici secondi prima di un determinato periodo di tempo e la chiamata verrà disconnessa.
- Per tornare alla chiamata in attesa prima delle chiamate di destinazione, premere il tasto TRASFERIMENTO, il relativo tasto L.U., Gruppo ICD o INTERFONO oppure il gancio del telefono.





#### Personalizzazione del telefono

3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti
 Creare o modificare un tasto Selezione Diretta Interno (SDI).

# Trasferimento di una chiamata mediante il Servizio ISDN (Trasferimento di chiamata [CT]—da ISDN)









- Per recuperare la chiamata in attesa, premere il tasto TRASFERIMENTO, il tasto Richiamata/ gancio del telefono.
- La chiamata viene trasferita anche se si aggancia il ricevitore durante il trasferimento.
- Una volta trasferita la chiamata, la linea diventa libera.



#### Personalizzazione del telefono

 3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare un tasto Attesa ISDN.

### 1.4.2 Mettere in attesa una chiamata

- Mettere in attesa una chiamata
- Mettere in attesa una chiamata in un'area di parcheggio di sistema (Parcheggio Chiamata)




#### Per gli utenti di Interni SIP:

L'operazione di messa in attesa per gli Interni SIP può essere diversa da quanto indicato in questo manuale e può variare in base al tipo di telefono utilizzato.

#### Mettere in attesa una chiamata

Esistono due tipi di attesa. Mentre una chiamata in attesa regolare può essere risposta da altri utenti, ciò non è possibile nel caso di Chiamata in attesa esclusiva. Poiché è possibile passare da una modalità di attesa all'altra, rivolgersi al proprio amministratore per conoscere la modalità correntemente applicata.

#### Per mettere una chiamata in attesa (Chiamata in attesa)








#### Per riprendere una chiamata (Recupero chiamata in attesa)

#### TP/TAS/PS

• Presso il numero interno in attesa (Recupero chiamata in attesa)




Ricevitore sganciato.

Premere L.U. o INTERFONO lampeggianti. O inserire \* 50.

Parlare.

● Per riprendere una chiamata esterna da un altro interno — solo Chiamata in attesa regolare (Recupero chiamata in attesa — Specificata con un numero di linea in attesa)




Ricevitore sganciato.

Premere L.U. O inserire  $\,\star\,$  53 e quindi il numero della linea in attesa (3 cifre).

Parlare

◆ Per riprendere una chiamata interna o una chiamata esterna da un altro interno
 — solo Chiamata in attesa regolare (Recupero chiamata in attesa — Specificata con un numero di interno di messa in attesa)







- La spia del tasto L.U. o INTERFONO mostra lo stato corrente come di seguito indicato:
  - Modalità Chiamata in attesa regolare
     Lampeggio lento e di colore verde: Si mette in attesa la chiamata
     Lampeggiante e di colore rosso: L'altra chiamata in attesa dell'interno
  - Modalità Chiamata in attesa esclusiva
     Lampeggio moderato e di colore verde: Si mette in attesa la chiamata
     Accesa e di colore rosso: L'altra chiamata in attesa dell'interno
- Se la chiamata non viene recuperata entro un determinato intervallo di tempo, l'apparecchio emette un segnale quale promemoria (Richiamata da attesa). Se una chiamata esterna non riceve risposta entro un determinato intervallo di tempo, essa viene automaticamente scollegata.
- Commutazione della modalità di attesa (solo TP)

  Dopo aver premuto il tasto ATTESA, se lo si preme nuovamente, lo stato passa dalla modalità

  Chiamata in attesa regolare alla modalità Chiamata in attesa esclusiva o viceversa.



- Se è stata preprogrammata la **Chiamata in attesa automatica**, è possibile mettere automaticamente in attesa la chiamata corrente premendo un altro pulsante L.U., Gruppo ICD o INTERFONO per effettuare o rispondere a un'altra chiamata.
- Per l'operazione di Recupero chiamata in attesa mediante un pulsante PDN/SDN, consultare "1.5.1 Interno Numero Directory Primaria (PDN )/Numero Directory Secondaria (SDN)".


### Mettere in attesa una chiamata in un'area di parcheggio di sistema (Parcheggio Chiamata)


È possibile mettere una chiamata in attesa in un'area di parcheggio comune del PBX in modo che un altro interno possa recuperare la chiamata parcheggiata. Questa procedura può essere utilizzata come funzionalità di trasferimento.


Una chiamata può essere inserita in un'area di parcheggio specificata o in una qualsiasi area libera (Automatico). Se sono stati specificati entrambi i tipi di pulsante, è possibile scegliere la modalità di parcheggio premendo il pulsante corrispondente.

Se una chiamata viene parcheggiata in modo automatico oppure se vengono parcheggiate più chiamate contemporaneamente, è necessario specificare il numero di area di parcheggio per recuperare la chiamata richiesta.


#### Per impostare








#### Per riprendere una chiamata (Recupero parcheggio chiamata)







- Se una chiamata viene parcheggiata automaticamente, confermare il numero dell'area di parcheggio sul display.
- Se la chiamata non viene recuperata entro un determinato intervallo di tempo, l'apparecchio emette un segnale quale promemoria (Richiamata da parcheggio).
   Se una chiamata esterna non riceve risposta entro un determinato intervallo di tempo, essa viene automaticamente scollegata.



- Se viene emesso un tono di riordino quando si riprende una chiamata parcheggiata, non vi è alcuna chiamata in attesa. Confermare il numero dell'area parcheggio memorizzato.
- Dopo aver parcheggiato una chiamata, è possibile effettuare altre operazioni.




#### Personalizzazione del telefono


 3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare il pulsante Parcheggio Chiamata o Parcheggio Automatico Chiamata.

# 1.4.3 Parlare alternativamente con due utenti (Conversazione Alternata)


Quando si parla con una parte mentre l'altra si trova in attesa, è possibile passare da una chiamata all'altra (alternativamente).


Per passare da un utente all'altro lasciando uno degli utenti temporaneamente in attesa





#### Per abbandonare la conversazione e consentire alle due parti di conversare





# 1.4.4 Risposta all'avviso di chiamata

- Rispondere a un avviso di chiamata sul PBX
- Rispondere a un Avviso di chiamata inviato dal Gestore Telefonico


## Rispondere a un avviso di chiamata sul PBX


Durante una conversazione, l'apparecchio emette un tono di avviso di chiamata o un annuncio vocale tramite l'altoparlante o il microtelefono quando viene ricevuta una chiamata esterna o quando un altro interno segnala la presenza di un'altra chiamata in attesa. Per utilizzare questa funzione, occorre attivarla. (Valore predefinito: Disabilita—Nessuna chiamata [Chiamate interne]/Nessun tono [Chiamate esterne]) Per rispondere alla seconda chiamata si può scollegare quella in corso (1) o metterla in attesa (2).

#### 1. Per scollegare la chiamata corrente e parlare con il nuovo utente




#### 2. Per mettere in attesa la chiamata corrente e parlare con il nuovo utente






Dopo aver risposto al nuovo utente (seconda chiamata), è possibile scollegarla (2.1) o metterla in attesa (2.2) e riprendere la prima chiamata.


#### 2.1 Per scollegare la seconda chiamata e parlare con l'utente originale






#### 2.2 Per mettere in attesa la seconda chiamata e parlare con l'utente originale

Dopo aver messo in attesa la chiamata, è possibile parlare con l'utente originale. Quindi, è possibile scollegare la chiamata e parlare con il nuovo utente.








- A seconda del tipo di telefono utilizzato, è possibile parlare mediante l'altoparlante e il microfono (Annuncio con microtelefono sollevato [OHCA]) oppure, se si è impegnati in un'altra conversazione con microtelefono, è possibile ricevere un annuncio di chiamata attraverso il microtelefono (Whisper OHCA).
  - Consultare "1.8.3 Ricezione di un avviso di chiamata (Avviso di chiamata/Annuncio con microtelefono sollevato [OHCA]/Whisper OHCA)".
- Il nome o il numero dell'interno chiamante viene visualizzato per cinque secondi a intervalli di quindici secondi prima che l'utente risponda alla chiamata.



#### Personalizzazione del telefono


 3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione—Selezione del Tono di avviso di chiamata

Se si seleziona "Tono 1", sarà possibile ascoltare lo stesso tono per Avviso di chiamata da un utente esterno e da un interno. Se si seleziona "Tono 2", sarà possibile ascoltare toni diversi per Avviso di chiamata da un utente esterno e da un interno.



# Rispondere a un Avviso di chiamata inviato dal Gestore Telefonico

Questo è un servizio opzionale della compagnia telefonica. È possibile ricevere un tono di avviso di chiamata e le informazioni del chiamante. Per maggiori informazioni, rivolgersi alla propria compagnia telefonica.





- Per ritornare all'utente originale, ripetere l'operazione.
- In questo caso, il tasto FLASH/RICHIAMATA dei telefoni proprietari deve essere impostato in modalità Accesso Servizi Esterni (ASE) tramite la programmazione del sistema.



#### Personalizzazione del telefono

 3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare un tasto Accesso Servizi Esterni (ASE).


# 1.4.5 Conversazione con più utenti


- Aggiunta di altri utenti durante una conversazione (Conferenza)
- Abbandonare una conferenza (Conferenza non presidiata)
- Abbandonare una conferenza (Abbandono di una conferenza a tre utenti)
- Lasciare che una terza parte si unisca alla chiamata (Sblocco Riservato)
- Aggiunta di un terzo utente durante una conversazione mediante il Servizio ISDN (Conferenza a tre utenti [3PTY]—da ISDN)


# Aggiunta di altri utenti durante una conversazione (Conferenza)

È possibile aggiungere alla conversazione uno o più utenti.


#### Per stabilire una conferenza









# Per stabilire una conferenza quando si riceve una chiamata da un utente esterno durante una conversazione a due




#### Per aggiungere quattro o più utenti a una conferenza



#### Per aggiungere un altro utente in attesa a una conferenza




#### Per parlare alternativamente con i due utenti in una conversazione a tre





#### Per scollegare un utente e parlare con un altro utente in una conversazione a tre





- \* In questo caso, il tasto FLASH/RICHIAMATA dei telefoni proprietari deve essere impostato in modalità Flash/Richiamata tramite la programmazione del sistema.
- Durante una conversazione a tre utenti la pressione del tasto TRASFERIMENTO o del tasto Richiamata/gancio del telefono permette di alternare la conversazione tra gli utenti.
- È possibile instaurare il servizio di conferenza con un massimo di otto utenti (che comprendono apparecchi interni o numeri urbani) contemporaneamente.
- Durante una conferenza con quattro o più utenti non è possibile scollegare un utente e mantenere la conferenza attiva con gli altri.
- Gli Interni SIP non possono originare una conferenza ma possono essere aggiunti come membri.



#### Personalizzazione del telefono

• 3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare un tasto Conferenza.

## **♦** Abbandonare una conferenza (Conferenza non presidiata)


L'utente che ha avviato una conferenza può abbandonarla e consentire agli altri utenti di continuare la conversazione.



#### Per abbandonare una conferenza



#### Per ritornare alla conferenza mentre gli altri utenti parlano



#### Per completare una conversazione





#### Scadenza del tempo massimo

Entrambi gli utenti udranno un tono di allarme prima della scadenza del tempo massimo stabilita. L'utente dell'interno chiamante riceverà un tono di allarme prima della scadenza del tempo. Allo scadere del tempo massimo consentito, la chiamata viene scollegata a meno che l'interno chiamante non rientri nella conferenza.




# Personalizzazione del telefono

3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare un tasto Conferenza.

# ◆ Abbandonare una conferenza (Abbandono di una conferenza a tre utenti)

L'utente che ha avviato una conferenza con altri 2 utenti può abbandonare la conferenza e consentire agli altri utenti di continuare la conversazione.

#### Per abbandonare una conferenza a cui partecipa almeno un altro interno



#### Per abbandonare una conferenza a cui partecipano due interlocutori esterni








Per abbandonare una conferenza a cui partecipano due interlocutori esterni e consentire alla conversazione di continuare, è necessario abilitare l'interno al trasferimento delle chiamate a linee esterne mediante la programmazione COS.

# Lasciare che una terza parte si unisca alla chiamata (Sblocco Riservato)

È possibile consentire a un terzo utente di unirsi alla chiamata esterna in corso per avviare una conversazione a tre. Inoltre, è possibile abbandonare la conversazione e consentire agli altri due utenti di continuare a conversare.



#### Per consentite a un terzo utente di unirsi alla conversazione e avviare una conversazione a tre







- Per questa operazione è possibile utilizzare solo un tasto Linea Esterna Singola (S-Est).
- È possibile abbandonare la conversazione a tre interlocutori e consentire agli altri due utenti di continuare a conversare, semplicemente riagganciando.

# ◆ Aggiunta di un terzo utente durante una conversazione mediante il Servizio ISDN (Conferenza a tre utenti [3PTY]—da ISDN)







#### Per completare una conversazione

## TP/TAS/PS

Durante una conversazione



Ricevitore agganciato.



# Personalizzazione del telefono


3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare un tasto Attesa ISDN.

### 1.4.6 Mute

È possibile disattivare il microfono o il microtelefono per parlare privatamente con altre persone presenti mentre si ascolta l'altro utente al telefono mediante l'altoparlante o il microtelefono.



#### Per impostare/annullare





La spia del tasto RISPOSTA AUTOMATICA/MUTE o CHIAMATA A VOCE/MUTE mostra lo stato corrente nel seguente modo:

Spenta: Regolare

Lampeggiante e di colore rosso: Mute

• Se viene utilizzata la modalità Mute durante un annuncio OHCA, tale modalità verrà applicata al microtelefono.

# 1.4.7 Consentire ad altre persone di ascoltare la conversazione (Monitoraggio di una conversazione attraverso l'altoparlante)

È possibile consentire ad altre persone presenti nel locale di ascoltare la conversazione attraverso l'altoparlante mentre si continua a conversare utilizzando il microtelefono.



#### Per impostare/annullare



Durante una conversazione per la quale si utilizza il microtelefono



Premere VIVA VOCE.



La spia del tasto VIVA VOCE mostra lo stato corrente come di seguito indicato:

**Spenta**: La voce viene ascoltata attraverso il microtelefono.

Accesa: La voce viene ascoltata attraverso l'altoparlante e il microtelefono.

 Questa funzione è disponibile esclusivamente con determinati telefoni proprietari e richiede la programmazione del sistema.



#### Modalità Viva voce


Le conversazioni in viva voce sono possibili mediante il tasto VIVA VOCE. Durante la conversazione è possibile effettuare altre operazioni.

- Suggerimenti utili per la modalità viva voce:
  - Se non si riesce ad ascoltare la voce dell'interlocutore,
     Aumentare il volume utilizzano il Tasto Navigazione, Jog Dial o il Tasto Volume.
  - Se l'altro utente non riesce a udire correttamente,
     Abbassare il volume.
  - Se l'altro utente percepisce la voce con l'eco,
     Utilizzare l'unità in una stanza con tende e/o tappeti.
  - Se gli utenti della conversazione non possono essere ascoltati,
     Se entrambi gli utenti parlano contemporaneamente, alcune parti della conversazione verranno perse. Per evitare tale problema, provare a parlare alternandosi.

# 1.4.8 Utilizzo delle Cuffie (Modalità cuffie)


È possibile svolgere una conversazione utilizzando le cuffie.

In questo caso, occorre selezionare "Cuffie accese" nella modalità di programmazione o impostare previamente il pulsante Cuffie su attivo (rosso).






#### Per parlare utilizzando le cuffie



#### Per utilizzare il microtelefono durante una conversazione in cui vengono utilizzate le cuffie



#### Per parlare in viva voce durante una conversazione in cui vengono utilizzate le cuffie





- La spia del pulsante Cuffie mostra lo stato corrente come di seguito indicato:
  - Spenta: Modalità cuffie disattivata
  - Accesa e di colore rosso: Modalità cuffie attivata
- Questa funzione non è disponibile sul modello KX-T7665.



#### Per gli utenti di serie KX-NT3xx:

 Con la serie KX-NT3xx, è possibile utilizzare cuffie senza fili Bluetooth registrate sull'interno come cuffie.

#### Distanza di funzionamento

Mantenere i telefoni IP-TP serie KX-NT3xx con moduli Bluetooth collegati a una distanza minima di 3 m l'uno dall'altro. Inoltre, se sono in uso cuffie Bluetooth in prossimità di un IP-TP serie KX-NT3xx con modulo Bluetooth collegato, diverse da quelle registrate, possono verificarsi interferenze. Spostarsi dall'IP-TP non registrato e avvicinarsi a quello registrato per migliorare il segnale.

#### Interferenze

I segnali vengono trasmessi tra questo modulo e le cuffie Bluetooth mediante onde radio. Per consentire la distanza di trasmissione massima in assenza di interferenze, si consiglia che il modulo non venga posizionato in prossimità di apparecchiature elettriche quali fax, radio, personal computer o microonde.

 I sistemi che utilizzando la banda ISM 2,4 GHz (industriale, scientifica e medica) possono interferire con questo prodotto. Sono, ad esempio, sistemi di questo tipo telefoni cordless, LAN wireless, Home RF, forni a microonde e altri dispositivi ISM. Questi sistemi possono causare disturbi minori.



#### Personalizzazione del telefono

- 3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione—**Modalità cuffie** Selezionare l'apparecchiatura da utilizzare.
- 3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare un tasto Cuffie.

# 1.5 Utilizzo di un pulsante PDN/SDN

# 1.5.1 Interno Numero Directory Primaria (PDN )/Numero Directory Secondaria (SDN)

I pulsanti Numero Directory Primaria (PDN) e Numero Directory Secondaria (SDN) sono utili quando gli utenti degli interni devono gestire chiamate per altri interni. Ad esempio, una o più segretarie possono gestire le chiamate e controllare lo stato di chiamata di uno o più principali. I pulsanti PDN ed SDN presentano le seguenti funzioni:



**Pulsante PDN:** Questo pulsante può essere utilizzato per effettuare e ricevere tutte le chiamate (sia interne che esterne). La presenza di più pulsanti PDN consente di mettere in coda più chiamate presso l'interno. Gli interni che hanno un pulsante PDN sono denominati interni PDN.

**Pulsante SDN:** La spia di un pulsante SDN mostra lo stato di chiamata corrente dell'interno registrato, analogamente a un pulsante SDI. Questo pulsante può inoltre essere utilizzato per eseguire le seguenti operazioni:

- chiamare l'interno PDN (Selezione diretta SDN)
- rispondere a chiamate presso l'interno PDN
- mettere in attesa e riprendere le chiamate messe in attesa dall'interno PDN (Chiamata in attesa e Recupero chiamata in attesa)
- trasferire chiamate all'interno PDN (Trasferimento di chiamata mediante un pulsante SDN)

Gli interni che hanno un pulsante SDN sono denominati interni SDN.



- L'interno registrato come destinazione di un pulsante SDN deve avere almeno un pulsante PDN.
- Un interno può avere un massimo di 8 pulsanti PDN.
- Un interno può avere un solo pulsante SDN per ogni interno PDN.
- La spia di ogni pulsante PDN/SDN mostra lo stato corrente, come indicato di seguito:


Motivo di lampeggio	Stato pulsante PDN	Stato pulsante SDN
Spento	L'interno PDN è libero.	
Acceso e di colore verde	L'interno è impegnato in una chiamata mediante il pulsante PDN.	L'interno è impegnato in una chiamata mediante un pulsante SDN.
	Una chiamata è in attesa presso l'interno PDN (Chiamata in attesa regolare).	Una chiamata a cui si è risposto con il pulsante SDN è in attesa (Chiamata in attesa regolare).
Lampeggio moderato e di colore verde	Una chiamata è temporaneamente in attesa o in attesa esclusiva.	Una chiamata a cui si è risposto con il pulsante SDN è temporaneamente in attesa o in attesa esclusiva.

Motivo di lampeggio	Stato pulsante PDN	Stato pulsante SDN
Lampeggio veloce e di colore verde	L'interno PDN sta ricevendo una chiamata in entrata.	Un interno SDN sta ricevendo una richiamata da attesa o un segnale acustico di richiamata da una chiamata a cui si è risposto con il pulsante SDN.
Acceso e di colore rosso	Un interno SDN corrispondente sta utilizzando la linea.	L'interno PDN corrispondente o un altro interno SDN corrispondente sta utilizzando la linea.
	Un interno SDN corrispondente sta tenendo in attesa una chiamata.	Un altro interno SDN corrispondente o lo stesso interno PDN sta tenendo in attesa una chiamata.
Lampeggio veloce e di colore rosso	L'interno PDN sta ricevendo una chiamata in entrata a un gruppo di distribuzione chiamate in entrata (ICD).	L'interno PDN corrispondente sta ricevendo una chiamata in entrata.


## **Selezione diretta SDN**

Mediante un pulsante SDN, è possibile chiamare agevolmente l'interno PDN corrispondente. I pulsanti SDN possono essere impostati in due diverse modalità a seconda della programmazione del sistema. La procedura di utilizzo cambia di conseguenza, come illustrato di seguito:

#### Modalità SDI avanzata



#### Modalità SDN standard





 Quando si esegue la Selezione diretta SDN per chiamare l'interno PDN corrispondente, la spia del pulsante SDN mostra lo stato corrente dell'interno di destinazione, come indicato di seguito:

Accesa e di colore verde: L'utente utilizza la linea.

Accesa e di colore rosso: La linea è in uso. (La linea è utilizzata dall'interno PDN o da un altro interno SDN in caso più interni dispongano di pulsanti SDN per uno stesso interno PDN.)

 Anche se un interno PDN è stato impostato su Non Disturbare (ND), è possibile chiamarlo normalmente premendo il pulsante SDN.



 Quando un pulsante SDN è in Modalità SDN standard, è possibile selezionare un numero di telefono mentre viene emesso un tono di selezione anziché premere nuovamente il pulsante SDN. A seconda della programmazione del sistema, la chiamata verrà effettuata utilizzando i privilegi di chiamata normali (Classe di servizio) o quelli dell'interno PDN corrispondente (Cambio COS SDN).

## Chiamata in attesa e Recupero chiamata in attesa


È possibile mettere normalmente in attesa le chiamate a cui si è risposto con un pulsante PDN o SDN (→ 1.4.2 Mettere in attesa una chiamata).

È anche possibile recuperare una chiamata in attesa presso il proprio o un altro interno con una semplice operazione, indipendentemente dal tipo di chiamata.

#### Recupero chiamata in attesa

## TP/PS

Per riprendere una chiamata nell'interno in attesa



Ricevitore sganciato.

Premere il pulsante verde lampeggiante **PDN** o **SDN**.

Parlare.

●Per riprendere una chiamata da un altro interno — solo Chiamata in attesa regolare



Ricevitore sganciato.

Premere il pulsante rosso lampeggiante **PDN** o **SDN**.

Parlare.



Se la chiamata non viene recuperata entro un determinato intervallo di tempo, l'apparecchio emette un segnale quale promemoria (Richiamata da attesa). Se una chiamata esterna non riceve risposta entro un determinato intervallo di tempo, essa viene automaticamente scollegata.



Se è stata preprogrammata la **Chiamata in attesa automatica**, è possibile mettere automaticamente in attesa la chiamata corrente premendo un altro pulsante PDN per effettuare o rispondere a un'altra chiamata.

## Trasferimento di chiamata mediante un pulsante SDN

È possibile trasferire una chiamata a un interno PDN con una semplice operazione utilizzando un pulsante SDN corrispondente.

#### Per trasferire una chiamata a un interno PDN





- Per utilizzare questa funzione durante la conversazione con un interno, è necessaria la programmazione del sistema.
- \* Quando un pulsante SDN è in Modalità SDN standard, è necessario premere il pulsante SDN due volte per trasferire la chiamata a meno che non si sia utilizzato tale pulsante SDN per rispondere a una chiamata in entrata.



#### Personalizzazione del telefono

- 3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione—Assegnazione linea preferenziale—In entrata Impegna la linea selezionata allo sgancio.
- 3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione—Assegnazione linea preferenziale—In uscita Impegna la linea selezionata allo sgancio.
- 3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare un pulsante Numero Directory Primaria (PDN) o Numero Directory Secondaria (SDN).

# 1.6 Prima di lasciare la scrivania

# 1.6.1 Deviazione delle chiamate

- Deviazione delle chiamate (Deviazione di chiamata [DEVIA])
- Le impostazioni DEVIA/ND mediante il pulsante fisso DEVIA/ND
- Trasferimento di chiamate mediante il Servizio ISDN (Deviazione di chiamata [CF]—da ISDN)

# Deviazione delle chiamate (Deviazione di chiamata [DEVIA])

Le chiamate in entrata possono essere trasferite a una destinazione specifica.

#### Tutte le chiamate:

Viene effettuato il trasferimento di tutte le chiamate. Gli interni preimpostati possono inoltre effettuare il trasferimento a partire dal proprio gruppo ricevente.

#### Occupato:

Tutte le chiamate vengono trasferite quando il proprio interno è occupato.

#### Non risposta:


Tutte le chiamate vengono trasferite quando non si risponde entro un determinato limite di tempo.

#### Occupato/Non risposta:

Tutte le chiamate vengono trasferite quando non si risponde entro un determinato limite di tempo o quando il proprio interno è occupato.

#### Seguimi:

Se prima di lasciare la propria scrivania non si riesce a impostare il trasferimento di "Tutte le chiamate", è possibile impostare la stessa funzione dall'interno di destinazione.





- Le chiamate in entrata possono essere trasferite per un massimo di quattro volte.
- Quando si utilizza un Interno SIP, non è possibile impostare o annullare la funzione DEVIA sull'interno. Questa funzione è tuttavia disponibile se una destinazione di deviazione è impostata mediante la programmazione del sistema.




- È possibile impostare il numero di interno virtuale del gruppo sistema Voice Mail o la scheda SVM come destinazione di trasferimento.
- È possibile impostare il telefono cellulare come destinazione di inoltro.
- Funzione Direttore-Segretaria

L'interno che è stato impostato come destinazione può chiamare l'interno di trasferimento.


#### <Esempio>



#### Per impostare/annullare



#### Per impostare Seguimi da un altro interno






Non è possibile impostare Seguimi da un Interno SIP. È tuttavia possibile impostare questa funzione su un Interno SIP da un altro interno non SIP.




 Se si utilizza un telefono proprietario, è possibile impostare o annullare la funzione Deviazione di chiamata premendo il pulsante DEVIA/ND (pulsante fisso) piuttosto che "\*710".

#### Per impostare il timer relativo a "Non risposta" e "Occupato/Non risposta"



# Per impostare/annullare (Deviazione di chiamata [DEVIA] per il Gruppo di distribuzione chiamate in entrata)





La spia del pulsante DEVIA/ND mostra lo stato corrente nel seguente modo:

Spenta: Nessuna delle due funzioni è attiva.

Accesa e di colore rosso: Modalità DEVIA

Lempeggio lento e di colore rosso: Modalità ND

• La spia del pulsante Deviazione di Gruppo mostra lo stato corrente nel seguente modo:


Spenta: Non attiva

Accesa e di colore rosso: Modalità DEVIA

 Il sistema fornisce due modalità: (1) Modalità di commutazione ciclo DEVIA/ND e (2) Modalità di impostazione DEVIA/ND. Se non si è sicuri della modalità impostata sul proprio sistema, consultare l'amministratore.

#### (1) In Modalità di commutazione ciclo DEVIA/ND:

Se si preme il pulsante DEVIA/ND (pulsante fisso) durante lo stato libero, le impostazioni saranno effettuate ciclicamente come mostrato di seguito:



#### (2) In Modalità di impostazione DEVIA/ND:

Se si preme il pulsante DEVIA/ND (pulsante fisso) durante lo stato di libero, si passerà allo stato di DEVIA/ND e sarà possibile impostare la destinazione DEVIA ( consultare "Le impostazioni DEVIA/ND mediante il pulsante fisso DEVIA/ND").

#### **Nota**

Un pulsante DEVIA/ND (pulsante personalizzato) è sempre in Modalità di commutazione ciclo DEVIA/ND: la modalità non può essere modificata.

- Le chiamate esterne trasferite sono inoltrate anche alla destinazione assegnata alle chiamate esterne.
- Quando le chiamate interne sono impostate per essere gestite in maniera differente dalle chiamate esterne (tipo di deviazione, destinazione di deviazione), si raccomanda di stabilire i pulsanti sia per DEVIA/ND—Chiamate esterne che per DEVIA/ND—Chiamate interne, e/o per DEVIA Gruppo—Chiamate esterne e DEVIA Gruppo—Chiamate interne, in quanto:
  - a) i motivi di lampeggio del pulsante DEVIA/ND—Tutte le chiamate (incluso il pulsante DEVIA/ND [pulsante fisso]) e del pulsante DEVIA Gruppo—Tutte le chiamate indicano l'impostazione per le chiamate interne o per le chiamate esterne, non per entrambe.

#### Nota

L'icona DEVIA sul display del derivato portatile indica solo l'impostazione per le chiamate esterne.

**b)** premendo il pulsante DEVIA/ND—Tutte le chiamate (incluso il pulsante DEVIA/ND [pulsante fisso]) o il pulsante DEVIA Gruppo—Tutte le chiamate, la modalità DEVIA o ND per le chiamate interne e per quelle esterne non sarà modificata in maniera separata.



#### Personalizzazione del telefono

3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti
Creare o modificare i pulsanti DEVIA/ND (Tutte le chiamate, Chiamate esterne,
Chiamate interne) oppure Deviazione di Gruppo (Tutte le chiamate, Chiamate esterne,
Chiamate interne).

## **♦** Le impostazioni DEVIA/ND mediante il pulsante fisso DEVIA/ND

Se si utilizza un telefono proprietario (TP), è possibile commutare lo stato DEVIA/ND e impostare la destinazione della deviazione per le chiamate esterne/interne con il pulsante DEVIA/ND (pulsante fisso). Inoltre, è possibile impostare i numeri di telefono esterni (ad esempio il proprio telefono cellulare) come destinazioni della deviazione, per un massimo di 4 PS virtuali\* in un Gruppo di distribuzione chiamate in entrata (ICD), per squillare insieme con gli altri membri del gruppo ICD per le chiamate dirette al gruppo stesso. Sono disponibili le seguenti impostazioni:




- Commutazione stato DEVIA/ND e impostazione destinazioni della manovra DEVIA per le chiamate esterne/interne
- Timer relativo a "Non risposta" e "Occupato/Non risposta"
- Stato di deviazione (attivato/disattivato) e destinazioni esterne per squillare insieme per le chiamate esterne fino a 4 PS virtuali all'interno di un gruppo ICD

#### \* PS virtuale


Un PS virtuale è un numero di interno dedicato assegnato a un portatile cordless (PS) non esistente per consentire l'accesso a destinazioni esterne quali un telefono cellulare.



#### Per commutare lo stato DEVIA/ND per le chiamate esterne




#### Per commutare lo stato DEVIA/ND per le chiamate interne





 Quando si commuta lo stato DEVIA/ND, qualsiasi destinazione DEVIA, precedentemente impostata, non verrà eliminata.


#### Per impostare ed eliminare DEVIA/ND per le chiamate esterne/interne





\* Questo passaggio può essere omesso.


#### Per impostare il timer relativo a "Non risposta" e "Occupato/Non risposta"





\* È possibile immettere il tempo in un formato numerico 1-3 cifre. Per esempio, 15 secondi può essere immesso come "15" o "015".

Per impostare lo stato di deviazione e le destinazioni esterne per squillare insieme per le chiamate esterne a un gruppo ICD






- Un solo interno assegnato come membro 1 in ogni gruppo ICD può effettuare le impostazioni per i PS virtuali.
- È possibile commutare lo stato di deviazione (attivato/disattivato) di un PS virtuale preregistrato inserendo il numero (4-7) dell'interno specificato e premendo il pulsante fisso DEVIA/ND, invece del pulsante RIPETIZIONE AUTOMATICA/MEMORIZZAZIONE.

# **♦** Trasferimento di chiamate mediante il Servizio ISDN (Deviazione di chiamata [CF]—da ISDN)


Tutte le chiamate vengono trasferite a un utente esterno mediante ISDN. Il servizio ISDN consente di effettuare i tipi di deviazione di chiamata riportati di seguito.

- Incondizionato (Deviazione di chiamata—Tutte le Chiamate [CFU] ISDN)
- Quando l'interno è occupato (Deviazione di chiamata-Occupato [CFB] ISDN)
- Quando non si risponde (Deviazione di chiamata—Non risposta [CFNR] ISDN)


#### Per impostare



#### Per annullare



#### Per confermare la condizione



#### Utilizzo di un messaggio vocale (Scheda messaggi 1.6.2 modello base incorporata [SVM])

Il PBX può fornire un servizio di segreteria telefonica.

All'interno viene assegnata una casella messaggi, nella quale i chiamanti possono lasciare dei messaggi vocali per l'utente.

Una volta che i chiamanti si sono messi in contatto con la casella messaggi, verrà riprodotto il messaggio di benvenuto personale registrato. È possibile registrare due tipi di messaggi di benvenuto personale: un messaggio normale e un messaggio per ciascuna fascia oraria. È possibile anche risentire e cancellare i messaggi di benvenuto e i messaggi vocali lasciati dai chiamanti.

- Registrazione di un messaggio di benvenuto normale
- Registrazione di un messaggio di benvenuto per ciascuna fascia oraria
- Deviazione delle chiamate alla casella messaggi
- Lasciare messaggi vocali
- Ascolto di messaggi vocali lasciati dai chiamanti
- Accesso alla casella messaggi da un telefono esterno
- Accesso a una casella messaggi di un altro interno dal proprio interno



- Questa funzione non è disponibile per gli Interni SIP.
- È possibile che venga riprodotto un tono di occupato quando si prova ad accedere alla casella messaggi se un numero eccessivo di utenti sta accedendo contemporaneamente alle relative caselle messaggi. In questo caso, attendere pochi minuti e riprovare.
- Se lo spazio di registrazione utilizzato (inclusi i messaggi di benvenuto e i messaggi vocali lasciati dai chiamanti) per la funzione SVM raggiunge un determinato limite, il display segnalerà che lo spazio di registrazione è quasi pieno e verrà emesso il tono di selezione 3 quando si sgancerà il ricevitore.

Tono di selezione 3





#### Guida di riferimento alle operazioni della casella messaggi


Dopo aver immesso il numero della funzione SVM (\*38), saranno disponibili le operazioni seguenti immettendo i numeri corrispondenti.

N. Operazione	Operazione
0	Cancellare il messaggio di benvenuto normale
1	Registrare un messaggio di benvenuto normale
2	Riprodurre il messaggio di benvenuto normale
3	Ascoltare i messaggi vocali lasciati dai chiamanti
8	Impostare un messaggio di benvenuto per ogni fascia oraria


N. Operazione	Operazione
# 6	Lasciare un messaggio vocale nella casella messaggi di un altro interno

# Registrazione di un messaggio di benvenuto normale

#### Per registrare




#### Per riprodurre





\* Questo passaggio può essere omesso.


#### Per eliminare




# Registrazione di un messaggio di benvenuto per ciascuna fascia oraria

Oltre a un messaggio di benvenuto normale, è possibile registrare un messaggio di benvenuto specifico per ciascuna fascia oraria (giorno/pranzo/pausa/notte).

#### Per registrare




## Per riprodurre





\* Questo passaggio può essere omesso.

#### Per eliminare






Se sono stati registrati sial il messaggi di benvenuto per la fascia oraria specifica e il messaggio di benvenuto normale, i chiamanti ascolteranno il messaggio di benvenuto per la fascia oraria specifica. Se invece non è stato registrato alcun messaggio per una specifica fascia oraria, verrà riprodotto il messaggio di benvenuto normale.

# **♦** Deviazione delle chiamate alla casella messaggi

È possibile impostare le chiamate in entrata per la deviazione alla casella messaggi dell'utente in modo da consentire ai chiamanti di lasciare messaggi vocali qualora non sia possibile rispondere al telefono.

#### Per impostare/annullare






Il numero predefinito dell'interno virtuale per la funzione SVM è 591.

# **Lasciare messaggi vocali**

Se l'utente dell'interno chiamato non può rispondere a una chiamata, questa viene deviata alla casella messaggi e si ascolterà un messaggio di benvenuto. Quindi, sarà possibile lasciare un messaggio per quell'interno. È inoltre possibile lasciare un messaggio vocale direttamente nella casella messaggi di un interno desiderato attenendosi ai passaggi riportati di seguito:

#### Per lasciare un messaggio vocale direttamente nella casella messaggi di un altro interno





- La registrazione del messaggio vocale si interromperà, verrà emesso un tono di segnalazione e la chiamata verrà scollegata, nei seguenti casi:
  - il tempo per la registrazione del messaggio vocale ha raggiunto il limite programmato. (Valore predefinito: 120 secondi)
  - lo spazio di registrazione consentito per la funzione SVM raggiunge il limite impostato.




Quando si è al telefono, è possibile trasferire la chiamata direttamente alla casella messaggi di un interno desiderato ponendo temporaneamente la chiamata in attesa, quindi premendo \*38 + #6 + il numero di interno desiderato. Questo consente al chiamante di lasciare un messaggio vocale nella casella messaggi dell'interno desiderato.


# Ascolto di messaggi vocali lasciati dai chiamanti

Quando un chiamante lascia un messaggio vocale, viene anche eseguita la registrazione delle informazioni relative a quel chiamante nel registro SVM. Il registro SVM può essere visualizzato utilizzando il display di un TP o di un PS premendo il pulsante Messaggio.


## Per ascoltare i messaggi vocali







# Per cancellare il messaggio vocale durante l'ascolto





Durante l'ascolto di un messaggio vocale registrato, sono disponibili diverse operazioni, digitando numeri e utilizzando alcuni dei metodi sopra descritti. Le opzioni disponibili sono le seguenti:


N. Operazione	Operazioni
1 / # *	Riascoltare il messaggio vocale dall'inizio
2	Passare al messaggio vocale successivo
3	Cancellare il messaggio vocale (Premere il pulsante RIPETIZIONE AUTOMATICA/ MEMORIZZAZIONE o digitare 1 per confermare.)
4	Richiamare l'utente che ha lasciato il messaggio vocale
5	Tornare al messaggio vocale precedente
# 6	Lasciare un messaggio vocale direttamente nella casella messaggi di un altro interno (digitare il numero di interno desiderato).
# 8	Riprodurre il messaggio di benvenuto e registrare un messaggio vocale nella casella messaggi
# 9	Terminare la chiamata

- Oltre alle informazioni sul chiamante registrate nel Registro Chiamate, con i messaggi vocali lasciati dai chiamanti vengono registrate anche le seguenti informazioni nel registro SVM:
  - Nome del chiamante
  - Numero telefonico del chiamante
  - Ora di inizio della registrazione
  - Stato del messaggio vocale
    - Per i messaggi vocali che non sono stati ascoltati in precedenza viene visualizzata l'indicazione "Nuovo".
    - Per i messaggi vocali che sono stati ascoltati in precedenza viene visualizzata l'indicazione "Vec".


È necessario tenere presente che le informazioni visualizzate sul display possono variare in base alle informazioni ricevute e al tipo di telefono utilizzato. Solo gli utenti che utilizzano un display TP a 6 linee possono visualizzare tutte le informazioni sopra descritte.

- È possibile bloccare la visualizzazione del registro SVM utilizzando un PIN (Numero identificazione personale) dell'interno, in modo da impedire l'accesso alle informazioni e la riproduzione dei messaggi vocali da parte di altri utenti (Blocco visualizzazione). Consultare "3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione".
- Se il telefono è dotato di un pulsante Messaggio per altro interno, è possibile accedere alla casella messaggi di un altro interno e ascoltare i messaggi vocali relativi a quell'interno.
- Se è stato lasciato un nuovo messaggio vocale nella casella messaggi, l'apparecchio emetterà un tono di selezione 4 nel momento in cui si passa alla modalità ricevitore sganciato. Inoltre, se il telefono presenta il pulsante Messaggio o il pulsante Messaggio/Suoneria, il

pulsante corrispondente si illumina quando viene lasciato un messaggio vocale. Tono di selezione 4



#### Per ascoltare i messaggi vocali mentre la visualizzazione è bloccata






Quando si preme il pulsante Messaggio in modalità ricevitore agganciato per riprodurre i messaggi vocali, il Blocco visualizzazione viene temporaneamente disattivato.

#### Per cancellare il messaggio vocale dal registro SVM



# Accesso alla casella messaggi da un telefono esterno


È possibile accedere in remoto alla casella messaggi ed eseguire una delle operazioni della funzione SVM tramite una linea esterna come se ci si trovasse presso il proprio interno.






- Se viene emesso tono di riordino nel momento in cui si prova a lasciare un messaggio vocale direttamente nella casella messaggi di un altro interno, tale casella messaggi non sarà più disponibile. È possibile immettere un altro numero di interno premendo "X".
- Quando si accede alla casella messaggi da un telefono esterno, non è possibile richiamare utenti che hanno lascito messaggi vocali selezionando 4 durante l'ascolto del messaggio vocale.

#### Per ascoltare i messaggi vocali che sono stati lasciati nella casella messaggi di un altro interno



# ◆ Accesso a una casella messaggi di un altro interno dal proprio interno

È possibile accedere alla casella messaggi di un altro interno (ad esempio, registrare un messaggio di benvenuto per quell'interno) attenendosi ai passaggi seguenti:




## 1.6.3 Visualizzazione di un messaggio sul display del telefono del chiamante (Messaggio di assenza)


Se l'interno chiamante utilizza un telefono proprietario Panasonic con display, è possibile visualizzare il motivo della mancata risposta. Sono disponibili otto messaggi preprogrammati oltre a un messaggio personalizzabile (16 caratteri). Il messaggio selezionato viene visualizzato sul display del telefono.

N. messaggio	Messaggio (Esempio)
1	Will Return Soon
2	Gone Home
3	At Ext %%% (Numero di interno)
4	Back at %%:%% (ora:minuto)
5	Out until %%/%% (mese/giorno)
6	In a Meeting
7	
8	
9	Un messaggio assegnato a ogni interno. (Messaggio di assenza personale)

### Per impostare



#### Per annullare






- Inserire il valore desiderato nelle posizioni "%". Inserire il numero esatto di caratteri rappresentato da "%" utilizzando i numeri compresi tra 0 e 9 oppure  $\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,$
- I messaggi preprogrammati possono essere modificati tramite la programmazione del sistema.
- Per creare il proprio messaggio personale (Messaggio n. 9), consultare "3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione".

## Impedire che altre persone utilizzino il proprio telefono 1.6.4 (Blocco chiamate interno)


È possibile bloccare l'interno in modo che altri utenti non possano eseguire chiamate esterne non autorizzate.

Questa funzione è anche nota come Blocco derivato elettronico.

#### Per bloccare




#### Per sbloccare





- Se si dimentica il PIN dell'interno oppure non si è in grado di sbloccarlo, rivolgersi all'amministratore. L'amministratore potrà annullare il PIN dell'interno. Quindi, è possibile impostare un nuovo PIN e immetterlo per sbloccare l'interno.
- Se l'interno è stato bloccato utilizzando questa funzione, non è consentito effettuare le seguenti operazioni:
  - Effettuare chiamate esterne
  - Modifica della destinazione di deviazione di chiamata
- Se per l'interno non si imposta alcun PIN, non sarà possibile bloccarlo e sbloccarlo.

## Per effettuare una chiamata esterna mentre il proprio interno è bloccato





Dopo aver effettuato una chiamata esterna, la funzione Blocco chiamate interno viene attivata nuovamente in modo automatico.

# Effettuare/Rispondere a un annuncio


#### 1.7.1 Cercapersone

- Gruppo Cercapersone
- Cercapersone e trasferimento di una chiamata

# Gruppo Cercapersone

È possibile effettuare in maniera simultanea un annuncio vocale a telefoni proprietari e/o altoparlanti esterni nel gruppo preimpostato.


#### Per ricercare





Se il gruppo contattato con il cercapersone sta già ricevendo un messaggio di cercapersone, l'apparecchio emetterà un tono di occupato.

# Cercapersone e trasferimento di una chiamata







Dopo aver aggangiato il ricevitore, il chiamante può parlare alla persona che risponde al messaggio di ricerca persone.

## Rispondere/Rifiutare un messaggio di annuncio di ricerca 1.7.2 persone

# Per rispondere



#### Per acconsentire/rifiutare un annuncio messaggio di ricerca persone (Vieta cercapersone)






- Di seguito sono indicati gli interni su cui non è possibile ricevere un messaggio di annuncio di ricerca persone:
  - Portatile cordless
  - Telefono analogico standard
  - Telefono proprietario in fase di squillo o occupato
  - Telefono proprietario in modalità Vieta cercapersone
  - Telefono proprietario in modalità ND
- Perché alcuni utenti IP-TP ricevano messaggi di annuncio di ricerca persone può essere richiesta la programmazione del sistema.
- È possibile rispondere a un annuncio anche se non riguarda il proprio interno, purché il messaggio di ricerca persone sia diretto al proprio gruppo.

## 1.7.3 Effettuare un annuncio e attivare una conversazione con più utenti (Broadcasting)

È possibile chiamare più utenti appartenenti al gruppo ed effettuare un annuncio vocale. Inoltre, è possibile attivare una conversazione con più utenti chiamati. Gli altri utenti chiamati potranno ascoltare la


Gli utenti chiamati potranno ascoltare l'annuncio semplicemente sganciando il ricevitore. Se desiderano unirsi alla conversazione, potranno inviare un tono di segnalazione.

#### Per effettuare/rispondere a una chiamata broadcasting




#### Per un chiamante


## Per effettuare una conversazione con un determinato utente



#### Per effettuare una conversazione con un utente in base all'ordine preassegnato nel gruppo



#### Per terminare una conversazione con un determinato utente






In questo caso, il tasto FLASH/RICHIAMATA deve essere impostato in modalità Flash/ Richiamata tramite la programmazione del sistema.

#### Per un interno chiamato

## Per inviare un tono di segnalazione al chiamante e unirsi a una cooversazione






È possibile attivare una conversazione multipla con un massimo di quattro utenti, compreso il chiamante.

# 1.8 Impostare il telefono in base alle proprie esigenze

#### 1.8.1 Impostazione della sveglia (Sveglia)

È possibile ricevere presso il proprio telefono un avviso per ricordarsi di una riunione, un appuntamento o per una chiamata di sveglia. L'impostazione della sveglia può essere definita per una frequenza unica o giornaliera (ogni giorno fino all'annullamento) a un orario predeterminato. Quando per rispondere si passa in modalità ricevitore sganciato, si riceverà un particolare tono di selezione o un messaggio preregistrato.


#### Per impostare





\* Digitare l'ora nel formato assegnato al PBX (12 ore o 24 ore).

#### Per annullare



## Per interrompere o rispondere alla richiamata



#### Per confermare





- È anche possibile confermare la Sveglia utilizzando il tasto Funzione Menu.
- La sveglia continua a suonare per l'intervallo (in secondi) preprogrammato.
- Se si riceve una chiamata in entrata durante il segnale di richiamata, lo squillo inizia quando il segnale di richiamata termina.
- Se è in corso una conversazione che supera l'intervallo della suoneria della sveglia, il segnale di richiamata inzia quando la conversazione termina.


#### Rifiutare le chiamate in entrata (Non Disturbare [ND]) 1.8.2

- Non Disturbare (ND)
- Commutazione stato DEVIA/ND mediante il pulsante fisso DEVIA/ND

# Non Disturbare (ND)

È possibile impostare questa funzione per impedire che le chiamate in entrata squillino sul proprio telefono. Questa funzione potrebbe essere utile, ad esempio, durante una riunione o quando si è occupati.

## Per impostare/annullare





Se si utilizza un telefono proprietario, è possibile impostare o annullare la funzione Non disturbare premendo il pulsante DEVIA/ND (pulsante fisso) piuttosto che "X710".



La spia del pulsante DEVIA/ND mostra lo stato corrente nel seguente modo:


Spenta: Nessuna delle due funzioni è attiva. Accesa e di colore rosso: Modalità DEVIA

Lempeggio lento e di colore rosso: Modalità ND

 Il sistema fornisce due modalità: (1) Modalità di commutazione ciclo DEVIA/ND e (2) Modalità di impostazione DEVIA/ND. Se non si è sicuri della modalità impostata sul proprio sistema, consultare l'amministratore.

#### (1) In Modalità di commutazione ciclo DEVIA/ND:

Se si preme il pulsante DEVIA/ND (pulsante fisso) durante lo stato libero, le impostazioni saranno effettuate ciclicamente come mostrato di seguito:



## (2) In Modalità di impostazione DEVIA/ND:

Se si preme il pulsante DEVIA/ND (pulsante fisso) durante lo stato di libero, si passerà allo stato di DEVIA/ND e sarà possibile impostare la destinazione DEVIA ( consultare "Commutazione stato DEVIA/ND mediante il pulsante fisso DEVIA/ND").

#### **Nota**

Un pulsante DEVIA/ND (pulsante personalizzato) è sempre in Modalità di commutazione ciclo DEVIA/ND: la modalità non può essere modificata.

- Se sul proprio interno è impostata questa funzione, l'interno chiamante riceverà il tono ND.
- Se questa funzione è impostata, Deviazione di chiamata (DEVIA) non funziona.
- Gli interni specificati possono ignorare questa impostazione e chiamare gli interni Non Disturbare (Scavalco Non Disturbare [ND]).
- Quando si utilizza un Interno SIP, non è possibile impostare o annullare la funzione ND sull'interno. Questa funzione è tuttavia disponibile se impostata mediante la programmazione del sistema.
- Quando si effettua una chiamata mediante un pulsante SDN a un interno PDN con Non Disturbare (ND) impostato, questa funzione è temporaneamente disattivata.
- Se le chiamate interne sono impostate per essere gestire differentemente dalle chiamate esterne (impostazione/annullamento ND), si raccomanda di stabilire i pulsanti sia per le chiamate DEVIA/ND—Chiamate esterne che DEVIA/ND—Chiamate interne, in quanto:
  - a) i motivi di lampeggio del pulsante DEVIA/ND—Tutte le chiamate (incluso il pulsante DEVIA/ND [pulsante fisso]) indicano l'impostazione per le chiamate interne o per le chiamate esterne, non per entrambe.

#### **Nota**

L'icona ND sul display del derivato portatile indica solo l'impostazione per le chiamate esterne.

**b)** premendo il pulsante DEVIA/ND—Tutte le chiamate (incluso il pulsante DEVIA/ND [pulsante fisso]), la modalità DEVIA o ND per le chiamate interne e per quelle esterne non sarà modificata in maniera separata.



#### Personalizzazione del telefono

3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti
Creare o modificare i pulsanti DEVIA/ND (Tutte le chiamate, Chiamate esterne,
Chiamate interne).

# **♦♦ Commutazione stato DEVIA/ND mediante il pulsante fisso DEVIA/ND**


Se si utilizza un telefono proprietario (TP), è possibile commutare lo stato DEVIA/ND per le chiamate esterne/interne senza eliminare alcuna destinazione precedentemente impostata.




# Per commutare lo stato DEVIA/ND per le chiamate esterne



## Per commutare lo stato DEVIA/ND per le chiamate interne



# Per impostare ed eliminare DEVIA/ND per le chiamate esterne/interne





\* Questo passaggio può essere omesso.

# Ricezione di un avviso di chiamata (Avviso di chiamata/ 1.8.3 Annuncio con microtelefono sollevato [OHCA]/Whisper OHCA)

Durante una conversazione, è possibile essere informati di una chiamata in attesa mediante un segnale o un annuncio vocale attraverso l'altoparlante o il microtelefono incorporato. (Valore predefinito: Disabilita— Nessuna chiamata [Chiamate interne]/Nessun tono [Chiamate esterne])

#### Tono di avviso di chiamata:

un segnale di attesa mediante l'altoparlante incorporato del TP/microtelefono del TAS. Per modificare il segnale dal TP, fare riferimento a "3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione".


#### OHCA:

un annuncio vocale mediante l'altoparlante incorporato


#### Whisper OHCA:

un annuncio vocale mediante il microtelefono

#### Per impostare/annullare chiamate interne (Avviso di chiamata manuale)



#### Per impostare/annullare chiamate esterne (Avviso di chiamata automatico)





- OHCA è disponibile solo con determinati telefoni proprietari digitali.
- Whisper OHCA è disponibile solo con determinati telefono proprietari digitali e telefoni proprietari IP. Inoltre, entrambi gli utenti devono utilizzare telefoni supportati.

# 1.8.4 Visualizzazione del numero di telefono sul telefono del chiamante e dell'utente chiamato (Identificativo linea chiamante/linea connessa [CLIP/COLP])

#### CLIP:

Quando si effettua una chiamata esterna è possibile presentare il numero di telefono preprogrammato all'utente chiamato.

#### COLP:


Quando si riceve una chiamata esterna è possibile presentare il numero di telefono preprogrammato all'utente chiamante.

Il numero di telefono inviato può essere selezionato tra il numero della linea utilizzata e quello assegnato al proprio interno.

Se si sceglie "Pubblico", l'utente chiamante/chiamato vede il numero della linea utilizzata, ovvero il numero dell'abbonato.

Se si sceglie il "proprio interno", viene visualizzato il numero di telefono assegnato all'interno.

#### Per visualizzare il numero assegnato alla linea esterna o al proprio interno





La disponibilità di questa funzione dipende dal servizio ISDN offerto dalla propria società telefonica.




Se si impiega il pulsante Gruppo ICD per effettuare una chiamata all'altro utente, verrà utilizzato il numero di telefono assegnato al Gruppo ICD.

# Impedire la visualizzazione del numero di telefono sul 1.8.5 telefono del chiamante (Restrizione identificativo linea connessa [COLR])

Quando si riceve una chiamata esterna, è possibile scegliere che l'utente chiamante visualizzi il proprio numero di telefono.

#### Per visualizzare/impedire





È possibile modificare la modalità premendo un pulsante COLR preimpostato in modalità agganciato.

La spia del pulsante COLR mostra lo stato corrente come di seguito indicato:

Spenta: indica il numero di telefono.

Accesa e di colore rosso: impedisce la visualizzazione del numero di telefono.

La disponibilità di questa funzione dipende dal servizio ISDN offerto dalla propria società telefonica.




#### Personalizzazione del telefono

3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare un tasto Restrizione identificativo linea connessa (COLR).

# 1.8.6 Impedire la visualizzazione del proprio numero sul telefono della parte chiamata (Restrizione identificativo linea chiamante [CLIR])

Quando si effettua una chiamata esterna, è possibile scegliere se l'utente chiamato possa visualizzare il numero di telefono.

#### Per visualizzare/impedire





È possibile modificare la modalità premendo un pulsante CLIR preimpostato in modalità agganciato.

La spia del pulsante CLIR mostra lo stato corrente come di seguito indicato:

Spenta: indica il numero di telefono.

Accesa e di colore rosso: impedisce la visualizzazione del numero di telefono.


 La disponibilità di questa funzione dipende dal servizio ISDN offerto dalla propria società telefonica.



#### Personalizzazione del telefono

3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti
 Creare o modificare un tasto Restrizione identificativo linea chiamante (CLIR).

# Negare ad altre persone la possibilità di unirsi alla 1.8.7 conversazione (Inclusione Vietata)





Alcuni interni potrebbero non avere accesso a questa funzione.


# 1.8.8 Attivazione della Musica di sottofondo (BGM)

In modalità ricevitore agganciato è possibile ascoltare la musica di sottofondo attraverso l'altoparlante del telefono. È necessario collegare una fonte musicale esterna, ad esempio una radio.



Se l'interno diventa occupato (ad esempio sganciando il ricevitore per effettuare o ricevere una chiamata), la musica si interrompe temporaneamente. Quando si riaggancia il ricevitore, la musica riprende.

#### Per selezionare e per impostare/annullare






Per l'ascolto della musica di sottofondo da parte di alcuni utenti IP-TP può essere richiesta la programmazione del sistema.

## Protezione della linea da toni di segnalazione (Protezione 1.8.9 linea dati)

È possibile proteggere la linea da toni di segnalazione, come un segnale di avviso di chiamata durante una conversazione. Per proteggere la trasmissione dei dati, impostare questa funzione se il proprio interno è collegato a un dispositivo di trasmissione dati, come un personal computer o un fax.

## Per impostare/annullare



# 1.8.10 Verifica dello stato del Servizio Giorno/Notte

È possibile verificare lo stato corrente del Servizio Giorno/Notte sul display.







La spia del pulsante Servizio Giorno/Notte (Giorno/Notte/Pranzo/Pausa) mostra lo stato corrente come di seguito indicato:

Spenta: Modalità Giorno

Accesa e di colore verde: Modalità Pranzo

Lampeggiante e di colore verde: Modalità Pausa

Accesa e di colore rosso: Modalità Notte

Lampeggiante e di colore rosso: Modalità Festivo

La verifica dello stato corrente mediante il pulsante Servizio Giorno/Notte (Giorno/Notte/ Pranzo/Pausa) è consentita a qualsiasi interno, esclusi quelli degli amministratori.



## Personalizzazione del telefono


3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare un tasto Servizio Giorno/Notte (Giorno/Notte/Pranzo/Pausa).

# Impostazione della suoneria del telefono collegato in parallelo (Telefono in parallelo)

Se un telefono a linea singola è collegato in parallelo al proprio telefono proprietario digitale, è possibile scegliere se il telefono a linea singola in parallelo squillerà quando si riceve una chiamata in entrata.



(Valore predefinito: Suoneria)






- Anche se è selezionato "Suoneria disattivata", è comunque possibile effettuare e rispondere alle chiamate con un telefono analogico standard sollevando il microtelefono.
- Se si sgancia il ricevitore mentre il telefono in parallelo è in uso, la chiamata viene commutata al telefono proprietario.
- Questa funzione non è disponibile sul modello KX-T7665.

# 1.8.12 Utilizzo del PS in parallelo con il telefono cablato (Modalità in parallelo XDP senza fili)


Il telefono PS può essere utilizzato in parallelo con un TP o un TAS.

Quando l'apparecchio è in questa modalità, le chiamate in entrata su un telefono cablato raggiungono anche il PS al quale è abbinato.

## Per impostare



#### Per annullare





- Alcuni telefoni cablati non hanno accesso a questa funzione.
- Se si sgancia il ricevitore mentre il telefono in parallelo è in uso, la chiamata viene commutata al telefono proprietario.


# 1.8.13 Annullamento delle funzioni impostate sul proprio interno (Cancellazione Funzioni Interno)

Con un'unica operazione sul proprio interno è possibile ripristinare ai valori predefiniti le impostazioni delle funzioni riportate di seguito.

Questa funzione è anche nota come Annullamento programma derivato.

Funzioni	Impostazione predefinita
Selezione automatica allo sgancio (Hot Line)*	Disattivo
Messaggio in attesa—(Tutti i messaggi che sono stati lasciati da utenti di altri interni)	Disattivo
Divieto risposta per assente	Acconsentire
Deviazione di chiamata (DEVIA)*	Disattivo
Messaggio di assenza	Disattivo
Vieta cercapersone	Acconsentire
Sveglia	Azzerato
Non Disturbare (ND)*	Disattivo
Avviso di chiamata per chiamate interne*	Disabilita (Nessuna chiamata)
Avviso di chiamata per le chiamate esterne*	Disabilita (Nessun tono)
Inclusione vietata	Acconsentire
всм	Disattivo
Protezione linea dati	Disattivo
Telefono in parallelo	Il telefono in parallelo squilla.
Log-in/Log-out	Log-in

<sup>\*</sup> La possibilità di ripristinare queste funzioni dipende dalla programmazione di sistema.





Esclusivamente per gli utenti del Canada:

Dopo l'esecuzione della funzione Cancellazione Funzioni Interno, l'impostazione di Avviso di chiamata diventa "Enable (Tone)". In questo caso, si ascolterà il tono di composizione 2 quando si sgancia il ricevitore.


#### 1.9 **Utilizzo del Call Centre**

# Uscita da un gruppo di distribuzione chiamate in entrata 1.9.1 (Log-in/Log-out, Esclusione temporanea dal gruppo di interni)


È possibile controllare lo stato in un gruppo di distribuzione chiamate in entrata. Quando si è in modalità Log-out, le chiamate in entrata al gruppo non raggiungono il proprio interno. Quando si ritorna in modalità Log-in, le chiamate raggiungano nuovamente il proprio interno. (Valore predefinito: Log-in)


Anche se il proprio interno è impostato su Log-in, è possibile specificare un intervallo di tempo (detto tempo di Esclusione temporanea dal gruppo di interni) in cui non si ricevono chiamate dopo aver terminato una chiamata. Questo intervallo di tempo può essere utilizzato, ad esempio, per stilare un rapporto.

Inoltre, è possibile impostare manualmente la modalità "Non pronto" per uscire temporaneamente da un gruppo di distribuzione.




## Per impostare Log-in/Log-out








### Per passare a/uscire dalla modalità Non pronto



Per impostare/annullare la modalità Non pronto oppure uscire dalla modalità Esclusione temporanea dal gruppo di interni (Per passare alla modalità Pronto)





\* Lo stato sarà il seguente:

Pronto → Non pronto

Non pronto → Pronto

Esclusione temporanea dal gruppo di interni → Non pronto

La spia del pulsante Log-in/Log-out per un gruppo specifico mostra lo stato corrente come indicato di seguito:

Spenta: Modalità Log-in

Accesa e di colore rosso: Modalità Log-out

Il pulsante Esclusione temporanea dal gruppo di interni consente di alternare tra le impostazioni Non pronto o Pronto.

La spia del pulsante Esclusione temporanea dal gruppo di interni mostra lo stato corrente come di seguito indicato:

Spenta: Modalità Pronto

Accesa e di colore rosso: Modalità Non pronto

Lampeggiante e di colore rosso: Modalità Esclusione temporanea dal gruppo di interni

- Nella modalità Esclusione temporanea dal gruppo di interni/Non pronto, l'interno non riceve chiamate da gruppi, anche se appartiene a più gruppi.
- Non è possibile disconnettere l'ultimo interno rimasto collegato in base alla programmazione del sistema.
- L'interno del supervisore può controllare lo stato Log-in/Log-out degli altri interni. Per ulteriori informazioni, consultare "1.9.2 Monitoraggio e controllo dello stato di chiamata di un gruppo di distribuzione di chiamate in entrata (Monitoraggio del gruppo di distribuzione di chiamate in entrata)".




## Personalizzazione del telefono

3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare il pulsante Log-in/Log-out o Log-in/Log-out per gruppo specifico o Esclusione temporanea dal gruppo di interni.

### Monitoraggio e controllo dello stato di chiamata di un 1.9.2 gruppo di distribuzione di chiamate in entrata (Monitoraggio del gruppo di distribuzione di chiamate in entrata)

- Monitoraggio dello stato delle chiamate in attesa
- Monitoraggio e modifica dello stato Log-in/Log-out degli interni

L'interno designato come supervisore può monitorare e controllare lo stato degli altri interni in un gruppo di distribuzione chiamate in entrata. Tale interno deve disporre di un TP con un display a sei righe. Il display e i pulsanti SDI mostrano le informazioni nel modo indicato di seguito:



## Monitoraggio dello stato delle chiamate in attesa

L'interno del supervisore può monitorare lo stato delle chiamate in attesa di risposta nella coda. Se un gruppo di distribuzione chiamate in entrata presenta una chiamata in eccesso, il display mostra lo stato automaticamente.

Vengono visualizzate le seguenti informazioni.


### <Monitoraggio delle chiamate in coda>

- La data e l'ora correnti
- Il nome/numero dell'interno Gruppo ICD
- Il numero di chiamate in attesa
- Il tempo di attesa più lungo


### < Cronologia Registro Chiamate>

- La data e l'ora dell'ultimo eliminato
- Il numero totale di chiamate ricevute
- Il numero di chiamate in superamento
- Il numero di chiamate senza risposta
- Il tempo di attesa medio delle chiamate in coda

### Per monitorare



### Per eliminare i dati






- I dati raccolti vengono annullati.
  - "\*\*\*\*" indica se il numero da visualizzare supera il numero massimo di cifre visualizzabili.


## Monitoraggio e modifica dello stato Log-in/Log-out degli interni

L'interno del supervisore può monitorare lo stato Log-in/Log-out dei membri di un gruppo di distribuzione chiamate in entrata attraverso la spia del tasto SDI. Può essere inoltre modificato lo stato Log-in/Log-out.

### Per monitorare



### Per modificare la modalità Log-in/Log-out





La spia del tasto SDI mostra lo stato corrente come di seguito indicato:

Spenta: L'interno non fa parte del gruppo.

Accesa e di colore verde: Modalità Log-in (Pronto)

Lampeggiante e di colore verde: Modalità Log-in (Non pronto)

Accesa e di colore rosso: Modalità Log-out


### Trasferimento di un avviso di chiamata (Accodamento 1.9.3 **Manuale Chiamate)**

Quando il gruppo di distribuzione chiamate in entrata è occupato e sono in arrivo altre chiamate, queste ultime vengono inserite nella coda di attesa.



Gli interni possono verificare lo stato della coda con la spia del pulsante Hurry-up e trasferire manualmente la chiamata con tempo di attesa massimo a una destinazione preimpostata. Questa funzione è anche nota come Trasferimento (Hurry-up).

### Per trasferire la chiamata in attesa





La spia del pulsante Hurry-up mostra lo stato corrente come di seguito indicato: Spenta: Nessuna chiamata in attesa.

Accesa e di colore rosso: Sono presenti alcune chiamate in attesa.

Lampeggiante e di colore rosso: Il numero di chiamate supera il livello di Accodamento Manuale Chiamate.



## Personalizzazione del telefono

3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare un tasto Hurry-up.

## 1.10 Utilizzo dell'apparecchiatura fornita dall'utente


## 1.10.1 Se è collegato un citofono/apriporta

Attraverso il citofono, è possibile parlare a una persona alla porta. Gli interni preprogrammati o un utente esterno possono ricevere le chiamate provenienti dal citofono. È quindi possibile aprire la porta.


- Chiamata Citofono
- Apertura di una porta (Apriporta)

### Chiamata Citofono


### Per chiamare dal citofono



### Per rispondere a una chiamata dal citofono



### Per chiamare il citofono






Se nessuno risponde alla chiamata citofono entro un determinato periodo di tempo, la chiamata viene annullata.


## **♦** Apertura di una porta (Apriporta)

Alcuni interni potrebbero non avere accesso a questa funzione.

### Da un interno specificato



### Da qualsiasi interno mentre si parla al citofono






L'apriporta verrà attivato per un determinato periodo di tempo.

## 1.10.2 Se è collegato un relè esterno

Gli interni programmati possono attivare un relè (ad esempio, allarme) collegato al PBX.

### Per attivare il relè






Il relè sarà disattivato dopo un determinato intervallo di tempo.

## 1.10.3 Se è collegato un sensore esterno

Gli interni preprogrammati possono ricevere una chiamata di avviso da un sensore esterno (ad es., allarme di sicurezza) collegato al PBX.

### Per rispondere a una chiamata di sensore





Se non si risponde a una chiamata di sensore nell'intervallo di tempo specificato, la chiamata di sensore verrà interrotta.


## 1.10.4 Se è collegato un PBX host

Accesso ai servizi esterni (Accesso Servizi Esterni [ASE])

## Accesso ai servizi esterni (Accesso Servizi Esterni [ASE])

È possibile accedere a funzioni speciali (ad esempio Avviso di chiamata) offerte da un PBX host o da una società telefonica. Questa funzione è attiva solo con una chiamata esterna.

### <Esempio> Per mettere in attesa la chiamata corrente e parlare con il nuovo utente





In questo caso, il tasto FLASH/RICHIAMATA di un telefono proprietario deve essere impostato in modalità Accesso Servizi Esterni (ASE) tramite la programmazione del sistema.



### Personalizzazione del telefono

3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare un tasto Accesso Servizi Esterni (ASE).

## 1.10.5 Se è collegato un sistema di messaggistica vocale

Il sistema di messaggistica vocale è accessibile dal proprio interno o da un utente esterno utilizzando il proprio telefono.

Trasferimento chiamata a sistema Voice Mail (Integrazione sistema Voice Mail)

Se il PBX è collegato a un Sistema di messaggistica vocale Panasonic (ad esempio, i sistemi delle serie KX-TVP/KX-TVS) che utilizza l'integrazione digitale, sono disponbili anche le funzioni elencate di seguito:

- Verifica chiamate (Monitor chiamata Voice Mail [LCS])
- Registrazione di una conversazione



Le funzioni di Sistema di messaggistica vocale non sono disponibili per gli utenti di Interni SIP.

## Trasferimento chiamata a sistema Voice Mail (Integrazione sistema **Voice Mail)**

- Per trasferire le chiamate alla casella vocale
- Per trasferire una chiamata a una casella vocale
- Per ascoltare i messaggi


Nel caso in cui non fosse possibile rispondere alle chiamate, queste possono essere trasferite alla propria casella vocale. È possibile scegliere il tipo di chiamate in entrata (Chiamate interne/Chiamate esterne/Tutte le chiamate) da inoltrare.

Se il proprio telefono dispone di un tasto Messaggio, la spia Messaggio si accende e indica la presenza di messaggi nella casella vocale. Un tono\* di segnalazione verrà emesso quando viene sganciato il ricevitore, nonostante il telefono disponga o meno di un pulsante Messaggio.


Inoltre, è possibile creare un pulsante Trasferimento al sistema Voice Mail sul proprio telefono per trasferire le chiamate esterne ricevute a una casella vocale di un altro interno. Gli interlocutori possono, in tal modo, inviarsi messaggi (Trasferimento al sistema Voice Mail).

La durata della registrazione dipende dal sistema di messaggistica vocale.


### Per trasferire le chiamate alla casella vocale



### Per trasferire una chiamata a una casella vocale



### Per ascoltare i messaggi





\*Tono di segnalazione in modalità ricevitore sganciato



È possibile accedere a un messaggio vocale con un solo tasto.



Il numero interno virtuale messaggistica vocale predefinito è 500.



### Personalizzazione del telefono

3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare il pulsante Trasferimento al sistema Voice Mail o Messaggio.

## **♦♦ Verifica chiamate (Monitor chiamata Voice Mail [LCS])**

È possibile monitorare la chiamata senza rispondere mentre il chiamante lascia un messaggio nella propria casella vocale. Se si desidera, è possibile rispondere alla chiamata durante il monitoraggio. Sono disponibili due metodi (Valore predefinito: Modalità Viva voce).



### Viva voce:

È possibile monitorare il messaggio automaticamente mediante l'altoparlante del telefono.


### Riservato:

L'apparecchio emette un tono di allarme mentre il chiamante lascia un messaggio.


### Prima di utilizzare la funzione

- Creare un pulsante Monitor chiamata Voice Mail (LCS) (Programmazione personale).
- Selezionare la modalità, Viva voce o Privato (Programmazione personale).
- Impostare il PIN (Numero identificazione personale) dell'interno.
- Impostare la funzione Monitor chiamata Voice Mail.

### Per impostare Monitor chiamata Voice Mail




### Per annullare Monitor chiamata Voice Mail



### Grafico di flusso della procedura

Le procedure nelle aree in grigio possono essere effettuate nella modalità Viva voce.





La spia del pulsante Monitor chiamata Voice Mail (LCS) mostra lo stato corrente come di seguito indicato:

Spenta: La funzione Monitor chiamata Voice Mail disattivata.

Lampeggio veloce e di colore verde: Avviso emesso in Riservato.

Lampeggio lento e di colore verde: Monitoraggio.

Accesa e di colore rosso: La funzione Monitor chiamata Voice Mail attivata.

- L'interno dell'amministratore può eliminare un PIN presso qualsiasi interno.
- Questa funzione è disponibile per i telefono analogico standard purché connessi in parallelo a un telefono proprietario. (Solo Riservato)
  - Per rispondere alla chiamata durante il monitoraggio, premere il tasto di Richiamata/gancio del telefono.
- Per gli utenti di derivato portatile, è disponibile solo il monitoraggio microtelefono in Riservato.



### Personalizzazione del telefono

- 3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione—Impostazione modalità Monitor chiamata Voice Mail
  - Selezionare la modalità, monitoraggio automatico del messaggio mediante l'altoparlante o ricezione di un segnale di avviso, quando il chiamante lascia un messaggio.
- 3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare un tasto Monitor chiamata Voice Mail (LCS).

## Registrazione di una conversazione


È possibile registrare una conversazione in una casella vocale mentre si parla al telefono. È possibile scegliere la casella postale ogni volta che si registra una conversazione.



### Per registrare nella propria casella vocale (Registrazione Conversazione)



### Per registrare in un'altra casella vocale (Trasferimento Conversazione Registrata)



### Per registrare in un'altra casella vocale con un solo tasto (Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto)





Le spie dei tasti Registrazione Conversazione, Trasferimento Conversazione Registrata, Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto mostrano lo stato corrente come indicato di seguito:

Spenta: Registrazione non in corso.

Accesa: Registrazione della conversazione in corso.



Nota:

Quando si registrano le conversazioni se ne deve informare l'altro utente.



### Personalizzazione del telefono

3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare il pulsante Registrazione Conversazione, Trasferimento Conversazione Registrata e Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto.

## 1.11 Funzioni amministrative

# 1.11.1 Utilizzo dei telefoni in un ambiente tipo hotel (Funzioni Hotel)

In un albergo, un interno assegnato come operatore hotel può essere utilizzato per visualizzare e impostare lo stato di Check-in e Check-out delle camere di albergo associate agli interni. Quando l'operatore hotel preme un tasto programmabile assegnato come "Check-in" o "Check-out" sul proprio interno, l'interno passa in modalità Controllo stato camera e la spia del pulsante SDI mostra lo stato corrente della camera per ogni interno. Questa operazione consente all'operatore hotel di gestire i clienti e le camere con un solo telefono. Inoltre l' operatore hotel, può impostare in automatico le chiamate da sveglia per le camere dei clienti.



- Check-in
- Check-out
- Impostazione della Sveglia su un interno camera (Chiamata da sveglia remota)



- L'operatore hotel deve utilizzare un display TP a 6 linee per le funzioni di Check-in e Checkout.
- In modalità Controllo stato camera:
  - L'interno dell'operatore hotel può solamente controllare gli interni in entrata o in uscita.
     Tutte le altre operazioni saranno ignorate.
  - **b.** La spia del tasto SDI mostra lo stato della camera per l'interno corrispondente come di seguito indicato:

Spenta: Check-out


Accesa e di colore rosso: Check-in

- **c.** Le spie di altri tasti non possono visualizzare il normale display.
- **d.** L'interno dell'operatore hotel è considerato occupato. I chiamanti a quell'interno riceveranno un tono di occupato.

### **Check-in**

L'operatore hotel può modificare lo stato camera degli interni in check-in utilizzando il pulsante Check-in assegnato sul proprio interno.

### Per effettuare il check in





- In seguito al check-in, viene disattivato il Blocco chiamate interno remoto e il cliente può effettuare chiamate esterne dall'interno della camera. (Consultare "2.1.1 Controllo dell'interno".)
- Dopo aver eseguito il check-in, tutti i dati di fatturazione addebitati all'interno saranno automaticamente azzerati.
- Quando lo stato camera degli interni viene modificato, le informazioni dettagliate dello stato camera vengono registrate automaticamente. Per questa operazione è necessaria la programmazione del sistema. <Esempio>

Date	Time	Ext	СО	Dial Number
02/02/00	03:07PM	1234		Check in


### Check-out

L'operatore hotel può modificare lo stato camera degli interni in check-out utilizzando il pulsante Check-out assegnato sul proprio interno.


A seconda dell'impostazione del PBX, l'operatore hotel può effettuare le seguenti operazioni:

- Registrare/modificare gli addebiti per Minibar/Altro
- Stampare una fattura contenente le informazioni di addebito

### Per eseguire il check-out su una camera con/senza stampare una fattura



Per registrare/modificare gli addebiti relativi alla camera ed eseguire il check-out su una camera con/senza stampare una fattura





- In seguito al check-out, il Blocco chiamate interno remoto viene nuovamente attivato, non è quindi possibile effettuare chiamate esterne dall'interno della camera. (Consultare "2.1.1 Controllo dell'interno".)
- Dopo aver eseguito il Check-out, la Chiamata da sveglia e le informazioni di Registro Chiamate per l'interno della camera saranno automaticamente azzerate. Inoltre, le funzioni impostate sull'interno della camera saranno ripristinate sui valori predefiniti. Per avere una lista delle funzioni ripristinate, consultare "1.8.13 Annullamento delle funzioni impostate sul proprio interno (Cancellazione Funzioni Interno)".
- Quando lo stato camera degli interni viene modificato, le informazioni dettagliate dello stato camera vengono registrate automaticamente. Per questa operazione è necessaria la programmazione del sistema. <Esempio>

Date	Time	Ext	co	Dial Number	
02/03/00			<b></b>	Check out	

Per stampare una fattura, è necessario collegare una stampante al PBX. Se l'interno della camera è in uso, non è possibile stampare una fattura. <Esempio>

```
*************
               Hotel
**********
Check in : 01.JAN.00 06:31PM
Check out: 03.JAN.00 07:03AM
Room
        : 202 : Mr. Smith
01/01/00 06:52PM 202 01 Call amount:0012 01:24'30 00084.50 001
02/01/00 06:07PM 202 01 123456789 00:10'12 00010.20 1234567890
02/01/00 07:30PM 202 01 012345678901234 00:06'36 00006.60 12345
02/01/00 08:45PM 202 01 0011234567890123 00:03'00 00003.00 12345
Telephone
                         104.30 (Tax 10.000% =
                                                 9.48)
                                     10.000% =
Minibar
                          4.00 (Tax
                                                 0.36)
                           0.00 (Tax 15.000% =
Others
                                                 0.00)
Total
                   FR 108.30 (Tax Total
                                                9.84)
Sheet : 002
====== Hotel TDEPBX ======
Tel: +41 3 12 34 56 78 Fax: +41 3 12 34 56 78
E-Mail: 12345678@hoteltdepbx.ch
```

Sul PBX è possibile memorizzare una quantità limitata di informazioni sulla camera. Quando la memoria risulta quasi esaurita, le informazioni dell'interno che ha effettuato la maggior parte delle chiamate vengono stampate automaticamente. In questo caso, la stampa è simile all'esempio sopra riportato, ma senza le informazioni di addebito categorizzate e senza il totale. È quindi possibile memorizzare sul PBX nuove informazioni sulla camera. "Call amount:0012" nell'esempio sopra riportato indica che sono state automaticamente stampate le informazioni su 12 telefonate.




### Personalizzazione del telefono

 3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare il tasto Check-in o Check-out.

## Impostazione della Sveglia su un interno camera (Chiamata da sveglia remota)

L'operatore hotel può impostare o annullare in remoto una Sveglia su un interno di camera. Questa operazione consente ai clienti di richiedere le chiamate da sveglia senza doverle programmare. L'operatore hotel può anche confermare la Sveglia corrente impostandola su un interno di camera.


### Per impostare






\* Digitare l'ora nel formato assegnato al PBX (12 ore o 24 ore).

### Per annullare



### Per confermare





- La Sveglia può essere impostata anche dall'interno della camera. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni della Sveglia, fare riferimento a "1.8.1 Impostazione della sveglia (Sveglia)". Sarà valida l'impostazione effettuata più di recente, a prescindere dall'interno che ha effettuato l'impostazione.
- Le informazioni di attivazione, di risposta o di non risposta alla Sveglia vengono registrate automaticamente. Per questa operazione è necessaria la programmazione del sistema. <Esempio>

Date	Time	Ext	со	Dial Number
02/02/00 02/02/00 02/02/00	02:46PM	_		Timed Reminder/Start Timed Reminder/No Answer Timed Reminder/Answer




Gli utenti dei TP senza display possono eseguire l'operazione di conferma solo se una Sveglia è stata impostata seguendo i passaggi sopra descritti. Se impostata si ascolterà un tono di conferma.

# 1.11.2 Informazioni sulle registrazioni che utilizzano i messaggi preprogrammati (Messaggio per la stampa)

È possibile registrare una varietà di informazioni dall'interno utilizzando un massimo di 8 messaggi preprogrammati. Le informazioni dei messaggi da tutti gli interni vengono registrate con il PBX. Ad esempio, è possibile utilizzare la funzione della scheda oraria selezionando i messaggi preprogrammati "sign in" e"sign out".

In un albergo, questa funzione può essere utilizzata per registrare informazioni sulla camera da un interno. Per un elenco dei messaggi preprogrammati, consultare il proprio rivenditore.

### Per registrare





\* In base al contenuto del messaggio selezionato, è possibile fare richiesta per inserire un parametro numerico, come un costo o l'ora. Digitare correttamente il numero di caratteri richiesto per il messaggio. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore. <Esempio>

Se "Snack %%.%%" è stato programmato come messaggio numero 1 (per la registrazione degli addebiti delle consumazioni in camera), gli impiegati dell'albergo dovranno immettere i dati come nell'esempio seguente utilizzando l'interno della camera:

 Quando si seleziona un messaggio preprogrammato, le informazioni dettagliate vengono registrate automaticamente, come mostrato di seguito:

Date	Time	Ext	CO	Dial Number	
02/02/00				Snack 03.00	

 Eventuali addebiti registrati qui non sono relativi agli addebiti che l'Operatore hotel registra quando esegue il check-out su una camera.


## 1.12 Scambio delle impostazioni tra interni

#### Spostamento programmazione dell'interno 1.12.1

È possibile scambiare le impostazioni configurate su un altro interno con le proprie impostazioni. Ciò consente di utilizzare le proprie impostazioni, incluso il proprio numero di interno, sull'interno di un'altra persona. Le impostazioni quali il numero di interno e la memoria di Selezione con un solo tasto sono disponibili sul nuovo interno. È anche possibile scambiare le impostazioni della Consolle SDI insieme con le impostazioni dell'interno. Lo Spostamento programmazione dell'interno è utile, ad esempio, quando ci si sposta in una nuova postazione nell'ufficio.

Questa funzione è anche nota come Derivato trasferibile.

### Per scambiare le impostazioni con un altro interno





- Per utilizzare questa funzione è richiesto un PIN (Numero identificazione personale). Consultare "Assegnazione di un PIN al proprio interno (PIN [Numero identificazione personale] dell'interno)" in "3.1.1 Personalizzazione del telefono (Programmazioni personali)".
- L'interno precedente presenterà le stesse impostazioni del nuovo interno.
- Le impostazioni dell'interno possono essere spostate tra TAS e TAS, TP e TP o TAS e TP.
- Se si utilizza un telefono serie KX-NT3xx con cuffie senza fili Bluetooth e si scambiano le impostazioni con un altro utente di un telefono serie KX-NT3xx, non è possibile utilizzare le cuffie senza fili Bluetooth sul nuovo interno.
  - Le cuffie senza fili Bluetooth vengono registrate sugli interni stessi. Pertanto è necessario registrare le cuffie senza fili Bluetooth su ogni interno desiderato. Per ulteriori informazioni sulla registrazione, consultare "Registrazione Bluetooth" in "3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione".

## 1.12.2 Programmazione avanzata spostamento dell'interno

Oltre allo scambio delle impostazioni tra interni (Spostamento programmazione dell'interno), è possibile impostare lo stato dell'interno su "In Servizio" o "Fuori Servizio" (Programmazione avanzata spostamento dell'interno).


In Servizio: l'interno è in uso (stato normale).

**Fuori Servizio**: Le funzioni Blocco chiamate interno ( $\rightarrow$  1.6.4 Impedire che altre persone utilizzino il proprio telefono (Blocco chiamate interno)) e Non Disturbare (ND) ( $\rightarrow$  1.8.2 Rifiutare le chiamate in entrata (Non Disturbare [ND])) vengono attivate sull'interno e l'utente non può effettuare chiamate esterne non autorizzate né ricevere chiamate.

Questa funzione è utile quando:


- a) una persona utilizza le stesse impostazioni dell'interno in postazioni diverse, ad esempio in una filiale o a casa
- b) due o più persone utilizzano a turno lo stesso telefono

### <Esempio (a)> Quando si utilizzano le impostazioni dell'interno in una postazione diversa




In questo esempio, l'utente A dell'interno imposta lo stato del proprio interno su "Fuori Servizio" nell'ufficio principale. Successivamente, imposta lo stato di un altro interno su "In Servizio" nell'ufficio filiale per disporre delle proprie impostazioni dell'interno.

### <Esempio (b)> Quando due utenti condividono un telefono




In questo esempio, gli utenti dell'interno A e B lavorano in turni e utilizzano lo stesso interno a turno. L'utente A imposta lo stato dell'interno su "Fuori Servizio" quando finisce il lavoro. Quindi, l'utente B può impostare lo stato su "In Servizio" e disporre delle proprie impostazioni sull'interno.

### Per impostare un interno sullo stato Fuori Servizio



### Per impostare lo stato di un interno su In Servizio e disporre delle proprie impostazioni





- Per utilizzare questa funzione è richiesto un PIN (Numero identificazione personale). Consultare "Assegnazione di un PIN al proprio interno (PIN [Numero identificazione personale] dell'interno)" in "3.1.1 Personalizzazione del telefono (Programmazioni personali)".
- Le impostazioni dell'interno possono essere spostate tra TAS e TAS, TP e TP o TAS e TP.

### Utilizzo del display di un telefono proprietario 1.13

## 1.13.1 Utilizzo del Registro Chiamate

Questa funzione è disponibile per i telefoni proprietari con display e per i portatili cordless.

- Chiamare mediante il Registro Chiamate in entrata
- Chiamare mediante il Registro Chiamate in uscita

## Chiamare mediante il Registro Chiamate in entrata

Quando si riceve una chiamata esterna o una chiamata di sensore esterno, le informazioni relative alla chiamata vengono inserite automaticamente nel Registro Chiamate in entrata. Un numero preprogrammato di chiamate può essere registrato per ogni interno.

Quando il registro chiamate viene riempito e arrivano altre chiamate, la chiamata meno recente viene eliminata dal registro.


Il numero di telefono registrato può essere modificato.

Quando la spia del pulsante Registro Chiamate si accende, significa che esiste una chiamata senza risposta.

Vengono registrate le seguenti informazioni.

- Nome del chiamante
- Data e ora di ricezione della chiamata
- Risposta o Non risposta Conferma o Non conferma
- Numero telefonico del chiamante


### Per confermare le informazioni del registro con il pulsante Registro Chiamate




### Per confermare le informazioni del registro con il Tasto Navigazione




### Per eliminare le informazioni del registro



### Per chiamare



### Per memorizzare le informazioni relative al chiamante nell'Agenda Numeri Brevi Personali





- La spia del pulsante Registro Chiamate mostra lo stato corrente come di seguito indicato:
   Spenta: Nessuna chiamata in entrata. Oppure, il registro chiamate è già stato esaminato.
   Accesa e di colore rosso: Sono presenti chiamate non risposte da visualizzare.
- Se un altro interno risponde a una chiamata in entrata diretta al proprio interno, le informazioni del chiamante sono registrate sia nel display del proprio interno sia in quello dell'interno che ha risposto alla chiamata.
- Per bloccare la visualizzazione del Registro Chiamate è possibile utilizzare un PIN (Numero identificazione personale) dell'interno, in modo da impedire l'accesso alle informazioni presenti nel proprio registro (Blocco visualizzazione). Consultare "3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione".
- È anche possibile disporre di un tasto di Registro Chiamate per un Gruppo ICD (Incoming Call Distribution Group, Gruppo di distribuzione chiamate in entrata).
- Se si riceve una chiamata durante l'utilizzo del registro chiamate, il display del registro chiamate mostrerà le informazioni sul chiamante.



### Personalizzazione del telefono

3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare il pulsante Registro Chiamate o Registro Chiamate Gruppo ICD.

## Chiamare mediante il Registro Chiamate in uscita

È possibile ripetere il numero servendosi del Registro Chiamate in uscita.

### Per chiamare



### Per chiamare mediante il pulsante RIPETIZIONE ULTIMO NUMERO





- \* Per tale operazione è necessaria la programmazione del sistema.
- Questa funzione è disponibile solo per i telefoni proprietari con display.

### Per memorizzare le informazioni relative al chiamante nell'Agenda Numeri Brevi Personali

### Display TP

Quando viene visualizzato l'utente desiderato



Premere MEMORIZZAZIONE.



- Per bloccare la visualizzazione del Registro Chiamate è possibile utilizzare un PIN (Numero identificazione personale) dell'interno, in modo da impedire l'accesso alle informazioni presenti nel proprio registro (Blocco visualizzazione). Consultare "3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione".
- Se si riceve una chiamata durante l'utilizzo del registro chiamate, il display del registro chiamate mostrerà le informazioni sul chiamante.

## 1.13.2 Utilizzo degli elenchi

È possibile eseguire una chiamata utilizzando gli elenchi (*Elenco di Agenda Numeri Brevi Personali, Elenco di Agenda Numeri Brevi di Sistema ed Elenco di numeri interni*).

Presso il proprio interno è possibile memorizzare, modificare o eliminare solo elenchi personali. Se si riceve una chiamata durante l'utilizzo di un elenco, il display del registro chiamate mostrerà le informazioni sul chiamante.

- Effettuare chiamate mediante elenchi
- Memorizzazione dei nomi e dei numeri telefonici
- Immissione dei caratteri

### **Effettuare chiamate mediante elenchi**

### Per selezionare e chiamare un numero





- \* Di seguito è indicato l'ordine in cui le opzioni sono visualizzate sul display:
  - Una volta: Elenco di Agenda Numeri Brevi Personali Due volte: Elenco di Agenda Numeri Brevi di Sistema

Tre volte: Elenco dei numeri interni


- Per annullare o uscire, premere il tasto CANCELLA o FLASH/RICHIAMATA.
- Per bloccare la visualizzazione dell'Elenco di Agenda Numeri Brevi Personali è possibile utilizzare un PIN (Numero identificazione personale) dell'interno, in modo da impedire l'accesso (Blocco visualizzazione). Consultare "3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione".



- Le voci di elenco includono in genere il nome e il numero. Se il nome non è registrato, non è
  possibile visualizzare le voci.
- L'Elenco di Agenda Numeri Brevi di Sistema può essere visualizzato premendo semplicemente il pulsante RIPETIZIONE AUTOMATICA/MEMORIZZAZIONE con il ricevitore agganciato.

### Memorizzazione dei nomi e dei numeri telefonici

### Per memorizzare una voce di Elenco di Agenda Numeri Brevi Personali





- Il numeri di telefono e i nomi visualizzati sul display vengono memorizzati mediante la prima porzione di memoria di Agenda Numeri Brevi Personali disponibile.
- Utente PS: Consultare le "istruzioni per l'uso" del PS.



Per ulteriori informazioni, consultare "Per memorizzazione i nomi e i numeri nell'Agenda Numeri Brevi Personali" in "3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione".

## **♦** Immissione dei caratteri

È possibile immettere i seguenti caratteri. Le seguenti tabelle mostrano i caratteri disponibili per ogni pulsante. La tabella 1 e la tabella 2 possono essere programmate.

### Tabella 1 (Modalità standard)

Volte Pulsanti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	А	В	С	a	b	С	2		
3	D	E	F	d	е	f	3		
4	G	Н	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	1	5		
6	M	N	0	m	n	0	6		
7	Р	Q	R	S	р	đ	r	ß	7
8	Т	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	W	х	У	Z	9
0	(spazio)		,	1	:	;	0		
*	/	+	_	=	<	^	*		
#	\$	010	&	@	(	)	€	£	#

## Tabella 1 (Modalità Standard per il modello RU)

Volte Pulsanti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	=	1					
2	A	В	С	a	b	С	2		
3	D	Е	F	d	е	f	3		
4	G	Н	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	1	5		
6	М	N	0	m	n	0	6		
7	Р	Q	R	S	р	q	r	S	7
8	Т	U	V	t	u	V	8		
9	W	Х	Y	Z	W	х	У	Z	9
0	(spazio)		,	1	:	;	0		
*	/	+	_	=	<	>	*		
#	\$	010	&	@	(	)			#

### Tabella 2 (Modalità opzionale)

Volte Pulsanti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	!	?	"	ä	ö	ü	1								
2	A	В	С	a	b	С	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	2
3	D	E	F	d	е	f	Đ	È	É	Ê	Ë	3			
4	G	Н	I	g	h	i	Ì	Í	î	Ï	4				
5	J	K	L	j	k	1	5								
6	М	N	0	m	n	0	Ñ	ò	Ó	ô	õ	Ö	Ø	Œ	6
7	Р	Q	R	S	р	đ	r	s	š	ß	7				
8	Т	U	V	t	u	v	Ù	Ú	Û	ΰ	8				
9	W	Х	Y	Z	W	x	У	z	Ý	ž	9				
0	(spazio)		,	1	:	;	0								
*	/	+	_	=	<	>	*								
#	\$	00	&	@	(	)	€	£	#						

## Tabella 2 (Modalità opzionale per il modello CE)

Volte Pulsanti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	!	?	"	ä	ö	ü	1								
2	А	В	С	a	b	С	Á	Â	Ă	Ä	Ą	Ć	Ç	Č	2
3	D	E	F	d	е	f	Ď	Đ	É	Ę	Ë	ě	3		
4	G	Н	I	g	h	i	Í	î	4						
5	J	K	L	j	k	1	Ľ	Ĺ	5						
6	М	N	0	m	n	0	Ń	Ň	Ó	ô	õ	Ö	6		
7	Р	Q	R	S	р	q	r	s	Ŕ	Ř	Š	Ś	Ş	ß	7
8	Т	U	V	t	u	V	Ť	Ţ	ů	Ú	Ű	Ü	8		
9	W	Х	Y	Z	W	х	У	z	ž	Ź	Ż	Ý	9		
0	(spazio)		,	1	:	;	0								
*	/	+	_	=	<	>	*								
#	\$	%	&	@	(	)	€	£	#						

Tabella 2 (Modalità opzionale per il modello GR)

Volte Pulsanti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	А	В	Γ	2					
3	Δ	E	Z	3					
4	Н	Θ	I	4					
5	K	Λ	M	5					
6	N	Ξ	0	6					
7	П	P	Σ	7					
8	Т	Y	Φ	8					
9	Х	Ψ	Ω	9					
0	(spazio)	•	,	1	:	;	0		
*	/	+	_	=	<	>	*		
#	\$	0/0	&	@	(	)	€	£	#

## Tabella 2 (Modalità opzionale per il modello RU)

Volte Pulsanti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Α	Б	В	!	?	**	1				
2	Γ	Д	Е	Ë	2						
3	Ж	3	И	Й	3						
4	K	Л	M	4							
5	Н	О	П	5							
6	P	С	Т	6							
7	У	Φ	X	7							
8	Ц	Ч	Ш	8							
9	Щ	Ъ	Ы	Ь	9						
0	Э	Ю	Я	(spazio)	•	,	,	:	;	0	
*	/	+	_	=	<	>	Ľ	$\epsilon$	I	Ϊ	*
#	\$	٥/٥	&	@	(	)	€	I	ў	#	

# 1.13.3 Accesso alle funzioni di sistema (Accesso Funzioni di Sistema)

Per accedere a una funzione è possibile utilizzare il menu "Accesso funzioni".

#### Per utilizzare il menu "Accesso funzioni" e selezionare la funzione




Funzioni	Consultare
Annulla Richiamata automatica su occupato	1.2.4 Quando la linea chiamata è occupata o non vi è alcuna risposta
Gruppo risposta per assente	1.3.3 Rispondere a una chiamata in arrivo su un altro telefono (Risposta per assente)
Risposta per assente diretta	1.3.3 Rispondere a una chiamata in arrivo su un altro telefono (Risposta per assente)
Cercapersone	1.7.1 Cercapersone
Chiamata Citofono	1.10.1 Se è collegato un citofono/apriporta
Apriporta	1.10.1 Se è collegato un citofono/apriporta
Relè esterno	1.10.2 Se è collegato un relè esterno
Musica di sottofondo esterna	2.1.4 Attivazione della musica di sottofondo esterna (BGM)


# 1.14 Utilizzo di un telefono proprietario IP

# 1.14.1 Etichette automatiche (solo per il modello KX-NT366)

Il modello IP-TP KX-NT366 dispone di 12 pulsanti flessibili e di un display per ogni pulsante per indicare quale funzione, numero di telefono o numero di interno è assegnato a esso. Il display può anche essere commutato per visualizzare l'assegnazione di 3 altre serie (pagine) di 12 pulsanti flessibili, premendo il tasto NEXT PAGE (PAGINA SUCCESSIVA). A ogni pulsante in ogni serie possono essere assegnate funzioni, numeri di telefono o numeri di interno diversi. Nell'interno dell'utente sono pertanto disponibili 48 pulsanti flessibili.



#### Per commutare il display





- Quando si risponde a una chiamata in entrata o quando si cerca di ottenere una linea esterna, il display passa automaticamente alla pagina che contiene il pulsante illuminato di verde.
- Dopo aver personalizzato ogni pulsante, è possibile impostare il testo visualizzato per il pulsante. Per dettagli sulla personalizzazione dei pulsanti, consultare "3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti".

# Sezione 2 Procedure per l'amministratore

Il presente capitolo indica all'amministratore come controllare gli altri interni o il PBX.

# 2.1 Funzioni di controllo

#### 2.1.1 Controllo dell'interno


L'interno dell'amministratore può controllare le impostazioni di altri interni.

Modifica delle impostazioni degli altri interni

## Modifica delle impostazioni degli altri interni

#### Per bloccare/sbloccare altri interni (Blocco chiamate interno remoto)

Questa funzione è anche nota come Controllo blocco derivato remoto.





L'amministratore può utilizzare la funzione Blocco chiamate interno remoto per sbloccare qualsiasi interno, indipendentemente dal fatto che sia stato bloccato in modo remoto (Blocco chiamate interno remoto) sia dall'interno stesso (Blocco chiamate interno).

#### Controllo della modalità Servizio Giorno/Notte 2.1.2


L'interno amministratore o quello preprogrammato possono modificare la fascia oraria (Giorno, Pranzo, Pausa o Notte).


Esistono due metodi (Automatico o Manuale) per cambiare tale fasce orarie.

Automatico: consente la modifica automatica della fascia oraria per ogni giorno della settimana. Tale modalità può anche essere modificata manualmente.

Manuale: consente di modificare una modalità in manuale come illustrato di seguito.

#### Per modificare la fascia oraria (Giorno/Notte/Pranzo/Pausa)





#### Per selezionare la modalità di commutazione Servizio Giorno/Notte (Automatica/Manuale)





Oltre alla fascia oraria, esiste la modalità Festivo. Questa modalità può essere impostata per una data specifica.

La spia del pulsante Servizio Giorno/Notte (Giorno/Notte/Pranzo/Pausa) mostra lo stato corrente come di seguito indicato:

Spenta: Modalità Giorno

Accesa e di colore verde: Modalità Pranzo Lampeggiante e di colore verde: Modalità Pausa

Accesa e di colore rosso: Modalità Notte

Lampeggiante e di colore rosso: Modalità Festivo

La spia del pulsante Modalità di commutazione Servizio Giorno/Notte (Automatica/Manuale) mostra lo stato corrente come di seguito indicato:

Spenta: Automatico

Accesa e di colore rosso: Manuale



# Personalizzazione del telefono

3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare il pulsante Servizio Giorno/Notte (Giorno/Notte/Pranzo/Pausa) o Modalità di commutazione Servizio Giorno/Notte (Automatica/Manuale).

#### 2.1.3 Controllo del livello di restrizione (Servizio Cabina)

L'interno designato come amministratore può modificare il livello di restrizione, consentendo a un determinato interno di effettuare una chiamata.







Il livello di restrizione viene modificato nel livello preprogrammato del pulsante Restrizioni Chiamate (TRS).




#### Personalizzazione del telefono

3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare un tasto Restrizioni Chiamate (TRS).

#### Attivazione della musica di sottofondo esterna (BGM) 2.1.4

L'interno dell'amministratore può selezionare e trasmettere nell'ufficio musica di sottofondo attraverso gli altoparlanti esterni.

#### Per selezionare e avviare/interrompere la musica di sottofondo



#### Registrazione del Messaggio in uscita (OGM) 2.1.5

L'interno dell'amministratore può registrare i seguenti tre tipi di messaggio di benvenuto (OGM):


Messaggio DISA: Utilizzato per salutare e guidare i chiamanti in modo da consentire loro di accedere a un gruppo di utenti di interni o a un utente esterno senza l'assistenza di un operatore.




- 2. Messaggio di un gruppo di distribuzione chiamate in entrata: Utilizzato per salutare e guidare i chiamanti a un gruppo di distribuzione chiamate in entrata.
- Messaggio sveglia: Utilizzato per un messaggio di sveglia quando l'interno risponde alla chiamata di sveglia.

Tutti i messaggi presentano il proprio numero interno. È possibile scegliere il messaggio desiderato. Esistono due metodi per registrare un messaggio. La prima registrazione viene eseguita utilizzando il microtelefono, mentre l'altra viene eseguita da una porta BGM esterna (MOH).


#### Per registrare




#### Per riprodurre



#### Per registrare da una porta BGM esterna (MOH)



#### Per eliminare il messaggio





Registrare esclusivamente messaggi vocali; evitare la registrazione di musica.




Il numero di interno virtuale di messaggio predefinito è 5xx (xx: numero del messaggio composto da due cifre).

#### Permettere agli utenti di ottenere una linea esterna non 2.1.6 disponibile (Linea esterna non disponibile)

Se viene rilevato un problema su una determinata linea esterna, il PBX la rende automaticamente non disponibile temporaneamente. L'amministratore può abilitare manualmente la linea esterna e consentire agli utenti di utilizzarla di nuovo.

#### Per abilitare nuovamente una linea esterna






In alcuni paesi/regioni, il PBX potrebbe non essere in grado di rendere automaticamente non disponibile una linea esterna malfunzionante.

# 2.1.7 Sblocco del monitoraggio del NDSS (Network Direct Station Selection)

È possibile personalizzare i pulsanti NDSS su qualsiasi interno connesso al PBX. Un pulsante NDSS consente a un utente di internodi monitorare un altro interno connesso a un altro PBX in una rete privata. La spia del pulsante NDSS indica lo stato corrente dell'interno monitorato esattamente come il pulsante SDI. In caso non sia più necessario monitorare un interno connesso a un altro PBX, l'amministratore può interrompere il monitoraggio del PBX. L'operazione verrà interrotta anche per tutti i pulsanti NDSS impostati per il monitoraggio di tale interno.







Per riprendere il monitoraggio di un interno in seguito a questa operazione, sganciare il ricevitore, premere il pulsante NDSS corrispondente e riagganciare il ricevitore.



#### Personalizzazione del telefono

 3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti Creare o modificare un tasto NDSS (Network Direct Station Selection).

# Sezione 3

# Personalizzazione del telefono e del sistema

Il presente capitolo illustra come personalizzare il telefono individuale o il PBX in base alle proprie esigenze. Individuare l'impostazione e il programma desiderati in base alle proprie esigenze.

### Personalizzazione del telefono 3.1 (Programmazioni personali)

#### 3.1.1 Personalizzazione del telefono (Programmazioni personali)

È possibile personalizzare le funzioni del telefono. Ad esempio, è possibile modificare le impostazioni iniziali o le funzioni dei pulsanti in base alle proprie esigenze.

Assegnazione di un PIN al proprio interno (PIN [Numero identificazione personale] dell'interno)




Se si cambiano scrivania e interno, consultare "1.12.1 Spostamento programmazione dell'interno".

### Assegnazione di un PIN al proprio interno (PIN [Numero identificazione personale] dell'interno)


È possibile assegnare una password a ciascun interno. Le funzioni riportate di seguito richiedono un PIN per l'interno.

- 1. Verifica Chiamata (Monitor Chiamata Voice Mail [LCS])
  - Impedire ad altri utenti di accedere all'Elenco di Agenda Numeri Brevi Personali, al Registro chiamate, al Registro SVM e di riprodurre i messaggi vocali nella propria casella messaggi (Blocco visualizzazione)
- 3. Utilizzo delle stesse impostazioni del proprio interno su altri interni (Spostamento programmazione dell'interno)
- Operazione con controllo remoto (Cambio COS [Classe di Servizio])
- Annullamento del Blocco chiamate interno

#### Per impostare



#### Per annullare





#### **AVVERTENZA**

Esiste il rischio che chiamate telefoniche fraudolente vengono effettuate se altri utenti vengono a conoscenza della password (PIN dell'interno).

Il addebito di tali chiamate viene fatturato al proprietario/locatario del PBX.

Per proteggere il PBX da questo tipo di uso fraudolento, si consiglia vivamente di:

- Mantenere la segretezza del PIN.
- b) Selezionare un PIN complesso e casuale al fine di evitare che sia scoperto facilmente.
- Modificare il PIN regolarmente.
- I numeri validi per un PIN dell'interno sono compresi tra "0" e "9".
- Se si immette un PIN dell'interno errato per un numero programmato di volte, il PIN viene bloccato.
- Se si dimentica il PIN dell'interno o se questo viene bloccato, il proprio amministratore può eliminare il PIN e il relativo blocco.

# 3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione

Le funzioni possono essere programmate utilizzando la modalità di programmazione.

- Impostazione delle funzioni
- Eliminazione delle funzioni




- Sollevare il microtelefono per uscire in qualsiasi momento.
- Per accedere alla modalità programmazione quando si utilizza un PS, consultare le "istruzioni per l'uso" del PS.

## Mariani Impostazione delle funzioni

Le impostazioni predefinite sono mostrate in grassetto. Per riferimenti futuri, posizionare un segno di spunta nelle caselle riportate di seguito per indicare le proprie impostazioni personalizzate.

#### **Avviso**

Il valore predefinito può variare a seconda della nazione di appartenenza.



Elemento	Input di programmazione	Opzione e parametro
Informazioni del proprio interno	0 0	TP: II display mostra il numero di PBX, slot e porta. (Alcuni IP-TP potrebbero non visualizzare il numero di interno.) <esempio>  EXT1050:10308  N. PBX</esempio>

Elemento	Input di programmazione	Орг	zione e parametro
Salazione sauturata		1	Contrasto 1
Selezione contrasto display*1		2	Contrasto 2
Livello di contrasto preferito del display (a scelta fra 4 livelli disponibili).	0 1	3	Contrasto 3
uisporiibili).		4	Contrasto 4
		1	☐ Inglese
Calariana lingua diantau		2	2a lingua
Selezione lingua display  Quale linguaggio si preferisce	0 2/	3	3a lingua
per il display?		4	4a lingua
		5	5a lingua
Modalità di commutazione del display Si desidera che la durata della chiamata venga visualizzata automaticamente sul display quando si risponde a una chiamata esterna?		0	No—Manuale (II display mostra tutte le informazioni del chiamate esterno a meno che non si modifichi la durata della chiamata manualmente.)
	0 3	1	Sì—Automatico (La prima riga del display mostrerà automaticamente la durata della chiamata quando si risponde a una chiamata esterna.)
Selezione retroilluminazione display*1		0	☐ Sì—Automatico
Si desidera attivare la retroilluminazione del display	0 4	1	☐ Sì—sempre Attivo
del KX-T7633/KX-T7636/IP- TP (tranne KX-NT265/KX- NT321)?		2	☐ No—sempre Disattivo
Contrasto Display etichette		1	Contrasto 1
automatiche Livello di contrasto preferito del display tra 4 livelli disponibili per Etichette automatiche (solo		2	Contrasto 2
	0 5	3	Contrasto 3
per il modello KX-NT366)		4	Contrasto 4

Elemento	Input di programmazione	Opz	zione e parametro	
Selezione automatica allo sgancio (Hot Line)	1 1	n. deside	erato (massimo 32 cifre)	
Si desidera selezionare un		0	☐ Non utilizzare	
numero preimpostato sganciando il ricevitore?	1 2	1	Attiva	
Restrizione identificativo linea chiamante (CLIR) Si desidera impedire che il	1 3	0	No—Consente la visualizzazione del proprio numero	
proprio numero sia visualizzato sul display del telefono dell'utente chiamato?		1	Sì—Impedisce la visualizzazione del proprio numero	
Identificativo linea chiamante/linea connessa		0	Caller ID assegnato all'interno	
(CLIP/COLP)  Quale numero si desidera visualizzare sul display del telefono dell'utente chiamante e di quello chiamato?	1 4	1	Caller ID assegnato alla linea esterna utilizzata	
		0	Nessuna linea	
		1	Una linea esterna libera	
Assegnazione linea preferenziale—In uscita Quale linea si preferisce ottenere quando si sgancia il ricevitore per effettuare le chiamate?	1 9	2 + N. pulsante L.U. (01–36)*2/ (01–84)*3 oppure	Un pulsante L.U./Gruppo ICD	
		Oppure  INT INTERCOM  (PDN)	Interfono (su un interno PDN, quando viene sganciato il ricevitore viene selezionato un pulsante PDN disponibile).	

Elemento Input di programmazione		Opzione e parametro			
		0	Nessuna linea		
		1	La linea che squilla da più tempo (quando arrivano più chiamate)		
Assegnazione linea preferenziale—In entrata Quale linea si preferisce ottenere quando si sgancia il ricevitore per rispondere?	2 0	2 + N. pulsante L.U. (01–36)*2/ (01–84)*3 oppure	Un pulsante L.U./Gruppo ICD		
		3 / (PDN)	Un pulsante PDN		
		0	☐ Suoneria (Tono di chiamata)		
Ricezione chiamate interne—Squillo/Voce*1 In che modo si preferisce	2 1	1	Direttamente—La voce dell'utente viene ascoltata direttamente senza la suoneria.		
ricevere una chiamata interna?		2	Solo suoneria—Impedire al chiamante di passare alla modalità voce.		
Telefono in parallelo*1*4 Il telefono a linea singola		0	☐ No—II telefono non squilla.		
connesso in parallelo deve squillare?	2 2	1	Sì—II telefono squilla.		
Scelta della risposta forzata*1		0	☐ No—Disabilita		
Si preferisce rispondere a una chiamata esterna senza sganciare il ricevitore indipendentemente dallo stato del pulsante RISPOSTA AUTOMATICA?	2 3	1	☐ Sì—Attiva		
Impostazione modalità Monitor chiamata Voice Mail*1 Quale servizio si preferisce	2 5	0	È possibile monitorare il messaggio attraverso l'altoparlante del telefono. (Modalità Viva voce)		
quando un chiamante registra un messaggio nella propria casella vocale?		1	L'apparecchio emette solo un tono di allarme. (Riservato)		

Elemento	Input di programmazione	Opzione e parametro		
Impostazione modalità Monitor chiamata Voice Mail (Dopo aver risposto)		0	☐ No—Interrompi la registrazione	
Si desidera continuare la registrazione dopo aver risposto alla chiamata in modalità Monitor Chiamata Voice Mail (LCS)?	2 6	1	☐ Sì—Continua la registrazione	
Avviso di chiamata automatico*5		0	☐ No—Disattivo	
Si desidera ricevere automaticamente un tono di avviso di chiamata quando si riceve una chiamata mentre si è già al telefono?	3 0	1	☐ Sì—Attivato	
		0	☐ Nessuna chiamata (Disattivato)	
Avviso di chiamata manuale	3 1	1	Tono (BSS)	
In che modo si preferisce ricevere le notifiche di avviso di chiamata per le chiamate interne?		2	Annuncio vocale mediante l'altoparlante incorporato (OHCA)*6	
		3	Annuncio vocale mediante il microtelefono (Whisper OHCA)*6	
Selezione del Tono di avviso di chiamata		0	☐ Tono 1	
Quale tipo di tono di avviso di chiamata per le chiamate interne si desidera?	3 2	1	☐ Tono 2	
		0	☐ No—Spento	
Messaggio di assenza Si desidera visualizzare un messaggio sul display del	4 0	n. messaggio (1–8)	Sì—Visualizza il messaggio selezionato.	
telefono del chiamante?		9	Sì—Visualizza il messaggio personale.	
Messaggio per assente personale Creazione del messaggio personale	4 1	messaggio (massimo 16 caratteri)		

Elemento	Input di programmazione	Opzione e parametro			
		0	☐ Disattivo		
	<b>←</b> •~ <b>/₩</b>	1	Non Disturbare (ND)		
	(per tutte le chiamate)	2 + N. desiderato (massimo 32 cifre)	Tutte—Trasferimento di tutte le chiamate		
Deviazione di Chiamata (DEVIA)/Non Disturbare (ND) Per trasferire o rifiutare alcune o tutte le chiamate in entrata	5 1 (per le chiamate esterne)	3 + N. desiderato (massimo 32 cifre)	Occupato—Trasferimento effettuato quando il proprio interno è occupato.		
	5 2	4 + N. desiderato (massimo 32 cifre)	Non risposta—Trasferimento effettuato quando non si risponde.		
	(per le chiamate interne)	5 + N. desiderato (massimo 32 cifre)	Occupato/Non risposta— Trasferimento effettuato quando non si risponde o quando l'interno è occupato.		
Timer di DEVIA N/A					
Per impostare il timer relativo a "Non risposta" e "Occupato/ Non risposta"	5 3	(0-120) secondi (Valore predefinito: 15 secondi)			
Divieto risposta per assente		0	No—Acconsenti		
Si desidera impedire ad altri utenti di ricevere le proprie chiamate?	6 0	1	☐ Sì—Rifiuta		
Modalità cuffie*1*4		0	☐ No—Cuffie spente		
Si utilizzano le cuffie?	6 1	1	Sì—Cuffie accese		
Inclusione vietata		0	No—Acconsenti		
Si desidera impedire ad altri utenti di unirsi alla propria conversazione?	6 2	1	☐ Sì—Rifiuta		
Vieta cercapersone*1		0	No—Acconsenti		
Si desidera impedire la ricezione degli annunci di ricerca?	6 3	1	☐ Sì—Rifiuta		
Assegnazione tono tastierino*1		0	□ No—Spento		
Si preferisce udire il tono tasto?	6 4	1	☐ Sì—Acceso		

Elemento	Input di programmazione	Opzione e parametro			
Musica di sottofondo (BGM)*1		0	□ No—Spento		
Si desidera ascoltare la musica di sottofondo attraverso l'altoparlante del telefono quando il ricevitore è agganciato?	6 5	1 + n. BGM (1 cifra)	☐ Sì—Acceso		
Registrazione Bluetooth					
Per registrare le cuffie senza fili Bluetooth sull'interno* <sup>7</sup> (solo per la serie KX-NT3xx)	6 6	Chiave di ad	ccesso (massimo 16 cifre)		
Cancella Bluetooth					
Per annullare la registrazione delle cuffie senza fili Bluetooth sull'interno* <sup>7</sup> (solo per la serie KX-NT3xx)	6 7	Verificare che sia visualizzato l'ID delle cuffie senza fi Bluetooth.			
PIN (Numero identificazione personale) dell'interno		PIN dell'interno (massimo 10 cifre) + ENTER/ MEMORIZZAZION E + PIN dello stesso interno	Per impostare un PIN dell'interno		
Per impostare il PIN dell'interno o modificare il PIN dell'interno memorizzato	9 0	PIN interno memorizzato + PIN nuovo interno (massimo 10 cifre) + ENTER/ MEMORIZZAZION E + PIN dello stesso interno	Per modificare il PIN dell'interno memorizzato		
Blocco chiamate interno		PIN dell'interno (massimo 10 cifre) + 0	Per sbloccare		
Per impedire che altre persone utilizzino il proprio telefono	9 1	PIN dell'interno (massimo 10 cifre) + 1	Per bloccare		
Blocco visualizzazione*1 Per impedire ad altri utenti di accedere all'Elenco di Agenda Numeri Brevi Personali, al		PIN dell'interno (massimo 10 cifre) + 0	Per sbloccare		
Registro chiamate, al Registro SVM e di riprodurre i messaggi vocali nella propria casella messaggi	9 2	PIN dell'interno (massimo 10 cifre) + 1	Per bloccare		

Elemento	Input di programmazione	Opzione e parametro	
Selezione modalità Selezione con un solo tasto		0	☐ No—Normale (È possibile modificare qualsiasi pulsante flessibile.)
Si preferisce impostare soltanto la Selezione con un solo tasto?	# *	1	Sì—È possibile modificare solo i pulsanti di selezione con un solo tasto. Tuttavia, per modificarli, non è necessario immettere "2" prima del numero.

- \*1: Non disponibile su portatili cordless
- \*2: I numeri pulsanti L.U. (25-36) sono disponibili quando sul proprio telefono è impostato il modulo aggiuntivo SDI.
- \*3: I numeri dei pulsanti L.U. (25–84) sono disponibili solo quando il Modulo Aggiuntivo 60 Tasti (KX-NT305) è impostato sul telefono serie KX-NT3xx (non disponibile per il modello KX-NT366).
- \*4: Non è disponibile sul modello KX-T7665
- \*5: Questa impostazione si applica sia alle chiamate esterne che interne. Per le chiamate interne, questa funzione deve essere attivata tramite la programmazione del sistema.
- \*6: Disponibile solo per alcuni telefoni proprietari digitali.
- \*7: La registrazione e l'annullamento delle cuffie senza fili Bluetooth possono richiedere un certo tempo. Evitare qualsiasi interruzione durante questo periodo, ad esempio, sganciando il ricevitore.



#### **AVVERTENZA**

Esiste il rischio che chiamate telefoniche fraudolente vengono effettuate se altri utenti vengono a conoscenza della password (PIN dell'interno).


Il addebito di tali chiamate viene fatturato al proprietario/locatario del PBX. Per proteggere il PBX da questo tipo di uso fraudolento, si consiglia vivamente di:


- Mantenere la segretezza del PIN.
- b) Selezionare un PIN complesso e casuale al fine di evitare che sia scoperto facilmente.
- c) Modificare il PIN regolarmente.
- Dopo aver immesso il numero di programma, viene visualizzato il titolo del programma. La schermata di programmazione può essere modificata utilizzando il Tasto Navigazione (Su o Giù).




È possibile scegliere il parametro utilizzando il Tasto Navigazione (Su o Giù) anziché immettere un numero.

#### Per memorizzazione i nomi e i numeri nell'Agenda Numeri Brevi Personali





#### Per modificare i nomi e i numeri dell'Agenda Numeri Brevi Personali




# **Eliminazione delle funzioni**

È possibile eliminare o modificare le funzioni come indicato di seguito:

Funzioni	Impostazione predefinita
Modalità di commutazione del display	Automatico
Selezione automatica allo sgancio (Hot Line)	Disattivo
Restrizione identificativo linea chiamante (CLIR)	Acconsentire
Identificativo linea chiamante/linea connessa (CLIP/COLP)	Caller ID assegnato all'interno
Assegnazione linea preferenziale—In uscita	Interfono
Assegnazione linea preferenziale—In entrata	La linea che squilla da più tempo
Ricezione chiamate interne—Squillo/Voce	Suoneria (Tono di chiamata)
Telefono in parallelo	Il telefono TAS abbinato squilla
Scelta della risposta forzata	Disabilita
Impostazione modalità Monitor chiamata Voice Mail	Viva voce
Impostazione modalità Monitor chiamata Voice Mail (Dopo aver risposto)	Interrompi la registrazione
Avviso di chiamata automatico	Disattivo
Avviso di chiamata manuale—Chiamate interne	Disattivo (Nessuna chiamata/Nessun tono)
Selezione del Tono di avviso di chiamata	Tono 1
Messaggio di assenza	Disattivo
Messaggio per assente personale	Azzerato
Deviazione di Chiamata (DEVIA)/Non Disturbare (ND)—Chiamate Interfono/Esterne	Disattivo
Timer di DEVIA N/A	15 secondi
Divieto risposta per assente	Acconsentire
Modalità cuffie	Cuffie spente
Inclusione vietata	Acconsentire
Vieta cercapersone	Acconsentire
Assegnazione tono tastierino	Attivo
Musica di sottofondo (BGM)	Disattivo
Protezione linea dati	Disattivo
Restrizione identificativo linea connessa [COLR]	Acconsentire
Log-in/Log-out	Log-in
Messaggio in attesa	Disattivo
Sveglia	Azzerato

#### Per impostare






Se non si desidera che Avviso di chiamata, DEVIA/ND o Selezione automatica allo sgancio (Hot Line) vengano eliminati con questa funzione, rivolgersi al rivenditore.

## 3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti

È possibile personalizzare i pulsanti flessibili e i pulsanti funzione programmabili (FP) sui telefoni proprietari (TP), sui Moduli aggiuntivo SDI e sui derivati portatili (PS). Possono essere utilizzati per effettuare o ricevere chiamate esterne oppure come pulsanti funzione.



- Per accedere alla modalità programmazione quando si utilizza un PS, consultare le "istruzioni per l'uso" del PS.
- I pulsanti mostrata nella tabella di seguito possono essere impostati solo per alcuni pulsanti flessibili, come indicato di seguito:
  - Pulsanti flessibili sui telefoni proprietari (TP), sui Moduli aggiuntivo SDI e sui derivati portatili (PS): tutti i pulsanti possono essere impostati.
  - Pulsanti flessibili sulle consolle SDI: tutti i pulsanti, eccetto i pulsanti CTI e Numero Directory Primaria (PDN), possono essere impostati.
  - Pulsanti Funzione Programmabile (FP): solo il tasto Selezione con un solo tasto può essere impostato.



Pulsante	Input di programmazione
Loop Esterne (L-Est)	*
Gruppo Esterne (G-Est)	# + N. gruppo linee esterne (2 cifre)
Linea Esterna Singola (S-Est)	+ N. linea esterna (3 cifre)
Selezione Diretta Interno (SDI)	1 + N. interno
Selezione con un solo tasto*1	+ N. desiderato (massimo 32 cifre)
Gruppo di distribuzione chiamate in entrata (Gruppo ICD)	3 0 + N. interno gruppo di distribuzione chiamate in entrata (+ # + tempo suoneria ritardata [0–7])*3
Messaggio	4 0
Messaggio per altro interno	4 0 + N. interno/N. interno gruppo di distribuzione chiamate in entrata
Deviazione di Chiamata (DEVIA)/Non Disturbare (ND)—Tutte le chiamate	4 1

Pulsante	Input di programmazione
DEVIA/ND—Chiamate esterne	4 2
DEVIA/ND—Chiamate interne	4 3
DEVIA Gruppo—Tutte le chiamate	4 + N. interno gruppo di distribuzione chiamate in entrata
DEVIA Gruppo—Chiamate esterne	4 5 + N. interno gruppo di distribuzione chiamate in entrata
DEVIA Gruppo—Chiamate interne	4 6 + N. interno gruppo di distribuzione chiamate in entrata
Conto	4 8
Conferenza	4 9
Termina	5 0
Accesso Servizi Esterni (ASE)	5 1
Riferimento Costo Chiamate	5 2
Parcheggio Chiamata	5 3 + N. area di parcheggio (2 cifre)
Parcheggio Automatico Chiamata	5 3 *
Registro Chiamate*4	5 4
Registro Chiamate Gruppo ICD*4	5 4 + N. interno gruppo di distribuzione chiamate in entrata
Log-in/Log-out	5 5
Log-in/Log-out per gruppo specifico	5 + N. interno gruppo di distribuzione chiamate in entrata
Log-in/Log-out per tutti i gruppi	5 5 *
Hurry-up	5 6 + N. interno gruppo di distribuzione chiamate in entrata
Esclusione temporanea dal gruppo di interni	5 7
Allarme Sistema*4	5 8
Servizio Giorno/Notte (Giorno/Notte/ Pranzo/Pausa)	<b>5 9</b> + 0/1/2/3*5 (+ # + N. abbonato)
Risposta*4	6 0
Sblocco*4	6 1
Restrizioni Chiamate (TRS)	6 2 + Livello di Restrizioni Chiamate (TRS) (1–7)

#### 3.1 Personalizzazione del telefono (Programmazioni personali)

Pulsante	Input di programmazione
Servizio ISDN*6	6 3 + N. desiderato (massimo 32 cifre)
Restrizione identificativo linea chiamante (CLIR)	6 4
Restrizione identificativo linea connessa (COLR)	6 5
Attesa ISDN	6 6
Cuffie*4*7	6 7
Modalità di commutazione Servizio Giorno/Notte (Automatica/Manuale)	6 8 (+ N. abbonato)
NDSS (Network Direct Station Selection)*8	6 9 + Altro numero di interno PBX
СТІ	7 0
Numero Directory Primaria (PDN)	7 1
Numero Directory Secondaria (SDN)	7 2 + N. interno + # + tempo suoneria ritardata (0-7)*9
Check-in*4	8 0
Check-out*4	8 1
Registrazione Conversazione*10	9 0 + N. interno virtuale messaggistica vocale.*11
Trasferimento Conversazione Registrata*10	9 1 + N. interno virtuale messaggistica vocale.*11
Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto*10	9 1 + N. interno virtuale messaggistica vocale.*11 + # + N. interno/N. interno gruppo di distribuzione chiamate in entrata.
Monitor chiamata Voice Mail (LCS)*10	9 2
Trasferimento al sistema Voice Mail*10	9 4 + N. interno virtuale messaggistica vocale.*11



\*1 È inoltre possibile memorizzare "\*", "#", FLASH/RICHIAMATA, PAUSA, Secret (INTERFONO) e TRASFERIMENTO.

Se non si desidera visualizzare il numero memorizzato quando si effettua una chiamata, premere il tasto Secret (INTERFONO) prima e dopo i numeri da tenere riservati.

Se si memorizza il numero di un interlocutore esterno, è necessario memorizzare prima un numero di accesso alla linea.

Se occorre inserire un codice conto, è possibile digitare il codice conto specificato prima del numero di accesso alla linea.

<Esempio>



- \*2 Per un pulsante FP non occorre immettere "2" prima del numero desiderato.
- \*3 In base alle impostazioni sul PBX, è possibile inserire l'intervallo di tempo della suoneria ritardata (0: Immediata, 1: 1 squillo, 2: 2 squilli, 3: 3 squilli, 4: 4 squilli, 5: 5 squilli, 6: 6 squilli, 7: Nessuna suoneria). In questo caso è possibile unirsi al nuovo gruppo ICD mediante la creazione di un pulsante apposito.
- \*4 Questo pulsante non è disponibile su un portatile cordless.
- \*5 0: Giorno/Notte/Pranzo/Pausa, 1: Giorno/Notte/Pausa, 2: Giorno/Notte/Pranzo, 3: Giorno/ Notte
- \*6 La disponibilità di questa funzione dipende dal Servizio ISDN offerto dalla propria società telefonica.


Consultare "1.2.5 Accesso al servizio ISDN (Accesso Servizio ISDN)".

- \*7 Questo pulsante non è disponibile sul modello KX-T7665.
- \*8 Il pulsante potrebbe non essere disponibile a seconda del metodo di collegamento in rete in uso o delle impostazioni del PBX.
- \*9 È possibile impostare la suoneria ritardata per ogni pulsante SDN.
- \*10 Questo pulsante è utilizzato per le funzioni integrate di messaggistica vocale.
- \*11 Il numero interno virtuale messaggistica vocale predefinito è 500.
- Sollevare il microtelefono per uscire in qualsiasi momento.
- Solo per gli utenti di KX-NT366: Dopo aver personalizzato un pulsante flessibile, è possibile impostare il testo visualizzato per Etichette automatiche. Per inserire i caratteri, fare riferimento a "Immissione dei caratteri".



È possibile scegliere il parametro utilizzando il Tasto Navigazione (Su o Giù) anziché immettere un numero.


# Per distinguere i toni di suoneria per ciascun pulsante L.U., Gruppo ICD, PDN, SDN o INTERFONO (solo per telefono proprietario digitale)





- \* I tipi di toni disponibili cambiano secondo il telefono in uso.
  - Serie KX-NT3xx (tranne KX-NT321)/KX-NT136/Serie KX-T76xx (tranne KX-T7665):
     Sono disponibili i tipi di tono da "01" a "30" (01–20: tono, 21–30: melodia).
  - KX-NT265/KX-NT321/KX-T7665: Sono disponibili solo i tipi di tono da "01" a "08".
     È possibile inserire un numero di tipo di tono da "09" a "30", ma si udirà il tipo di tono "01".
  - Altri telefoni: Sono disponibili solo i tipi di tono da "01" a "08".
     È possibile inserire un numero di tipo di tono da "09" a "30", ma si udirà il tipo di tono "02".
- È possibile selezionare un solo tono di suoneria per tutti i pulsanti PDN sull'interno.

#### Per eliminare la funzione del pulsante



### Programmazione amministratore di sistema 3.2

#### Informazioni sulla programmazione 3.2.1

L'amministratore può programmare le seguenti voci.

- Addebito chiamate
- Controllo di altri interni

### Interno disponibile

L'interno assegnato come amministratore

#### Telefono richiesto

Un telefono proprietario Panasonic con display (su 2 linee) (ad esempio, i modelli KX-NT343, KX-NT346, KX-T7636)

#### Password dell'amministratore di sistema

Per attivare la modalità di programmazione è richiesta la password amministratore (massimo 10 cifre). (Valore predefinito: 1234)

### **AVVERTENZA**


- Il PBX presenta una password predefinita. Per sicurezza, modificare tale password la prima volta che lo si programma.
- Si consiglia vivamente di utilizzare una password composta da 10 numeri o caratteri per la massima protezione contro l'accesso non autorizzato. Per un elenco dei numeri e dei caratteri che possono essere utilizzati nella password, fare riferimento a "Immissione dei caratteri".
- Per evitare l'accesso non autorizzato al PBX, mantenere segreta la password. Se altre persone ne vengono a conoscenza, il PBX può venire utilizzato in modo improprio.
- Modificare periodicamente la password.

### Condizioni

L'interno di programmazione deve essere libero, in modalità agganciato e in attesa di nessuna chiamata.

#### Programmazione amministratore di sistema 3.2.2

# **♦** Modifica degli addebiti delle chiamate e del controllo interno



Elemento	Input di programmazione
Modifica della password dell'amministratore.	0 0 + Password (massimo 10 cifre) +
Visualizzazione degli addebiti delle chiamate degli interni.	0 1 + + N. interno
Azzeramento degli addebiti delle chiamate degli interni.	0 1 + + N. interno + + +
Impostazione del bilancio per gli addebiti delle chiamate degli interni.	0 2 + + N. interno + Addebito* +
Visualizzazione degli addebiti delle chiamate per ogni codice di verifica.	0 3 + + Codice di verifica
Azzeramento degli addebiti delle chiamate per ogni codice di verifica.	0 3 + + Codice di verifica + + +
Impostazione del bilancio per ogni codice di verifica.	0 4 + + Codice di verifica + Addebbito* +
Visualizzazione degli addebiti delle chiamate per ogni linea esterna.	0 5 + + N. linea esterna (3 cifre)
Assegnazione di una tariffa di addebito per ogni gruppo di linee esterne.	0 6 + + N. gruppo linee esterne (2 cifre) + Tariffa addebito* +
Azzeramento di tutti gli addebiti.	0 7 + + +
Stampa dell'addebito complessivo della chiamata.	0 8 + + +
Blocco/sblocco degli altri interni. (Blocco chiamate interno remoto)	9 0 + + N. interno + 1 (per bloccare)/ 0 (per sbloccare) +

Elemento	Input di programmazione
Eliminazione del PIN e del blocco PIN degli interni.	9 1 + + N. interno +
Eliminazione del PIN e del blocco PIN dei codici di verifica.	9 2 + + Codice di verifica +
Impostazione PIN codice di verifica.	9 3 + Codice di verifica + PIN (massimo 10 cifre) +



### **AVVERTENZA**

Esiste il rischio che le chiamate telefoniche fraudolenti vengono effettuate se altri utenti vengono a conoscenza della password (PIN codice di verifica). Il addebito di tali chiamate viene fatturato al proprietario/locatario del PBX. Per proteggere il PBX da questo tipo di uso fraudolento, si consiglia vivamente di:

- a) Mantenere la segretezza del PIN.
- b) Selezionare un PIN complesso e casuale al fine di evitare che sia scoperto facilmente.
- c) Modificare il PIN regolarmente.
- $^{\star}$  Per immettere un punto decimale, premere  $\times$  .

### 3.3 Personalizzazione del sistema (Programmazione del sistema)

#### Informazioni sulla programmazione 3.3.1

È possibile personalizzare il sistema in base ai propri requisiti. [Il sistema dispone già delle impostazioni predefinite (regolazione predefinita).]

### La programmazione viene mostrata di seguito. (Numero di programma)

- Data e ora [000]
- Nomi e numeri di Breve di Sistema [001]/[002]
- Nome e numero interno [003]/[004]

### Interno disponibile

L'interno consentito attraverso la programmazione COS

#### Telefono richiesto

Un telefono proprietario Panasonic con display (su 2 linee) (ad esempio, i modelli KX-NT343, KX-NT346, KX-T7636)

#### Password di sistema

Per attivare la modalità di programmazione è richiesta la password di sistema (massimo 10 cifre). (Valore predefinito: 1234)

### **AVVERTENZA**

- Il PBX presenta una password predefinita. Per sicurezza, modificare tale password la prima volta che lo si programma.
- Si consiglia vivamente di utilizzare una password composta da 10 numeri o caratteri per la massima protezione contro l'accesso non autorizzato. Per un elenco dei numeri e dei caratteri che possono essere utilizzati nella password, fare riferimento a "Immissione dei caratteri".
- Per evitare l'accesso non autorizzato al PBX, mantenere segreta la password. Se altre persone ne vengono a conoscenza, il PBX può venire utilizzato in modo improprio.
- Modificare periodicamente la password.

#### Condizioni

L'interno di programmazione deve essere libero, in modalità agganciato e in attesa di nessuna chiamata.

### **Elenco**

Prima di avviare la programmazione, occorre scegliere le impostazioni desiderate e annotarle per iscritto. Questa procedura è utile per agevolare la programmazione e per riferimento futuro. Inoltre, il proprio rivenditore dispone di record di programmazione contenenti tutte le programmazioni di sistema. È possibile richiedere delle fotocopie di queste tabelle per individuare le funzioni e le condizioni disponibili.

# **Descrizioni delle icone**

Tasti fissi			
KX-NT3xx	KX-NT136/KX-T76xx	KX-T72xx/KX-T74xx/ KX-T75xx*	Funzione
		REDIAL .	PREV (PRECEDENTE)
		rd sp-phone ∵	NEXT (SUCCESSIVO)
		≪≏-/•I← □ FWD/DND	•
		∆ CONF	<b>4</b>
		→+/-\$ AUTO DIAL  STORE	ENTER (STORE [MEMORIZZAZIONE])
		_	CANCEL (Torna al menu precedente)
SHIFT	SHIFT	SHIFT	SHIFT
PAUSE	PAUSE	PROG. PAUSE	PROGRAM (PROGRAMMAZIONE)
HOLD	,∱, HOLD		END
AUTO ANS MESSAGE	© / ⋈ ⊠ AUTO ANS / MESSAGE	AUTO ANSWER MESSAGE MUTE	SELECT (SELEZIONE)
R.ASH// RECALL	FLASH/ RECALL	R FLASH	FLASH
TRANSFER	TRANSFER	TRANSFER	CLEAR (ELIMINARE)
INTERCOM	INT' INTERCOM	INT'	SECRET

I pulsanti, visualizzati in questa colonna, fanno riferimento alle serie KX-T74xx.

### **Procedura**

Di seguito vengono illustrati i passaggi principali.

1. Accesso alla modalità di programmazione



### 2. Programmazione

È possibile immettere ciascuno dei numeri di programma (3 cifre).



Sollevare il microtelefono per uscire dalla modalità di programmazione in qualsiasi momento.

#### 3. Uscire dalla modalità






Sollevare il microtelefono per uscire dalla modalità di programmazione in qualsiasi momento.

# 3.3.2 Programmazione del sistema


### **Data e ora [000]**

Sul display dei telefoni proprietari vengono visualizzate la data e l'ora correnti quando si è in modalità agganciato.

### [In formato 12 ore]



### [In formato 24 ore]






- Dopo avere modificato i valori desiderati, è possibile premere il pulsante ENTER. Non è necessario eseguire i passaggi restanti.
- L'orologio si attiva immediatamente dopo avere premuto il tasto ENTER.
- Non è possibile lasciare campi vuoti.
- È possibile eliminare un valore premendo il tasto CLEAR (ELIMINARE).
- Per confermare i dati inseriti dopo la memorizzazione:
  - La spia del tasto MEMORIZZAZIONE: si accende e diventa di colore rosso
  - Tono di conferma:

Un beep: i dati inseriti sono stati accettati.

Tre bip: i dati inseriti sono stati rifiutati.

### Numero di Agenda Numeri Brevi di Sistema [001]

È possibile memorizzare i numeri di telefono delle destinazioni chiamate con maggiore frequenza.





- Se il numero desiderato è composto da più di 32 cifre, scomporlo e memorizzarlo in più di un numero breve di sistema.
- "È inoltre possibile memorizzare "\*, "#", FLASH/RICHIAMATA, PAUSA e Secret (INTERFONO).

Se non si desidera visualizzare il numero memorizzato quando si effettua una chiamata, premere il tasto Secret (INTERFONO) prima e dopo i numeri da tenere riservati.

Se si memorizza il numero di un interlocutore esterno, è necessario memorizzare prima un numero di accesso alla linea.


Se occorre inserire un codice conto, è possibile digitare il codice conto specificato prima del numero di accesso alla linea.

<Esempio>




### Nome di Agenda Numeri Brevi di Sistema [002]

È possibile memorizzare il nome associato al numero di agenda numeri brevi. Questi nomi vengono visualizzati quando si effettuano le chiamate con la funzione da display. Per inserire i caratteri, fare riferimento a "Immissione dei caratteri".



### Numero di interno [003]

È possibile assegnare un numero interno a ogni interno.






- I numeri principali devono essere uguali ai numeri assegnati per la numerazione flessibile.
  - Le doppie voci non sono valide.

# Nome di interno [004]

È possibile memorizzare il nome dell'utente di un interno. Questa funzione è utile quando si desidera sapere chi chiama o chi si sta chiamando nel momento in cui si effettua una chiamata interna mediante elenco. Per inserire i caratteri, fare riferimento a "Immissione dei caratteri".



# Sezione 4 Appendice

Il presente capitolo fornisce informazioni sulla risoluzione dei problemi, sulla tabella dei numeri funzione e sugli elenchi dei toni. Prima di rivolgersi al proprio rivenditore, consultare la sezione di Risoluzione dei problemi.

### Risoluzione dei problemi 4.1

### Risoluzione dei problemi 4.1.1

# Risoluzione dei problemi

Problema	Rimedio
Il telefono non funziona correttamente.	Verificare con l'amministratore che le impostazioni siano corrette.
	<ul> <li>Se il problema persiste, rivolgersi al proprio rivenditore.</li> </ul>
Il telefono non risponde quando	Il telefono è bloccato.
vengono premuti i pulsanti.	<ul> <li>Sbloccare il telefono. ( ) 1.6.4 Impedire che altre persone utilizzino il proprio telefono (Blocco chiamate interno), 2.1.1 Controllo dell'interno)</li> <li>Il telefono è collegato a una porta XDP (eXtra Device Port).</li> </ul>
	<ul> <li>È necessaria la programmazione del sistema.</li> <li>Rivolgersi al proprio rivenditore.</li> </ul>
Alcune funzioni non sono attive.	<ul> <li>La gestione del sistema potrebbe causare la limitazione di alcune funzioni.</li> </ul>
	Rivolgersi all'amministratore.
	<ul> <li>I numeri funzione sono stati modificati.</li> </ul>
	Confermare il numero modificato e riprovare.
Sebbene siano state eseguite le istruzioni nel manuale, nessuna delle funzioni risulta disponibile quando si utilizza il telefono proprietario.	<ul> <li>La linea interna non è stata ottenuta. La linea ottenuta, una volta sganciato il ricevitore, è stata modificata dall'impostazione personale. (  3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione)</li> </ul>
	Nel manuale, il passaggio in modalità ricevitore sganciato indica che viene ottenuta la linea di interfono.  Se l'impostazione è stata modificata, premere il pulsante INTERFONO o PDN dopo aver sganciato e seguire le istruzioni.
I telefoni analogici standard connessi in parallelo non squillano.	<ul> <li>È possibile selezionare "Suoneria disattivata".</li> <li>Modificare l'impostazione per attivare la suoneria.</li> <li>( 1.8.11 Impostazione della suoneria del telefono collegato in parallelo (Telefono in parallelo))</li> </ul>

Problema	Rimedio		
Il telefono non funziona utilizzando le impostazioni personali o con altre impostazioni. (Selezione con un solo tasto, trasferimento destinazione, e così via)	<ul> <li>La linea di interno è stata cambiata. Le precedenti impostazioni del telefono non sono state eliminate.</li> <li>➡ Annullare le impostazioni e programmare le impostazioni desiderate. ( ► 1.8.13 Annullamento delle funzioni impostate sul proprio interno (Cancellazione Funzioni Interno), 3.1.1 Personalizzazione del telefono (Programmazioni personali), 3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti)</li> </ul>		
Il telefono proprietario non dispone di un pulsante funzione.	<ul> <li>Alcuni modelli non dispongono dei pulsanti funzione.</li> <li>Modifica di un pulsante flessibile con un pulsante</li> </ul>		
	desiderato. ( 🖾 3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti)		
	Immettere il numero funzione specificato invece del pulsante funzione. (  1.1.1 Prima di utilizzare i telefoni)		
Viene emesso un tono di riordino o viene	Il telefono è bloccato.		
visualizzato un messaggio di "Restricted".	Sbloccare il telefono. (  1.6.4 Impedire che altre persone utilizzino il proprio telefono (Blocco chiamate interno), 2.1.1 Controllo dell'interno)		
	È attivata la funzione Blocco interurbane.		
	Rivolgersi all'amministratore o al rivenditore.		
	<ul> <li>È necessario un codice conto. ( ) 1.2.7 Chiamare senza restrizioni, Utilizzo di un codice conto (Inserimento codice conto) in 1.2.1 Funzione chiamata di base)</li> </ul>		
Non è possibile eseguire una chiamata esterna mediante il tasto Selezione con	<ul> <li>Non è stato memorizzato un numero di accesso alla linea.</li> </ul>		
un solo tasto o mediante la funzione di Selezione veloce.	► Per le chiamate esterne è necessario immettere		
	un numero di accesso alla linea. ( 🖾 1.2.1 Funzione chiamata di base, 3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti)		
Non si è in grado di ricordare i numeri funzione.	<ul> <li>Se i numeri funzione sono stati modificati dai valori predefiniti, scrivere i nuovi numeri funzione nella tabella in "4.2.1 Tabella dei numeri funzione".</li> </ul>		
	<ul> <li>Chiedere al rivenditore di modificare i numeri funzione.</li> </ul>		
Durante una conversazione con un utente esterno, la linea viene scollegata.	<ul> <li>Il limite di tempo è scaduto. ( \$\mathbb{E}\mathbb{T}\$ 1.4.1 Trasferimento di una chiamata (Trasferimento di chiamata), 1.4.5 Conversazione con più utenti)</li> </ul>		
	Chiedere al rivenditore di estendere il limite di tempo, se necessario.		
La funzione di ripetizione numero non è attiva.	<ul> <li>Il numero memorizzato supera 32 cifre o è un numero di interno. ( ) 1.2.3 Ripetizione ultimo numero)</li> </ul>		

Problema	Rimedio		
Non è possibile effettuare una conversazione con le cuffie Bluetooth.	Assicurarsi che le cuffie siano registrate correttamente nel modulo.		
	<ul> <li>Assicurarsi che le cuffie siano caricate correttamente in base al manuale relativo.</li> </ul>		
	<ul> <li>Rimuovere le cuffie con filo dalla presa delle cuffie.</li> <li>Quando entrambe le cuffie sono collegate, hanno la priorità le cuffie con filo.</li> </ul>		
Non è possibile registrare, annullare la registrazione o confermare l'ID delle cuffie Bluetooth.	Assicurarsi che il modulo sia installato correttamente nell'IP-TP.		
La comunicazione con il personal computer e con il fax si è interrotta.	È possibile che un tono di segnalazione abbia interrotto la comunicazione. (  1.8.9 Protezione della linea da toni di segnalazione (Protezione linea dati))		
Non si desidera mostrare il proprio numero di telefono sul telefono del chiamante o della parte chiamata.	(		
Si desidera mostrare il proprio numero di telefono sul telefono del chiamante o della parte chiamata.	(		
Non è possibile inviare un segnale di avviso di chiamata all'interno chiamato.	<ul> <li>L'utente chiamato non ha impostato la funzione Avviso di chiamata.         <ul> <li>Invio di un tono di avviso di chiamata (Avviso di chiamata), 1.4.4 Risposta all'avviso di chiamata, 1.8.3 Ricezione di un avviso di chiamata (Avviso di chiamata/Annuncio con microtelefono sollevato [OHCA]/Whisper OHCA))</li> </ul> </li> <li>L'utente chiamato ha impostato la funzione Protezione linea dati.         <ul> <li>Impostato la funzione Protezione linea dati.</li> <li>Impostato la funzione linea dati.</li> </ul> </li> </ul>		
La password è stata dimenticata.	Chiedere assistenza all'amministratore.  (		
La musica di sottofondo viene improvvisamente attivata.	Disattivare la musica.  ( I 1.8.8 Attivazione della Musica di sottofondo (BGM), 2.1.4 Attivazione della musica di sottofondo esterna (BGM))		
Non si desidera visualizzare un numero inserito nella memoria.	<ul> <li>Nascondere il numero.</li> <li>( Memorizzazione dei nomi e dei numeri telefonici,</li> <li>3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti)</li> </ul>		

Problema	Rimedio
Si desidera confermare il proprio numero di interno.	<ul> <li>( P II proprio numero di interno in 1.1.1 Prima di utilizzare i telefoni)</li> </ul>
La data e l'ora non sono corrette.	• Impostare la data e l'ora mediante la programmazione del sistema. ( ♣ Data e ora [000] in 3.3.2 Programmazione del sistema)
Il display appare sfuocato.	<ul> <li>Modificare il livello di contrasto del display.</li> <li>( ) 3.1.2 Impostazione delle funzioni nella modalità di programmazione)</li> </ul>
Si desidera distinguere i toni.	<ul> <li>( Per distinguere i toni di suoneria per ciascun pulsante L.U., Gruppo ICD, PDN, SDN o INTERFONO (solo per telefono proprietario digitale), 3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti)</li> </ul>
La spia del tasto MESSAGGIO si è accesa.	Un altro interno ha lasciato una segnalazione di messaggio in attesa mentre l'utente era al telefono o lontano dalla scrivania.
Un pulsante SDN dell'interno non funziona.	<ul> <li>Un pulsante PDN non è assegnato sull'interno corrispondente al pulsante SDN.</li> </ul>
	Creare un pulsante PDN sull'interno desiderato. ( \$\mathbb{\mathbb{G}}\$ 3.1.3 Personalizzazione dei pulsanti)

### Tabella dei numeri funzione 4.2

#### Tabella dei numeri funzione 4.2.1

I numeri di seguito elencati costituiscono le impostazioni predefinite. Esistono numeri funzione flessibili e numeri funzione fissi. Se si modificano i numeri funzione flessibili, inserire i numeri assegnati nell'elenco per riferimento futuro.

Funzione (Quando l'apparecchio emette il tono di selezione)	Valore predefinito (nuovo)	Cifre/Tasti aggiuntivi
1.2.1 Funzione chiamata di base		
Per chiamare un operatore (Chiamata operatore)	9 ( )	
Per selezionare automaticamente una linea esterna libera (Accesso linea automatico)	0 ( )	n. telefonico esterno
Per selezionare automaticamente una linea esterna libera nel gruppo di linee esterne specificato (Accesso gruppo linee esterna)	8 ( )	n. gruppo linee esterne (2 cifre) + n. telefonico esterno
Chiamare una rete privata (Accesso alla linea TIE)	7 ( )	n. telefonico privato
Utilizzo di un codice conto (Inserimento codice conto)	*49 ( )	codice conto + # + n. telefonico esterno
1.2.2 Funzione chiamata agevolata		
Utilizzo dei numeri di telefono memorizzati per il proprio interno (Agenda Numeri Brevi Personali)		
<ul><li>Per memorizzare</li></ul>	*30 ( )	n. Agenda Numeri Brevi Personali (2 cifre) + n. telefono + #
<ul> <li>Per effettuare una chiamata</li> </ul>	** ( )	* + n. Agenda Numeri Brevi Personali (2 cifre)
Utilizzo dei numeri memorizzati nel PBX (Agenda Numeri Brevi di Sistema)		
<ul> <li>Per effettuare una chiamata</li> </ul>	** ( )	n. agenda numeri brevi di sistema (3 cifre)
A un numero preimpostato sganciando il ricevitore (Selezione automatica allo sgancio [Hot Line])	*740 ( )	
<ul><li>Per memorizzare</li></ul>		2 + n. telefono + #
<ul><li>Per impostare</li></ul>		1
<ul><li>Per annullare</li></ul>		0

Funzione (Quando l'apparecchio emette il tono di selezione)	Valore predefinito (nuovo)	Cifre/Tasti aggiuntivi
1.2.3 Ripetizione ultimo numero		
Richiamo dell'ultimo numero composto (Ripetizione ultimo numero selezionato)	( )	
1.2.4 Quando la linea chiamata è occupata o non vi è alcuna risposta		
Per interrompere il segnale acustico di richiamata (Annulla Richiamata automatica su occupato)/Per annullare (Annulla CCBS)	*46 ( )	
Lasciare una segnalazione di messaggio in attesa/Richiamare l'utente che ha lasciato una segnalazione (Messaggio in attesa)	*70 ( )	
Per un chiamante		
<ul> <li>Per lasciare/annullare</li> </ul>		1/0 + n. interno
Per un interno chiamato		
<ul><li>Per richiamare</li></ul>		2
<ul><li>Per eliminare</li></ul>		0 + proprio n. interno
1.2.7 Chiamare senza restrizioni		
Utilizzo dei privilegi di chiamata su un altro interno (Accesso COS [Classe di Servizio] remoto)	*47 ( )	n. interno + PIN dell'interno + n. telefono
Per effettuare una chiamata con un codice di verifica (Verifica inserimento codice)		* + Codice di verifica + PIN codice di verifica + n. di telefono.
1.2.8 Per accedere a un altro utente direttamente dall'esterno (Accesso al sistema tramite servizio [DISA])		
Chiamata tramite DISA		
<ul> <li>A un interno (Solo in modalità di Sicurezza)</li> </ul>		Proprio N. interno./(* + codice di verifica) + PIN dell'interno/PIN codice di verifica + n. interno.
<ul> <li>A un utente esterno         (Solo in Modalità di Sicurezza linea         esterna/modalità di Sicurezza)</li> </ul>		proprio n. interno/(* + codice di verifica) + PIN dell'interno/PIN codice di verifica + n. telefono esterno
1.2.9 Impostazione del telefono da un altro interno o mediante DISA (Impostazione remota)		proprio n. interno + PIN dell'interno + n. funzione
<ul> <li>Da un altro interno</li> </ul>		
<ul><li>Mediante DISA</li></ul>		

Funzione (Quando l'apparecchio emette il tono di selezione)	Valore predefinito (nuovo)	Cifre/Tasti aggiuntivi
1.3.3 Rispondere a una chiamata in arrivo su un altro telefono (Risposta per assente)		
Rispondere a una chiamata da un altro telefono (Risposta per assente)		
– Gruppo	*40 ( )	n. gruppo (2 cifre)
– Diretta	*41 ( )	n. interno
Impedire ad altri utenti di rispondere alle proprie chiamate (Divieto risposta per assente)	*720 ( )	
<ul><li>Per rifiutare</li></ul>		1
<ul> <li>Per consentire</li> </ul>		0
1.3.4 Rispondere a una chiamata tramite un altoparlante esterno (Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato [TAFAS])		
Chiamate attraverso un altoparlante esterno	*42 ( )	n. altoparlante (1 cifra)
1.3.6 Identificazione dei chiamanti non graditi (Identificazione dei chiamanti non graditi [MCID])	*7*3 ( )	
1.4.1 Trasferimento di una chiamata (Trasferimento di chiamata)		
Trasferimento di una chiamata mediante il Servizio ISDN (Trasferimento di chiamata [CT]—da ISDN)	*62 ( )	n. telefono

Funzione (Quando l'apparecchio emette il tono di selezione)	Valore predefinito (nuovo)	Cifre/Tasti aggiuntivi
1.4.2 Mettere in attesa una chiamata		
Per mettere una chiamata in attesa (Chiamata in attesa)/Per riprendere una chiamata (Recupero chiamata in attesa)	*50 ( )	
Per riprendere una chiamata (Recupero chiamata in attesa)		
Specificata con un numero di linea in attesa	*53 ( )	n. linea esterna in attesa (3 cifre)
Specificata con un numero di interno di messa in attesa	*51 ( )	n. interno con chiamata in attesa
Mettere in attesa una chiamata in un'area di parcheggio di sistema (Parcheggio Chiamata)	*52 ( )	
<ul><li>Per impostare</li></ul>		n. area di parcheggio (2 cifre)/*
<ul><li>Per recuperare</li></ul>		n. area di parcheggio memorizzata (2 cifre)
1.4.4 Risposta all'avviso di chiamata		
Rispondere a un avviso di chiamata sul PBX	*50 ( )	
Rispondere a un Avviso di chiamata inviato dal Gestore Telefonico	<b>★60</b> ( )	
1.4.5 Conversazione con più utenti		
Aggiunta di un terzo utente durante una conversazione mediante il Servizio ISDN (Conferenza a tre utenti [3PTY]—da ISDN)	*62 ( )	n. telefono + tasto TRASFERIMENTO + 3

Funzione (Quando l'apparecchio emette il tono di selezione)	Valore predefinito (nuovo)	Cifre/Tasti aggiuntivi
1.6.1 Deviazione delle chiamate		
Deviazione delle chiamate (Deviazione di chiamata [DEVIA])/ 1.8.2 Rifiutare le chiamate in entrata (Non Disturbare [ND])		
Tutte le chiamate	*710 ( )	0 (Cancella)/
<ul> <li>Chiamate esterne</li> </ul>	*711 ( )	1 (Non Disturbare [ND])/
<ul> <li>Chiamate interne</li> </ul>	<del>×</del> 712	2 (Tutte le chiamate) + n. telefono + #/
	( )	3 (Occupato) + n. telefono + #/
		4 (Non risposta) + n. telefono + #/
		5 (Occupato/Non risposta) + n. telefono + #/
		7 (Seguimi) + proprio n. interno/
		8 (Annulla Seguimi) + proprio n. interno/
<ul> <li>Per impostare il timer relativo a "Non risposta" e "Occupato/Non risposta"</li> </ul>	*713 ( )	00-99 (secondi)
Per impostare/annullare (Deviazione di chiamata [DEVIA] per il Gruppo di distribuzione chiamate in entrata)		
<ul> <li>Tutte le chiamate</li> </ul>	*714 ( )	1 (Imposta) + n. interno Gruppo ICD + n. telefono + #/0 (Annulla) + n. interno Gruppo
<ul> <li>Chiamate esterne</li> </ul>	*715 ( )	ICD
<ul> <li>Chiamate interne</li> </ul>	*716 ( )	
Trasferimento di chiamate mediante il Servizio ISDN (Deviazione di chiamata [CF]—da ISDN)	*7*5 ( )	
<ul><li>Per impostare</li></ul>		n. linea esterna + # + n. abbonati multipli + # + 2 (Tutte le chiamate)/3 (Occupato)/4 (Non risposta) + n. telefono + #
<ul><li>Per annullare</li></ul>		n. linea esterna + # + n. abbonati multipli + # +0
<ul><li>Per confermare</li></ul>		n. linea esterna + # + n. abbonati multipli + # + 1

Funzione (Quando l'apparecchio emette il tono di selezione)	Valore predefinito (nuovo)	Cifre/Tasti aggiuntivi
1.6.2 Utilizzo di un messaggio vocale (Scheda messaggi modello base incorporata [SVM])		
Registrazione di un messaggio di benvenuto normale		
<ul><li>Per registrare</li></ul>	*38 ( )	1
<ul><li>Per riprodurre</li></ul>		2
<ul><li>Per eliminare</li></ul>		0
Registrazione di un messaggio di benvenuto per ciascuna fascia oraria		
<ul><li>Per registrare</li></ul>		8 + 0 (Giorno)/1 (Notte)/2 (Pranzo)/3 (Pausa) +
<ul><li>Per riprodurre</li></ul>		8 + 0 (Giorno)/1 (Notte)/2 (Pranzo)/3 (Pausa) + 2
<ul><li>Per eliminare</li></ul>		8 + 0 (Giorno)/1 (Notte)/2 (Pranzo)/3 (Pausa) + 0
Per lasciare un messaggio vocale direttamente nella casella messaggi di un altro interno		# + 6 + n. interno
Ascolto di messaggi vocali lasciati dai chiamanti		3
Deviazione delle chiamate alla casella messaggi		
<ul> <li>Tutte le chiamate</li> </ul>	*710 ( )	0 (Cancella)/
<ul> <li>Chiamate esterne</li> </ul>	*711 ( )	2 (Tutte le chiamate) + n. interno virtuale per la funzione SVM*5 + #/
<ul> <li>Chiamate interne</li> </ul>	*712 ( )	3 (Occupato) + n. interno virtuale per la funzione SVM*5 + #/
		4 (Non risposta) + n. interno virtuale per la funzione SVM*5 + #/
		5 (Occupato/Non risposta) + n. interno virtuale per la funzione SVM*5 + #/
1.6.3 Visualizzazione di un messaggio sul display del telefono del chiamante (Messaggio di assenza)	*750 ( )	
<ul><li>Per impostare</li></ul>		1-9 (+ parametro) + #
<ul><li>Per annullare</li></ul>		0

Funzione (Quando l'apparecchio emette il tono di selezione)	Valore predefinito (nuovo)	Cifre/Tasti aggiuntivi
1.6.4 Impedire che altre persone utilizzino il proprio telefono (Blocco chiamate interno)	*77 ( )	
<ul><li>Per bloccare</li></ul>		1
<ul><li>Per sbloccare</li></ul>		0 + PIN dell'interno
Per effettuare una chiamata     esterna mentre il proprio interno è     bloccato	*47 ( )	proprio n. interno + PIN dell'interno + n. telefono
1.7.1 Cercapersone		
Gruppo Cercapersone	*33 ( )	n. gruppo ricerca (2 cifre)
1.7.2 Rispondere/Rifiutare un messaggio di annuncio di ricerca persone		
<ul><li>Per rispondere</li></ul>	*43 ( )	
<ul><li>Per rifiutare</li></ul>	*721 ( )	1
<ul><li>Per consentire</li></ul>		0
1.7.3 Effettuare un annuncio e attivare una conversazione con più utenti (Broadcasting)		
<ul> <li>Per chiamare ed effettuare un annuncio</li> </ul>	*32 ( )	n. gruppo broadcasting (1 cifra)
1.8.1 Impostazione della sveglia (Sveglia)	<del>×</del> 760	
<ul><li>Per impostare</li></ul>	( )	12H: 1+ ora/minuti + 0 (AM)/1 (PM) + 0 (una volta)/1 (giornalmente) 24H: 1+ ora/minuti + 0 (una volta)/1 (giornalmente)
<ul><li>Per annullare</li></ul>		0
1.8.3 Ricezione di un avviso di chiamata (Avviso di chiamata/Annuncio con microtelefono sollevato [OHCA]/Whisper OHCA)		
<ul> <li>Per le chiamate interne (Nessuna chiamata/Tono/OHCA/ Whisper OHCA)</li> </ul>	*731 ( )	0 (Nessuna chiamata)/1 (Tono)/2 (OHCA)/3 (Whisper OHCA)
Per le chiamate esterne     (Nessun tono/Tono)	*732 ( )	0 (Nessun tono)/1 (Tono)

Funzione (Quando l'apparecchio emette il tono di selezione)	Valore predefinito (nuovo)	Cifre/Tasti aggiuntivi
1.8.4 Visualizzazione del numero di telefono sul telefono del chiamante e dell'utente chiamato (Identificativo linea chiamante/ linea connessa [CLIP/COLP])	*7*2 ( )	
- Pubblica		1
<ul><li>Propio interno</li></ul>		2
1.8.5 Impedire la visualizzazione del numero di telefono sul telefono del chiamante (Restrizione identificativo linea connessa [COLR])	*7*0 ( )	
<ul> <li>Per visualizzare</li> </ul>		0
<ul><li>Per impedire</li></ul>		1
1.8.6 Impedire la visualizzazione del proprio numero sul telefono della parte chiamata (Restrizione identificativo linea chiamante [CLIR])	*7*1 ( )	
<ul><li>Per visualizzare</li></ul>		0
<ul><li>Per impedire</li></ul>		1
1.8.7 Negare ad altre persone la possibilità di unirsi alla conversazione (Inclusione Vietata)	*733 ( )	
<ul><li>Per impedire</li></ul>		1
<ul><li>Per consentire</li></ul>		0
1.8.8 Attivazione della Musica di sottofondo (BGM)	*751 ( )	
<ul><li>Per impostare</li></ul>		n. BGM (1 cifra)
<ul><li>Per annullare</li></ul>		0
1.8.9 Protezione della linea da toni di segnalazione (Protezione linea dati)	*730 ( )	
<ul><li>Per impostare</li></ul>		1
<ul><li>Per annullare</li></ul>		0
1.8.11 Impostazione della suoneria del telefono collegato in parallelo (Telefono in parallelo)	*39 ( )	
– Suoneria		1
<ul> <li>Nessuna suoneria</li> </ul>		0

Funzione (Quando l'apparecchio emette il tono di selezione)	Valore predefinito (nuovo)	Cifre/Tasti aggiuntivi
1.8.12 Utilizzo del PS in parallelo con il telefono cablato (Modalità in parallelo XDP senza fili)	*48 ( )	
<ul><li>Per impostare</li></ul>		1 + n. interno cablato abbinato
<ul><li>Per annullare</li></ul>		0
1.8.13 Annullamento delle funzioni impostate sul proprio interno (Cancellazione Funzioni Interno)	*790 ( )	
1.9.1 Uscita da un gruppo di distribuzione chiamate in entrata (Log-in/Log-out, Esclusione temporanea dal gruppo di interni)		
Log-in	<del>×</del> 736	1 + n. interno Gruppo ICD/*
Log-out	( )	0 + n. interno Gruppo ICD/⊁
Per passare a/uscire dalla modalità Non pronto	*735 ( )	1 (Non pronto)/0 (Pronto)
*3 1.9.2 Monitoraggio e controllo dello stato di chiamata di un gruppo di distribuzione di chiamate in entrata (Monitoraggio del gruppo di distribuzione di chiamate in entrata)	*739 ( )	n. interno Gruppo ICD
1.10.1 Se è collegato un citofono/apriporta		
Chiamata Citofono	*31 ( )	n. citofono (2 cifre)
Apertura di una porta (Apriporta)	*55 ( )	n. citofono (2 cifre)
1.10.2 Se è collegato un relè esterno	*56 ( )	n. relè (2 cifre)
1.10.4 Se è collegato un PBX host		
Accesso ai servizi esterni (Accesso Servizi Esterni [ASE])	*60 ( )	codice servizio

Funzione (Quando l'apparecchio emette il tono di selezione)	Valore predefinito (nuovo)	Cifre/Tasti aggiuntivi
1.10.5 Se è collegato un sistema di messaggistica vocale		
Trasferimento chiamata a sistema Voice Mail (Integrazione sistema Voice Mail)		
<ul> <li>Tutte le chiamate</li> </ul>	*710 ( )	0 (Cancella)/
<ul><li>Chiamate esterne</li></ul>	*711 ( )	2 (Tutte le chiamate)/
<ul> <li>Chiamate interne</li> </ul>	<del>×</del> 712	3 (Occupato)/
	( )	4 (Non risposta)/
		5 (Occupato/Non risposta)
		+ n. interno virtuale messaggistica vocale*6 + #
1.11.1 Utilizzo dei telefoni in un ambiente tipo hotel (Funzioni Hotel)		
*4 Impostazione della Sveglia su un interno camera (Chiamata da sveglia remota)	*76* ( )	
<ul><li>Per impostare</li></ul>		12H: 1+ n. interno + ora/minuti + 0 (AM)/1 (PM) + 0 (una volta)/1 (giornalmente) 24H: 1+ n. interno + ora/minuti + 0 (una volta)/ 1 (giornalmente)
<ul><li>Per annullare</li></ul>		0 + n. interno
<ul><li>Per confermare</li></ul>		2 + n. interno
1.11.2 Informazioni sulle registrazioni che utilizzano i messaggi preprogrammati (Messaggio per la stampa)	*761 ( )	n. messaggio (+ parametro) + #
1.12.1 Spostamento programmazione dell'interno	*727 ( )	proprio n. interno + PIN dell'interno
1.12.2 Programmazione avanzata spostamento dell'interno		
<ul> <li>Per impostare un interno sullo stato Fuori Servizio</li> </ul>	*727 ( )	#
Per impostare un interno sullo stato In Servizio		* + proprio n. interno + PIN dell'interno

Funzione (Quando l'apparecchio emette il tono di selezione)	Valore predefinito (nuovo)	Cifre/Tasti aggiuntivi
2.1.1 Controllo dell'interno		
*1 Per bloccare/sbloccare altri interni (Blocco chiamate interno remoto)		
<ul><li>Per sbloccare</li></ul>	*782 ( )	n. interno
<ul><li>Per bloccare</li></ul>	*783 ( )	n. interno
*2 2.1.2 Controllo della modalità Servizio Giorno/Notte	*780 ( )	
- Giorno/Notte/Pranzo/Pausa		0/1/2/3
*1 2.1.4 Attivazione della musica di sottofondo esterna (BGM)	*35 ( )	
<ul><li>Per avviare</li></ul>		n. cercapersone esterno (1 cifra)/ $\times$ + n. BGM (1 cifra)
<ul><li>Per interrompere</li></ul>		n. cercapersone esterno (1 cifra)/* + 0
*1 2.1.5 Registrazione del Messaggio in uscita (OGM)	*36 ( )	
<ul><li>Per registrare</li></ul>		1 + n. interno virtuale di messaggio*7
<ul><li>Per riprodurre</li></ul>		2 + n. interno virtuale di messaggio*7
Per registrare da una porta BGM esterna (MOH)		3 + N. porta BGM (1 cifra) + n. interno virtuale OGM *7
<ul><li>Per eliminare</li></ul>		0 + n. interno virtuale di messaggio*7
*1 2.1.6 Permettere agli utenti di ottenere una linea esterna non disponibile (Linea esterna non disponibile)	*785 ( )	n. linea esterna (3 cifre)
*1 2.1.7 Sblocco del monitoraggio del NDSS (Network Direct Station Selection)	*784 ( )	altro numero di interno PBX + #
3.1.1 Personalizzazione del telefono (Programmazioni personali)		
Assegnazione di un PIN al proprio interno (PIN [Numero identificazione personale] dell'interno)	*799 ( )	
<ul><li>Per impostare</li></ul>		1 + PIN dell'interno + # + PIN dello stesso interno + #
<ul><li>Per annullare</li></ul>		0 + PIN dell'interno memorizzato

<sup>\*1:</sup> Solo amministratore

- \*2: Solo amministratore e utente di interno preprogrammato
- \*3: Solo supervisore
- \*4: Solo operatore hotel
- \*5: Il numero predefinito dell'interno virtuale per la funzione SVM è 591.
- \*6: Il numero interno virtuale messaggistica vocale predefinito è 500.
- \*7: Il numero di interno virtuale di messaggio predefinito è 5xx (xx: numero del messaggio composto da due cifre).

Funzione (quando l'apparecchio emette un segnale di occupato, ND o di chiamata)	Valore predefinito
1.2.4 Quando la linea chiamata è occupata o non vi è alcuna risposta	
Invio di un tono di avviso di chiamata (Avviso di chiamata)	1
Verso un interno che rifiuta la chiamata (Scavalco Non Disturbare [ND])	
Unirsi a una chiamata in corso (Inclusione)	3
Lasciare una segnalazione di messaggio in attesa/Richiamare l'utente che ha lasciato una segnalazione (Messaggio in attesa)	4
Monitoraggio di un altro interno (Monitor Chiamate)	5
Prenotazione di una linea occupata (Richiamata automatica su occupato)/ Impostazione della richiamata su una linea ISDN (Richiamata automatica su occupato [CCBS] ISDN)	6
1.2.6 Alternare il metodo di chiamata (Chiamata interna Squillo/Voce)	*

Funzione (Mentre si compone un numero o è in corso una conversazione)	Numero fisso
1.4.5 Conversazione con più utenti	
Aggiunta di altri utenti durante una conversazione (Conferenza)	3
1.10.1 Se è collegato un citofono/apriporta	
Da qualsiasi interno mentre si parla al citofono	5


#### 4.3 Di che tono si tratta?

#### 4.3.1 Di che tono si tratta?

### Ricevitore agganciato

### Toni di suoneria

I toni di seguito indicati sono programmabili in modo da consentire il riconoscimento del tipo di chiamata (esterna, interna o citofono).



## Quando si passa in modalità ricevitore sganciato

### Toni di selezione Tono 1 Normale



### Tono 2


Quando sono presenti messaggi ascoltati in precedenza e non è presente alcun messaggio nuovo registrato dalla funzione SVM



- Quando è impostata ciascuna delle seguenti funzioni:
  - Messaggio di assenza
  - Musica di sottofondo
  - Deviazione di chiamata
  - Divieto risposta per assente
  - Avviso di chiamata
  - Non Disturbare
  - Blocco chiamate interno
  - Inclusione vietata
  - Selezione automatica allo sgancio (Hot Line)
  - Sveglia

### Tono 3

Dopo aver premuto TRASFERIMENTO o Richiamata/gancio del telefono mantenere in attesa una chiamata (es. Conversazione Alternata)



- Durante la ricerca di un derivato portatile
- Quando viene eseguito un Inserimento codice conto
- Quando si risponde a una chiamata di Sveglia senza messaggio
- Quando si risponde a una chiamata di sensore esterno



È stata ricevuta una segnalazione di messaggio in attesa.






### Quando si effettuano chiamate






### Tono di riordino

La linea esterna che si cerca di ottenere non è assegnata o è negata.



### Toni di chiamata

Tono 1



### Tono 2

### **Tono Non Disturbare (ND)**

L'interno chiamato rifiuta le chiamate in entrata.




### Mentre si sgancia il ricevitore

### Toni di segnalazione

Tono 1

Tono di avviso di chiamata



### Tono 2

Chiamata in attesa oltre la durata massima specificata

### Mentre si parla con un interlocutore esterno

### Tono di avviso

Questo tono viene inviato 15, 10 e 5 secondi prima della scadenza specificata per la disconnessione.



### Quando si impostano le funzioni o la programmazione

### Toni di conferma

#### Tono 1

- Impostazione della funzione riuscita.
- Viene ricevuta una chiamata in modalità di chiamata vocale.

### Tono 2

- Prima di ricevere un messaggio di ricerca persone attraverso un altoparlante esterno
- Viene ricevuta una chiamata in viva voce.

### Tono 3


- Prima di attivare le funzioni seguenti:
  - Riprendere la chiamata in attesa
  - Risposta a un'altra chiamata
  - Ricerca/Risposta a un messaggio di annuncio di ricerca persone
  - Rispondere alla chiamata attraverso l'altoparlante
- Quando viene stabilita una conversazione con l'interno nelle modalità riportate di seguito:
  - Modalità risposta in modalità viva voce
  - Modalità chiamata vocale
- Quando si effettua una chiamata a o da un citofono.

#### Tono 4


Attivazione o abbandono di una conferenza


### Tono 5

Una chiamata è stata messa in attesa.









# Indice

Α	Caratteri, Immissione 178
Abbandono di una conferenza a tre utenti 84	Casella messaggi, Accesso alla casella di altri interni 116
Accesso al servizio ISDN (Accesso Servizio ISDN) 49	Casella messaggi, Accesso dall'esterno 115
Accesso al sistema tramite servizio (DISA) 52, 233	Casella messaggi, Deviazione a 110
Accesso alla linea TIE 34, 232	CCBS —> Richiamata automatica su occupato ISDN 42
Accesso alle funzioni di sistema (Accesso Funzioni di Sistema) 184	Cercapersone 121
Accesso COS remoto 51, 233	Cercapersone, e Trasferimento 121
Accesso Funzioni di Sistema 184	Cercapersone, Gruppo 121
Accesso gruppo linee esterna 32, 232	Check-in 162
Accesso linea automatico 32, 232	Check-in, Pulsante 28, 214
Accesso Servizi Esterni (ASE) 155, 213, 240	Check-out 163
Accesso Servizi Esterni (ASE), Pulsante 26, 213	Check-out, Pulsante 28, 214
Accesso Servizio ISDN 49	Chiamare, Aggiungere un altro utente 85
Accodamento Manuale Chiamate 150	Chiamare, Altri interni 31
Addebiti, Modifica 218	Chiamare, Automaticamente 38
Agenda Numeri Brevi di Sistema 37, 232	Chiamare, Codice conto 35
Agenda Numeri Brevi Personali 36, 232	Chiamare, Da altri interni 51
Aggiunta di altri utenti durante una conversazione (Conferenza) 79	Chiamare, Direttamente dall'esterno 52, 233
Allarme Sistema, Pulsante 27, 213	Chiamare, Elenco 176
Annulla CCBS 43, 233	Chiamare, Interno in modalità ND 48
Annulla Richiamata automatica su occupato 42, 233	Chiamare, Numeri di sistema preprogrammati 37
Annullamento delle impostazioni 143, 210	Chiamare, Numeri personali preprogrammati 36
Annullamento programma derivato —> Cancellazione Funzioni Interno	Chiamare, Numeri preprogrammati 39
143, 240	Chiamare, Operatore 32
Annuncio con microtelefono sollevato (OHCA) 133, 238	Chiamare, Privatamente 137
Annuncio, Effettuare un 124	Chiamare, Registro Chiamate in entrata 172
Annuncio, Effettuare/Rispondere 121	Chiamare, Registro Chiamate in uscita 174
Apriporta 152, 240	Chiamare, Rete privata 34
ASE —> Accesso Servizi Esterni 155	Chiamare, Selezione con un solo tasto 36
Assegnazione linea preferenziale—In entrata 203	Chiamare, Tramite DISA 52
Assegnazione linea preferenziale—In uscita 202	Chiamare, Ultimo numero selezionato 40
Assegnazione tono tastierino 205	Chiamare, Unirsi a una chiamata 46
Attesa ISDN, Pulsante 27, 214	Chiamare, Utente esterno 32
ATTESA, Pulsante 23	Chiamare, Utilizzo delle cuffie 90
Avviso di chiamata 43	CHIAMATA A VOCE/MUTE, Pulsante 24
Avviso di chiamata automatico 204	Chiamata Citofono 151, 240
Avviso di chiamata inviato dal PBX 75, 235	Chiamata da sveglia remota 166
Avviso di chiamata manuale 204	Chiamata in attesa 68, 235
Avviso di chiamata, Automatico 204	Chiamata in attesa automatica 70, 95
Avviso di chiamata, inviato dal Gestore Telefonico 78, 235	Chiamata in attesa esclusiva 68
Avviso di chiamata, Invio 43	Chiamata in ricezione —> Selezione automatica allo sgancio (Hot Line)
Avviso di chiamata, Ricezione 133, 238	38, 202, 232
Avviso di chiamata, Rispondere 75, 235	Chiamata Interna 31
	Chiamata interna Squillo/Voce 50, 243
В	Chiamata operatore 32, 232
BGM —> Musica di sottofondo 138	Chiamata, A interno PDN 93 CLIP —> Identificativo linea chiamante 134
Blocco chiamate interno 119, 206, 238	
Blocco chiamate interno remoto 188, 242	CLIR —> Restrizione identificativo linea chiamante 136 COLP —> Identificativo linea connessa 134
Blocco del telefono 119	
Blocco derivato elettronico —> Blocco chiamate interno 119, 206, 238	COLR —> Restrizione identificativo linea connessa 135
Blocco visualizzazione 206	Conferenza 79 Conferenza (a 3 utenti), Abbandonare 84
Broadcasting 124, 238	\
210000000111g 12 1, 200	Conferenza (con più utenti), Abbandonare 83
C	Conferenza (Servizio ISDN), Aggiunta di altri utenti 85
	Conferenza a tre utenti [3PTY]—da ISDN 85, 235
Cambio COS (Classe di Servizio) 51	Conferenza non presidiata 83
Cambio COS SDN 94	Conferenza, Aggiunta di altri utenti 79 CONFERENZA, Pulsante 23
Cancella cuffie senza fili Bluetooth 206	,
CANCELLA, Pulsante 25	Conte Pulcante 26, 213
Cancellazione Funzioni Interno 143, 240	Conto, Pulsante 26, 213

Contrasto Display etichette automatiche 201 Controllo blocco derivato remoto —> Blocco chiamate interno remoto 188, 242	Gruppo di distribuzione chiamate in entrata, Stato Interno 148 Gruppo di distribuzione chiamate in entrata, Uscita 144 Gruppo Esterne (G-Est), Pulsante 26, 212
Controllo del livello di restrizione (Servizio Cabina) 191	Gruppo ICD —> Gruppo di distribuzione chiamate in entrata 26
Controllo dell'interno 188, 218	
Conversazione Alternata 73	Н
Conversazione con più utenti 79, 124	Hurry-up, Pulsante 27, 213
CTI, Pulsante 28, 214 Cuffie, Pulsante 27, 214	_
Cuille, Fulsante 27, 214	I
D	Identificativo linea chiamante (CLIP) 134, 202, 239
	Identificativo linea chiamante/linea connessa (CLIP/COLP) 134, 202,
Data e ora [000] 223  Derivazione trasferibile —> Spostamento programmazione dell'interno	239
169, 241	Identificativo linea connessa (COLP) 134, 202, 239
Descrizioni delle icone 18, 221	Identificazione dei chiamanti non graditi (MCID) 62, 234
DEVIA Gruppo—Chiamate esterne, Pulsante 26, 213	Il proprio numero di interno 17 Immissione dei caratteri 178
DEVIA Gruppo—Chiamate interne, Pulsante 26, 213	Impedire ad altri utenti di rispondere alle proprie chiamate (Divieto risposta
DEVIA Gruppo—Tutte le chiamate, Pulsante 26, 213	per assente) 58
DEVIA/ND—Chiamate esterne, Pulsante 26, 213	Impedire che altre persone utilizzino il proprio telefono (Blocco chiamate
DEVIA/ND—Chiamate interne, Pulsante 26, 213	interno) 119
Deviazione delle chiamate 96	Impostazione del Telefono in parallelo 141
Deviazione di chiamata (CF)—da ISDN 104, 236	Impostazione del telefono, In remoto 55
Deviazione di chiamata (DEVIA) 96 Deviazione di chiamata (DEVIA), Pulsante 24	Impostazione del telefono, Personale 198
Deviazione di Chiamata (DEVIA)/Non Disturbare (ND)—Tutte le chiamate,	Impostazione della richiamata 41
Pulsante 26, 212	Impostazione della richiamata, Linea ISDN 42
Deviazione di chiamate, A Gruppo di distribuzione chiamate in entrata	Impostazione della sveglia 127 Impostazione della sveglia, Remota 166
99, 236	Impostazione modalità Monitor chiamata Voice Mail 203
Deviazione di chiamate, Servizio ISDN 104	Impostazione modalità Monitor chiamata Voice Mail (Dopo aver risposto)
DISA —> Accesso al sistema tramite servizio 52	204
Display 17	Impostazione remota 55, 233
Divieto di risposta per assente 58	Impostazioni DEVIA/ND, fisso DEVIA/ND, Pulsante 101
Divieto risposta per assente 58, 234	Impostazioni, Funzione 200
E	Impostazioni, Mantenere quando si modificano gli interni 169
	Impostazioni, Modalità di programmazione 200
ENTER, Pulsante 25 Esclusione temporanea dal gruppo di interni 144	Impostazioni, Modifica di altri interni 188 Impostazioni, Personali 198
Esclusione temporanea dal gruppo di interni, Pulsante 27, 213	Impostazioni, Nistema 220
Esempio di collegamento 30	Inclusione 46, 243
Etichette automatiche (solo per il modello KX-NT366) 185	Inclusione vietata 137, 205, 239
, ,	Informazioni principali sulle funzioni 2
F	Informazioni sulla Programmazione amministratore di sistema 217
FLASH/RICHIAMATA, Pulsante 23	Informazioni sulla Programmazione del sistema 220
FP —> Funzione Programmabile 25	Inserimento codice conto 35, 232
Funzionamento dei telefoni, Preparazioni 16	Integrazione sistema Voice Mail 156, 241 INTERFONO. Pulsante 22
Funzione Direttore-Segretaria 97	INTERFONO, Pulsante 22 Interno PDN 92
Funzione Programmabile (FP), Pulsante 25	Interno SDN 92
Funzioni Hotel 162	Interno SIP, caratteristiche 6
G	Interno SIP, registrazione 16
	Istruzioni di sicurezza 8
G-Est —> Gruppo Esterne 26 Gruppo Cercapersone 238	
Gruppo di distribuzione chiamate in entrata (Gruppo ICD) 26, 212	J
Gruppo di distribuzione chiamate in entrata, Deviazione di chiamata 150	Jog Dial 18, 25
Gruppo di distribuzione chiamate in entrata, Monitoraggio e controllo	
147	L
Gruppo di distribuzione chiamate in entrata, Stato Avviso di chiamata 147	Lasciare una segnalazione di messaggio in attesa/Richiamare l'utente che ha lasciato una segnalazione (Messaggio in attesa) 44

LCS —> Monitor chiamata Voice Mail 158	Mute 88
L-Est —> Loop Esterne 26	NI.
Linea esterna non disponibile 195, 242	N
Linea Esterna Singola (S-Est), Pulsante 26, 212 Linea esterna, Riattivazione non disponibile 195	ND —> Non Disturbare 129
, ,	NDSS (Network Direct Station Selection), Pulsante 28, 214
Lingua, Display 201	NDSS (Network Direct Station Selection), Sblocco 196
Log-in/Log-out 144, 240	NDSS —> Network Direct Station Selection 196
Log-in/Log-out per gruppo specifico, Pulsante 27, 213	Nome di Agenda Numeri Brevi di Sistema [002] 225
Log-in/Log-out per tutti i gruppi, Pulsante 27, 213	Nome di interno [004] 226
Log-in/Log-out, Pulsante 27, 213 Loop Esterne (L-Est), Pulsante 26, 212	Nomi e numeri, Memorizzazione 177
Loop Esterne (L-Est), Pulsante 26, 212	Non Disturbare (ND) 129
М	Non Disturbare (ND), Pulsante 24
	Numeri di telefono, Memorizzazione 177
Manuale, avviso di chiamata 204	Numeri funzione 17
Memorizzazione dei nomi e dei numeri telefonici 177	Numero di Agenda Numeri Brevi di Sistema [001] 224
Messaggi (Preprogrammato), Registrazione 168	Numero di interno [003] 225
Messaggi in uscita (OGM) 193, 242	Numero di interno, Conferma del proprio 17
Messaggi in uscita (OGM), Registrazione 193	Numero di telefono, Invio 134
Messaggi vocali 106	Numero di telefono, Nascondere 135, 136
Messaggi vocali, Ascolto dei 112	Numero Directory Primaria (PDN), Pulsante 28, 214
Messaggi vocali, Lasciare 111	Numero Directory Secondaria (SDN), Pulsante 28, 214
Messaggio di annuncio di ricerca persone, Rispondere/Impedire 123	•
Messaggio di assenza 117, 204, 237  Messaggio di benvenuto, Registrazione 107, 108	0
, ,	OGM —> Messaggi in uscita 193
Messaggio in attesa 44, 233, 243  Messaggio per altro interno, Pulsante 26, 212	OHCA —> Annuncio con microtelefono sollevato 133
Messaggio per assente personale 204	_
Messaggio per la stampa 168	P
Messaggio, Pulsante 21, 26, 212	Parcheggio Automatico Chiamata, Pulsante 27, 213
Metodo di suoneria (Squillo/Voce) 50	Parcheggio Chiamata 70, 235
Mettere in attesa una chiamata in un'area di parcheggio di sistema (Parcheg-	Parcheggio Chiamata, Pulsante 27, 213
gio Chiamata) 70	Parlare alternativamente con due utenti (Conversazione Alternata) 73
Mettere le chiamate in attesa 68	Password dell'amministratore di sistema 217
MODALITÀ, Pulsante 25	Password di sistema 220
Modalità cuffie 90, 205	PAUSA, Pulsante 21
Modalità di commutazione ciclo DEVIA/ND 100, 130	PBX host 155
Modalità di commutazione del display 201	PDN —> Numero Directory Primaria 92
Modalità di commutazione Servizio Giorno/Notte (Automatica/Manuale),	Personalizzazione del sistema (Programmazione del sistema) 220
Pulsante 27, 189, 214	Personalizzazione del telefono (Programmazioni personali) 198
Modalità di commutazione Servizio Giorno/Notte (Automatica/Manuale),	PIN (Numero identificazione personale) dell'interno 198, 206, 242
Selezione 189	PIN —> PIN (Numero identificazione personale) 198
Modalità di impostazione DEVIA/ND 100, 130	Portatile cordless, Registrazione 16
Modalità di Servizio Giorno/Notte, Stato 140	Portatile cordless, Utilizzo in parallelo con un telefono a fili 142
Modalità in parallelo XDP senza fili 142, 240	Preselezione 33
Modalità SDI avanzata 93	Prima di utilizzare i telefoni 16
Modalità SDN standard 93	Procedure per l'amministratore 188 Programmazione avanzata spostamento dell'interno 170
Modalità Servizio Giorno/Notte, Controllo 189	Programmazione del sistema 220, 223
Modalità Viva voce 89	Programmazione del sistema, Descrizioni delle icone 221
Modifica delle impostazioni degli altri interni 188	PROGRAMMAZIONE, Pulsante 24
Monitor chiamata Voice Mail (LCS) 158	Programmazioni personali 198
Monitor chiamata Voice Mail, Pulsante 28, 214	Protezione linea dati 139, 239
Monitor Chiamate 48, 243	PS virtuale 101
MONITOR, Pulsante 22  Monitoraggio del gruppo di distribuzione di chiamato in entrata 147, 240	Pulsante NEXT PAGE (PAGINA SUCCESSIVA) 25
Monitoraggio del gruppo di distribuzione di chiamate in entrata 147, 240 Monitoraggio di un altro interno (Monitor Chiamate) 48	Pulsanti personalizzati 26
Monitoraggio di una conversazione attraverso l'altoparlante 89	Pulsanti, Personalizzazione 26, 212
Musica di sottofondo (BGM) 138, 206, 239	Pulsanti, Telefono proprietario 20
Musica di sottofondo (BGM) 136, 206, 239  Musica di sottofondo esterna (BGM) 192. 242	
madica ai contributat contributation Ide. ETE	

192

Musica di sottofondo, Impostazioni di altoparlante esterno

Selezione unitrea di materia del coccipitato in lori in el actuario risposa.  8 Recupero chiameta in attessa polisante PONSON 94 Recupero chiameta in attessa pubsante PONSON 94 Recupero prachegio chiameta 71 Registrazione comersazione 160 Registrazione comersazione 160 Registrazione comersazione 160 Registrazione comersazione 160 Registrazione comersazione in 174 Registrazione cumine servazi il Bueltorito 26 Registro Chiameta (Cappo ICD, Pulsante 27, 213 Registro Chiameta (Cappo ICD, Pulsante 27, 213 Registro Chiameta (Cappo ICD, Pulsante 27, 213 Redistricon identificativo linea chiametra (CUR) 136, 202, 239 Redistricon identificativo linea chiametra (CUR) 136, 202, 239 Redistricon identificativo linea chiametra (CUR) 135, 239 Redistricon identificativo linea comersasi (CUR), Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo linea comersasi (CUR), Pulsante 27, 213 Relizione collegia (Transi Pulsante 27, 213 Restrizione identificativo linea comersasi (CUR), Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo linea comersasi (CUR), Pulsante 27, 213 Reflemento Costo Chiamate, Pulsante 27, 213 Reflemento Costo Chiamate, Pulsante 27, 213 Repetizione ultimo numero edizione di	Q	Selezione del Tono di avviso di chiamata 204
Recupero chiamata in attessa. pulsante PDN/SDN 94 Recupero parchegglio chiamata 71 Recupero parchegglio chiamata 71 Registrazione Conversazione 160 Registrazione Conversazione Pulsante 27, 214 Registrazione Conversazione Pulsante 27, 214 Registrazione Conversazione Pulsante 27, 213 Rele esterio 153 Restrizione identificativo linea chiamante (CLIR) 136, 202, 239 Restrizione identificativo linea chiamante (CLIR) 136, 202, 239 Restrizione identificativo linea conversas (OCLR) 135, 239 Restrizione identificativo linea conversas (OCLR) 143, 243 Restrizione numero automatica 30 Restrizione identificativo linea conversas (OCLR) 143, 243 Restrizione numero automatica 30 Restrizione numero automatica 30 Restrizione numero automatica 30 Restrizione n	Quando la linea chiamata è occupata o non vi è alcuna risposta 41	Selezione Diretta Interno (SDI), Pulsante 26, 212
Recupero chiamata in attesas 69, 235 Recupero chiamata in attesas pulsarite PDNSDN 94 Recupero parthegio chiamata 71 Registrazione Conversazione 160 Registrazione Conversazione 161 Registrazione Conversazione 161 Registrazione Conversazione 161 Registrazione Conversazione 161 Registrazione Conversazione 162 Registrazione Conversazione Conversazione 162 Registrazione Conversazione Conversazione 20 Residente Conversazione Uterificativo linea contensa (COLR), Pulsarite 27, 214 Restrazione Identificativo linea contensas (COLR), Pulsarite 27, 214 Restrizione Chiamata (TRS), Pulsarite 27, 213 Relativate le chiamata (Urba) (Colora) (Chiamata 24) Richiamata automatica su occupate (CORS)) (CORS) (SISN) 42, 243 Richiamata automatica su occupate (CORS) (SISN) 42, 243 Richiamata automatica su occupate (CORS) (SISN) 42, 243 Richiamata automatica su occupate (CORS) (SISN) 42, 243 Ri	<b>D</b>	
Recuper parhegio chiamata in attesa, pulsante PDNSDN 94 Reguper parhegio chiamata 71 Registrazione Conversazione 160 Registrazione Conversazione 171 Registrazione Conversazione 172 Registrazione Conversazione 172 Registrazione Conversazione 172 Registrazione Conversazione 172 Registrazione Conversazione 173 Registrazione Conversazione 174 Registrazione Conversazione 174 Registrazione Conversazione 175 Registrazione identificativo linea chiamante (CLIR), Pulsante 27, 213 Restrizione identificativo linea chiamante (CLIR), Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo linea chiamante (CLIR), Pulsante 27, 213 Restrizione identificativo linea chiamante (CLIR), Pulsante 27, 213 Restrizione identificativo linea chiamante (CLIR), Pulsante 27, 213 Restrizione chiamate (CRIR), Pulsante 27, 213 Restrizione chiamate (CRIR), Pulsante 27, 213 Restrizione chiamate (CRIR), Pulsante 27, 213 Restrizione numero automaliae 40 Registrazione conversazione en del manta (Non Disturbare (NIVI)) 129 Repetativa (LIVI)		
Recupero parchegojio chiamata 71 Registrazione Conversazione Pulsante 27, 214 Registrazione Conversazione, Pulsante 27, 214 Registrazione Conversazione, Pulsante 27, 213 Registrazione Conversazione, Pulsante 27, 214 Registrazione Conversazione, Pulsante 27, 213 Registrazione Conversazione, Pulsante 27, 213 Registrazione Conversazione, Pulsante 27, 214 Registrazione Conversazione, Pulsante 28, 218 Registrazione conversazione, Pulsante 28, 218 Registrazione conversazione, Pulsante 29, 201 Registrazione conversazione, Pulsante 21 Registrazione ultimo numero, Pulsante 22 Registrazione ultimo numero, Pulsante 23 Registrazione ultimo numero, Pulsante 24 Registrazione ultimo numero, Pulsante 25, 27, 60, 213 Registrazione ultimo numero, Pulsante 25, 27, 6		
Registrazione Conversazione, Plasante 27, 214 Registrazione Conversazione, Plasante 27, 214 Registrazione coffie serza fili Bluetorih 206 Registrazione coffie serza fili Bluetorih 206 Registro Chiamate in druppo ICD, Pulsante 172 Registro Chiamate in druppo ICD, Pulsante 172 Registro Chiamate in usola 174 Registro Chiamate in usola 174 Registro Chiamate in usola 174 Registro Chiamate pulsante 27, 213 Rele esterno 153 Restrizone identificativo linea chiamate (CLIR) 136, 202, 239 Restrizone identificativo linea consessa (COLR) Pulsante 27, 214 Restrizone identificativo linea consessa (COLR) 135, 239 Restrizone identificativo linea consessa (COLR) Pulsante 27, 214 Restrizono identificativo linea consessa (COLR) Pulsante 27, 214 Restrizono Chiamate (TRS), Pulsante 27, 213 Ritioriane lo Costo Chiamate 33 Ritioriane lo Costo Chiamate 33 Ritioriane lo Chiamate in estria (Non Discubrare (ND) 129 Ritioriane lo Costo Chiamate 33 Ritioriane lo Chiamate in estria (Non Discubrare (ND) 129 Ritioriane ultimo numero automatica 40 Ripetizione di rinchia di viva voce 57 Ripondere alle chiamate, Modialità viva voce	·	
Registrazione Conversazione, Pulsante 27, 214 Registro Chiamate in sortal till Putch to the Chiamate Registro Chiamate in entrata 172 Registro Chiamate in usota 174 Registro Chiamate Pulsante 27, 213 Relè ⇒ Relè esterno 153 Relè → Relè esterno 153 Restrizione identificativo line a chiamate (CLIR) 136, 202, 239 Restrizione identificativo line a chiamate (CLIR). Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo line a consessa (COLR). Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo line a consessa (COLR). Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo line a consessa (COLR). Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo line a consessa (COLR). Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo line a consessa (COLR). Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo line a consessa (COLR). Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo line a consessa (COLR). Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo in la consessa (COLR). Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo in la consessa (COLR). Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo in la consessa (COLR). Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo in la consessa (COLR). Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo in la consessa (COLR). Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo in la consessa (COLR). Pulsante 27, 213 Retriliante in tritata (Non Distritura e Spillo vivo in la consessa (COLR). Pulsante 28 Richiamata automatica su occupato (CCBS) ISBN 42, 243 Rillerimento Costo Chiamate 34 Ripetizione ultimo numero e Judante 24 Ripetizione ultimo numero e Judante 28 Ripetizione ultimo numero e pulsante 28 Ripetizione ultimo numero e Judante 28 Ripetizione ultimo nu		
Registro Chiamate in usoita 172 Registro Chiamate in usoita 174 Registro Chiamate plusante 27, 213 Relie esterno 153 Restrizione identificativo linea chiamate (CLIR) 136, 202, 239 Restrizione identificativo linea chiamate (CLIR) Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo linea connessa (COLR) 135, 239 Restrizione identificativo linea connessa (COLR) 136, 241 Restrizione identificativo linea connessa (COLR) 136, 237 Restrizione identificativo linea connessa (COLR) 137 Registro Chiamate in connessa (COLR) 137 Registro Chiamat		• •
Registro Chiamate in unstal 172 Registro Chiamate in uscinal 174 Registro Chiamate, Pulsante 27, 213 Relie asterno 153 Restrizione identificativo linea chiamante (CLIR), Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo linea chiamante (CLIR), Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo linea connessa (COLR) 135, 239 Restrizion identificativo linea connessa (COLR) 14, 243 Restrizion identificativo linea connessa (COLR) 158 Riferimento Costo Chiamate 33 Rifutare la chiamate in entrata (Non Disturbare (NO) 128 Riferimento Costo Chiamate 33 Rifutare la chiamate in entrata (Non Disturbare (NO) 129 Ripetizione ultimo numero 40 Ripetizione di chiamate, Modellità Viva voce 57 Risponder		
Registro Chiamate, Pulsante 27, 213 Relè estemo 153 Relè — Sneiè estemo 153 Restrizione identificativo linea chiamante (CLIR), Pulsante 27, 214 Selè estemo 153 Restrizione identificativo linea chiamante (CLIR), Pulsante 27, 214 Sestrizione identificativo linea consesa (COLR), Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo linea consesa (COLR), Pulsante 28, 243 Rifferimento Costo Chiamate, Pulsante 27, 214 Restrizione numero automatica voice vuela (CCBS) ISDN 42, 243 Rifferimento Costo Chiamate, Pulsante 27, 213 Rifferimento Costo Chiamate, Pulsante 21 Ripetzione ultimo numero automatica aut		
Registro Chiamate, Pulsante 27, 213 Relé estemo 153 Relé estemo 150 Restrizoine idinicative linea connessa (CUR), Pulsante 27, 214 Sestima Voice Mail, Monitoraggio → Monitor chiamata 156 Sistema Voice Mail, Registrazione dell'Interno 169, 241 Stato DEVIAND, commutatora puocine dell'interno 169, 241 Stato DEVIAND, c		
Relé selare o 153 Restrizione identificativo linea chiamante (CLIR), Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo linea chiamante (CLIR), Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo linea connessa (CCLR), Pulsante 27, 214 Restrizione connessa (CCLR), Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo linea connessa (CCLR), Pulsante 27, 214 Restrizione connessa (CCLR), Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo linea connessa (CCLR), Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo dinea connessa (CCLR), Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo linea connessa (CCLR), Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo minea connessa (CCLR), Pulsante 27, 214 Restrizione didili indentificativo minea connessa (CCLR), Pulsante 27, 213 Restrizione numera endomatica sul connesione (ND) 129 Ripetizione ultimo numero pulsante 165 Rispondere alle chiamate, Pulsante 26 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Rispondere alle chiamate, Non gradite		
Relê — Selé esterno 153 Restrizione identificativo linea chiamante (CLIR), Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo linea chiamante (CLIR), Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo linea chiamante (CLIR), Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo linea comessa (COLIR), 135, 2399 Restrizione identificativo linea comessa (COLIR), Pulsante 27, 214 Restriziono identificativo linea comessa (COLIR), Pulsante 27, 214 Restriziono identificativo linea comessa (COLIR), Pulsante 27, 214 Restriziono identificativo linea comessa (COLIR), Pulsante 27, 215 Restriziono identificativo linea comessa (COLIR), Pulsante 27, 214 Restriziono chiamate (Interne Squillo/Voce 203 Richiamata automatica su occupato (COBS) ISDN 42, 243 Riferimento Costo Chiamate 33 Riffutare lo chiamate 34 Riferimento Costo Chiamate 24 Riferimento Costo Chiamate 24 Riferimento Costo Chiamate 34 Riffutante lo chiamate in entrata (Non Disturbare (NDI)) 129 Ripetizione ultimo numero 40 Ripetizione ultimo numero 40 Ripetizione ultimo numero selzionato 40, 233 Ripetizione ultimo numero pulsante 21 Ripondere alle chiamate, Modalità Via voce 57 Rispondere alle chiamate, Modalità Via voce 57 Rispondere alle chiamate, Modalità Via voce 57 Rispondere alle chiamate, Modalità Via voce 57 Risposta a milane asterna da qualsiasi derivato (TAFAS) 59, 234 Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato (TAFAS) 59, 234 Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato (TAFAS) 59, 234 Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato (TAFAS) 59, 234 Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato (TAFAS) 59, 234 Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato 59 Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato 26 Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato 27 Ripetizione ultimo numero pelusante 28, 27, 213 Rispondere alle chiamate, Modalità Via voce 57 Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato 28 Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato 28 Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato 29 Ripetizione dilmo numero selezionato 62 Risposta a linea esterna da qualsia d	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Restrizone identificativo linea chiamante (CUR), Pulsante 27, 214 Restrizone identificativo linea comessa (COLR) 135, 239 Restrizone Chiamate (TRS), Pulsante 27, 213 Restrizone Chiamate (TRS), Pulsante 201 Ricazione chiamate interne SquillorVoce 203 Richiamata automatica su occupato (CCBS) ISDN 42, 243 Riferimento Costo Chiamate 32 Riferimento Costo Chiamate 34 Riferimento Comerational 34 Riferimento Come		
Restrizione identificativo linea connessa (COLR), Pulsante 27, 213 Restrizione identificativo linea connessa (COLR), Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo linea connessa (COLR), Pulsante 27, 214 Restrizione identificativo linea connessa (COLR), Pulsante 27, 213 Retroilluminazione, Display 201 Recizione chiamate interne Squillo/Voce 203 Richiamata automatica su occupato (CCBS) ISDN 42, 243 Richiamata automatica su occupato (CCBS) ISDN 42, 243 Riferimento Costo Chiamate automatica 33 Riferimento Costo Chiamate 32 Riferimento Costo Chiamate 27, 213 Riferimento Costo Chiamate 27, 213 Riferimento Costo Chiamate 33 Riferimento Costo Chiamate 33 Riferimento Costo Chiamate 340 Ripetizione numero automatica 40 Ripetizione ultimo numero automatica 40 Ripetizione ultimo numero selezionato 40, 233 Ripetizione ultimo numero pulsante 21 Rispolare alle chiamate, Mediante altoparlante estemo 59 Rispondere alle chiamate, Mediante altoparlante estemo 59 Rispondere alle chiamate, Mediante altoparlante estemo 59 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Risposta a linea estema da qualsiasi derivato (TAFAS) 59, 234 RISPOSTA AUTOMATICA/MUTE, Pulsante 22 Risposta a linea estema da qualsiasi derivato (TAFAS) 59, 234 Risposta per assente 58 Risposta per assente 58 Siblocco, Pulsante 25, 27, 60, 213  S  SIblocco Riservato 85 Sblocco, Pulsante 25, 27, 60, 213  S  Socavato Non Disturbare (ND) 48, 243 Scela della risposta forzata 203 Scheda messaggi modello base incorporata 106, 237 SDI —> Selezione ou nu solo tasto (Hott Line) 38, 202, 232 Selezione con un solo tasto Pulsante 26, 212 Selezione con un solo tasto 36 Selezione con un solo tasto 36 Selezione con un solo tasto 36 Selezione con un solo tasto Pulsante 26, 212 Ferrimento Conversazione Registrata con un solo tasto, Pulsante 28, 27, 214		
Restrizioni chiemtificativo linea connessa (COLR), Pulsante 27, 214 Restrizioni Chiamate (TRS), Pulsante 27, 213 Retroilluminazione, Display 201 Ricezione chiamate interne Squillo/Voce 203 Rificiamate automatica su occupato (CCBS) ISDN 42, 243 Rificiamate automatica su occupato (CCBS) ISDN 42, 243 Rificiamento Costo Chiamate 33 Rificiamento Costo Chiamate 27, 213 Rificiamento Costo Chiamate 32 Rificiamento Costo Chiamate (Non Disturbare (ND)) 129 Rificiamento Costo Chiamate (Non Disturbare (ND)) 129 Ripetizione ultimo numero 40 Ripetizione ultimo numero 56 Rispondere alle chiamate 66 Rispondere alle chiamate 66 Rispondere alle chiamate, Mediante altoparlante estemo 59 Rispondere alle chiamate, Mediante altoparlante estemo 59 Rispondere alle chiamate, Mon gradite 62 Rispondere alle chiamate, Mon gradite 62 Rispondere alle chiamate, Monditali Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Monditali Viva voce 67 Rispondere alle chiamate, Monditali Viva voce 67 Rispondere alle chiamate, Monditali Viva voce 67 Rispon	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Restrizioni Chiamate (TRS), Pulsante 27, 213   Retroilluminazione, Display 201   Ricezione chiamate interne Squillo/Voce 203   Richiamate automatica su occupato 41, 243   Riferimento Costo Chiamate interne Squillo/Voce 203   Richiamate automatica su occupato (CRS) ISDN 42, 243   Riferimento Costo Chiamate 33   Riferimento Costo Chiamate 33   Riferimento Costo Chiamate 1 automatica (Non Disturbare (ND)   129   Rifictare la chiamate in entrate (Non Disturbare (ND)   129   Ripetizione utilimo numero 40   Ripetizione utilimo numero 40   Ripetizione utilimo numero selezionato 40   40, 233   Rispondere alle chiamate 56   Rispondere alle chiamate 56   Rispondere alle chiamate   Modalità Viva voce 57   Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57   Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57   Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57   Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato (TAFAS)   59, 234   Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato (TAFAS)   59, 234   Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57   Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato (TAFAS)   70, 241   7		
Retroilluminazione, Display 201 Ricazione chiamate interne Squillo/Yoce 203 Richiamata automatica su occupato (2058) ISDN 42, 243 Richiamata automatica su occupato (2058) ISDN 42, 243 Richiamata automatica su occupato (2058) ISDN 42, 243 Rifichiamata contractica de chiamate, Pulsante 27, 213 Rifichiamata elutomatica (Non Disturbare (NDI)) 129 Ripetizione ultimo numero automatica 40 Ripetizione ultimo numero automatica 40 Ripetizione ultimo numero selezionato 40, 233 Ripetizione ultimo numero, Pulsante 21 Risoluzione dei problemi 228 Rispondere alle chiamate, Inviate ad altri telefoni 58 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Risposta a mae settema da qualsiasia derivato (TAFAS) 59, 234 RISPOSTA AUTOMATICAMUTE, Pulsante 22 Risposta in modalità viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Risposta a mae settema da qualsiasia derivato (TAFAS) 59, 234 RISPOSTA AUTOMATICAMUTE, Pulsante 22 Risposta in modalità viva voce 57 Rispondere alle chiamate 24, 27, 60, 213  Soblocco Riservato 85 Risposta, Pulsante 25, 27, 60, 213  Soblocco Riservato 85 Soblocco Dultante (ND) 48, 243  Soblocco Riservato 85 Risposta a proportata 203  Sobreda messaggi modello base incorporata 106, 237  Soblocco Riservato 85 Soblocco Riservato 85 Risposta, proportata 203  Sobreda messaggi modello base incorporata 106, 237  Soblocco Riservato 85	, , ,	
Richiamata automatica su occupato (CCBS) ISDN 42, 243 Riferimento Costo Chiamate 33 Riferimento Costo Chiamate 93 Riferimento Costo Chiamate 93 Riferimento Costo Chiamate 93 Riferimento Costo Chiamate 93 Riferimento Costo Chiamate 94 Riferimento Costo Chiamate 940 Ripetizione ultimo numero 40 Ripetizione ultimo numero 40 Ripetizione ultimo numero, Pulsante 21 Rispotizione ultimo numero, Pulsante 22 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Risposta per assente 58 Risposta per assente 58 Risposta, Pulsante 24, 27, 60, 213 Sobiocco Riservato 85 Sblocco, Pulsante 25, 27, 60, 213 Sobiocco Riservato 85 Sblocco, Pulsante 25, 27, 60, 213 Sobiocco Riservato 85 Sblocco Riservato 85 Sblocco Pulsante 25, 27, 60, 213 Sobiocco Riservato 85 Sblocco Pulsante 25, 27, 60, 213 Sobiocco Riservato 85 Sblocco Pulsante 25, 27, 60, 213 Sobiocco Riservato 85 Sblocco Pulsante 25, 27, 60, 213 Sobiocco Riservato 85 Sblocco Pulsante 25, 27, 60, 213 Sobiocco Riservato 85 Sblocco Riservato 86 Sobiocco Riservato 86 Sobiocco Riservato 85 Sobiocco Riservato 86 Sobiocco		
Richiamata automatica su occupato (CCBS) ISDN 42, 243 Rifferimento Costo Chiamate 73 Rifferimento Costo Chiamate 73 Rifferimento Costo Chiamate 73 Rifferimento Costo Chiamate 72 Rifferimento Costo Chiamate 74 Rifferimento Conversazione Registrata Conversazione Registrata, Pulsante 75 Rifferimento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Sistema Voice Mail, Registrazione conversazione 160
Riferimento Costo Chiamate 33 Riferimento Costo Chiamate Pulsante 27, 213 Riferimento Costo Chiamate, Pulsante 27, 213 Ripetizione unitimo numero automatica 40 Ripetizione unitimo numero selezionato 40, 233 Ripetizione ultimo numero, Pulsante 28 Rispondere alle chiamate, Nediante altoparlante esterno 59 Rispondere alle chiamate, Inviate ad altri telefoni 58 Rispondere alle chiamate, Mediante altoparlante esterno 59 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Rispondere alle chiamate, Non gradite 64 R		•
Riflutare le chiamate, Pulsante 27, 213 Riflutare le chiamate in entrata (Non Disturbare (NDI) 129 Ripetizione ultimo numero automatica 40 Ripetizione ultimo numero automatica 40 Ripetizione ultimo numero elezionato 40, 233 Ripetizione ultimo numero, Pulsante 21 Risoluzione dei problemi 228 Rispondere alle chiamate, Inviate ad altri telefoni 58 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Risposta a linea estema da qualsiasi derivato 59 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Risposta a linea estema da qualsiasi derivato 59 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Risposta a linea estema da qualsiasi derivato 62 Risposta a linea estema da qualsiasi derivato 75 Risposta prasente 81, 25 Risposta a linea estema da qualsiasi derivato 75 Risposta a linea estema da qualsiasi derivato 75 Risposta a linea estema da qualsiasi derivato 75 Risposta prasente 81, 25 Risposta prasente 81, 25 Risposta prasente 81, 25 Risposta p		
Riflutare le chiamate in entrata (Non Disturbare [ND]) 129 RIPETIZIONE AUTOMATICA/MEMORIZZAZIONE, Pulsante 21 Ripetizione numero automatica 40 Ripetizione ultimo numero 40 Ripetizione ultimo numero 40 Ripetizione ultimo numero 40 Ripetizione ultimo numero 80eizionato 40, 233 Ripetizione ultimo numero, Pulsante 21 Rissoluzione del problemi 228 Rispondere alle chiamate 56 Rispondere alle chiamate, Inviate ad altri telefoni 58 Rispondere alle chiamate, Mediante altoparlante estemo 59 Rispondere alle chiamate, Mon gradite 62 Risposta e linea estema da qualsiasi derivato 59 Tasto Navigazione 18, 25 Tasto Navigazione 18, 25 Tasto Navigazione 18, 25 Tasto Volume 18, 25 Tasto Navigazione 24, 21, 23 Timer di DEVIA N/A 205 Tipi di telefono 16 Tipi di tono 244 Toni di chiamata 246 Toni di conferma 247 Toni di segnalazione 246 Toni di suoriera 244 Toni di suviso di chiamata 133 Tono di avviso 246 Tono di avviso 246 Tono di avviso 246 Tono no di avviso 246 Tono no di inordino 246 Tono Non Disturbare (ND) 246 Trasferimento (Hurry-up) —> Accodamento Manuale Chiamate 150 Trasferimento al sistema Voice Mail, Pulsante 28, 156, 214 Trasferimento Conversazione Registrata 160 Trasferimento Conversazione Registrata acon un solo tasto, Pulsante 28, 2214 Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto, Pulsante 28, 2214 Trasferimento Conversazione Registrata, Pulsante 27, 214		
Ripetizione numero automatica 40 Ripetizione ultimo numero selezionato 40, 233 Ripetizione ultimo numero, Pulsante 21 Risoluzione del problemi 228 Rispondere alle chiamate 56 Rispondere alle chiamate, Inviate ad altri telefoni 58 Rispondere alle chiamate, Inviate ad altri telefoni 58 Rispondere alle chiamate, Inviate ad altri telefoni 58 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Risponsta a linea esterna da qualsiasi derivato 59 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato 59 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato 59 Tasto Volume 18, 25 Telefono in parallelo 141, 203, 239 Termina, Pulsante 26, 213 Timer di DEVIA NIA 2005 Ripi di telefono 16 Tipi di tono 2444 Toni di conferma 247 Toni di segnalazione 246 Toni di segnalazione 246 Toni di segnalazione 244 Toni di suoneria 244 Tono di avviso 246 Tono di avviso 246 Tono Mon Disturbare (ND) 246 Trasferimento Directory Secondaria 92 Segnalazione derivato occupato (BSS) — Avviso di chiamata 45 Selezione con un solo tasto 64 Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto, Pulsante 27, 214 Selezione con un solo tasto, Pulsante 27, 214		3.05 in 121, 200
Ripetizione ultimo numero 40 Ripetizione ultimo numero selezionato 40, 233 Ripetizione ultimo numero, Pulsante 21 Risoluzione dei problemi 228 Rispondere alle chiamate, Inviate ad altri telefoni 58 Rispondere alle chiamate, Mediante altoparlante esterno 59 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato (TAFAS) 59, 234 RISPOSTA AUTOMATICAMUTE, Pulsante 22 Risposta in modalità viva voce 57 Risposta per assente 58 Risposta, Pulsante 24, 27, 60, 213  Sblocco Riservato 85 Sblocco, Pulsante 25, 27, 60, 213 Scavalco Non Disturbare (ND) 48, 243 Scevalco Non Disturbare (ND) 48, 243 Scelazione Diretta Interno 26 SDI —> Selezione Diretta Interno 26 SDI —> Selezione Diretta Interno 26 SDI —> Selezione Diretta Interno 26 Segnalazione derivato occupato (BSS) —> Avviso di chiamata 43 Selezione automatica allo sgancio (Hot Line) 38, 202, 232 Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 212 Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 213 Tasto Navigazione 18, 25 Tasto Volume 18, 25 Tasto Volume 18, 25 Telefono in parallelo 141, 203, 239 Termina, Pulsante 26, 213 Timer di DEVIA N/A 205 Tipi di teno 244 Toni di conferma 247 Toni di segnalazione 247 Toni di segnalazione 246 Toni di segnalazione 244 Toni di avviso 246 Tono di avviso 246 Tono di avviso 246 Tono di visturbare (ND) 246 Trasferimento (IVIrry-up) —> Accodamento Manuale Chiamate 150 Trasferimento al sistema Voice Mail, Pulsante 28, 156, 214 Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto 64 Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto, Pulsante 28, 214 Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto, Pulsante 27, 214		T
Ripetizione ultimo numero selezionato 40, 233 Ripetizione ultimo numero, Pulsante 21  Tasto Funzione Menu 22  Rispondere alle chiamate 56 Rispondere alle chiamate 56 Rispondere alle chiamate, Inviate ad altri telefoni 58 Rispondere alle chiamate, Mediante altoparlante esterno 59 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato (TAFAS) 59, 234 RISPOSTA AUTOMATICA/MUTE, Pulsante 22 Risposta in modalità viva voce 57 Risposta per assente 58 Risposta, Pulsante 24, 27, 60, 213  Solucco Riservato 85 Sublocco, Pulsante 25, 27, 60, 213  Solucio Riservato 85 Sublocco, Pulsante 25, 27, 60, 213  Scavalco Non Disturbare (ND) 48, 243  Scelta della risposta forzata 203  Scheda messaggi modello base incorporata 106, 237  Solucione Diretta Interno 26  Segnalazione derivato occupato (BSS) —> Avviso di chiamata 43 Selezione automatica allo sgancio (Hol Line) 38, 202, 232  Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 212  Fasto Volume 18, 25 Tasto Volume 18, 26, 213 Timer di DEVIA NA Toni di calleriono 16 Tipi di telefono 246 Toni di conferna 247	•	Tabella dei numeri funzione 232
Ripetizione ultimo numero, Pulsante 21 Risoluzione dei problemi 228 Rispondere alle chiamate 56 Rispondere alle chiamate, Inviate ad altri telefoni 58 Rispondere alle chiamate, Inviate ad altri telefoni 58 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Risposta a linea estema da qualsiasi derivato (TAFAS) 59, 234 RISPOSTA AUTOMATICA/MUTE, Pulsante 22 Risposta in modalità viva voce 57 Risposta per assente 58 Risposta, Pulsante 24, 27, 60, 213  Sollocco Riservato 85 Sblocco, Pulsante 25, 27, 60, 213 Scavalco Non Disturbare (ND) 48, 243 Scelta della risposta forzata 203 Scheda messaggi modello base incorporata 106, 237 SDI —> Selezione Diretta Interno 26 Segnalazione derivato occupato (BSS) —> Avviso di chiamata 43 Selezione con un solo tasto 36 Selezione con un solo tasto 36 Selezione con un solo tasto 36 Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 212 Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 212 Selezione contrasto display 201  Iasto Navigazione 18, 25 Tasto Volume 18, 25 Telefono in parallelo 141, 203, 239 Termina, Pulsante 26, 213 Timer di DEVIA N/A 205 Tipi di telefono 16 Tipi di tono 244 Toni di segnalazione 244 Toni di segnalazione 244 Toni di selezione 246 Toni di selezione 244 Toni di selezione 246 Toni di selezione 246 Toni di segnalazione 246 Toni di serimata 133 Tono di occupato 246 Tono di avviso di chiamata 133 Tono di occupato 246 Tono di nordino 246 Tono Non Disturbare (ND) 246 Trasferimento (Hurry-up) —> Accodamento Manuale Chiamate 150 Trasferimento con un solo tasto 64 Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto 160 Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto, Pulsante 27, 214		
Rispondere alle chiamate 56 Rispondere alle chiamate, Inviate ad altri telefoni 58 Rispondere alle chiamate, Mediante altoparlante esterno 59 Rispondere alle chiamate, Mediante altoparlante esterno 59 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato (TAFAS) 59, 234 RISPOSTA AUTOMATICA/MUTE, Pulsante 22 Risposta in modalità viva voce 57 Risposta per assente 58 Risposta, Pulsante 24, 27, 60, 213  Sblocco Riservato 85 Sblocco, Pulsante 25, 27, 60, 213 Scheda messaggi modello base incorporata 106, 237 Scheda messaggi modello base incorporata 106, 237 SDI —> Selezione Diretta Interno 26 Segnalazione derivato occupato (BSS) —> Avviso di chiamata 43 Selezione con un solo tasto 36 Selezione con un solo tasto 36 Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 212 Selezione contrasto display 201  Tasto Volume 18, 25 Telefono in parallelo 1411, 203, 239 Termina, Pulsante 26, 213 Timer di DEVIA N/A 205 Tipi di telefono 16 Tipi di tono 244 Toni di conferma 247 Toni di selezione 244 Toni di suoneria 244 Tono di avviso 246 Tono di inviso 246 Tono di ricridino 246 Trasferimento (Hurry-up) —> Accodamento Manuale Chiamate 150 Trasferimento al sistema Voice Mail, Pulsante 28, 156, 214 Trasferimento Conversazione Registrata 160 Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto 160 Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto, Pulsante 28, 214 Trasferimento Conversazione Registrata, Pulsante 27, 214		
Filspondere alle chiamate, Inviate ad altri telefoni 58 Rispondere alle chiamate, Inviate ad altri telefoni 58 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato (TAFAS) 59, 234 RISPOSTA AUTOMATICA/MUTE, Pulsante 22 Risposta in modalità viva voce 57 Risposta per assente 58 Risposta, Pulsante 24, 27, 60, 213  Sblocco Riservato 85 Sblocco, Pulsante 25, 27, 60, 213 Scavalco Non Disturbare (ND) 48, 243 Scavalco Non Disturbare (ND) 48, 243 Scavalco Non Disturbare (ND) 48, 243 Scheda messaggi modello base incorporata 106, 237 SDI —> Selezione Diretta Interno 26 Spenalazione derivato occupato (BSS) —> Avviso di chiamata 43 Selezione automatica allo sgancio (Hot Line) 38, 202, 232 Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 212 Selezione con transto display 201  Telefono in parallelo 141, 203, 239 Termina, Pulsante 26, 213 Timer di DEVIA NVA 205 Tipi di telefono 16 Tipi di tono 244 Toni di conferma 247 Toni di segnalazione 246 Toni di selezione 244 Toni di suoneria 244 Toni di suoneria 244 Toni di suoneria 244 Toni di suoneria 244 Toni di selezione 246 Tono di avviso 246 Tono di avviso 246 Tono di avviso 246 Tono Non Disturbare (ND) 246 Trasferimento (Hurry-up) —> Accodamento Manuale Chiamate 150 Trasferimento con un solo tasto 64 Trasferimento con un solo tasto 64 Trasferimento Conversazione Registrata 160 Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto, Pulsante 28, 212  Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 213	Risoluzione dei problemi 228	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Rispondere alle chiamate, Mediante altonariate, invale as a full reteroit of S8 Rispondere alle chiamate, Mediante altopariante esterno 59 Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato (TAFAS) 59, 234 RISPOSTA AUTOMATICA/MUTE, Pulsante 22 Risposta in modalità viva voce 57 Risposta per assente 58 Risposta, Pulsante 24, 27, 60, 213  S  S  S  S  Sblocco Riservato 85 Sblocco, Pulsante 25, 27, 60, 213 Scavalco Non Disturbare (ND) 48, 243 Scavalco Non Disturbare (ND) 246 Trasferimento al sistema Voice Mail 156 Trasferimento al sistema Voice Mail, Pulsante 28, 156, 214 Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto, Pulsante 28, 214 Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 212 Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 212 Selezione contrasto display 201  Termina, Pulsante 26, 213 Timer di DEVIA N/A 205 Tipi di telefono 16 Tipi di tono 244 Toni di chiamata 246 Toni di segnalazione 246 Toni di selezione 244 Toni di suoneria 244 Toni di conferma 247 Toni di selezione 246 Tono di avviso di chiamata 133 Tono di occupato 246 Tono Non Disturbare (ND) 246 Trasferimento Conversazione Registrata	·	,
Rispondere alle chiamate, Modalità Viva voce 57 Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato (TAFAS) 59, 234 RISPOSTA AUTOMATICA/MUTE, Pulsante 22 Risposta in modalità viva voce 57 Risposta in modalità viva voce 57 Risposta per assente 58 Risposta, Pulsante 24, 27, 60, 213  S S S S S S S S S S S S S S S S S S		•
Rispondere alle chiamate, Non gradite 62 Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato (TAFAS) 59, 234 RISPOSTA AUTOMATICA/MUTE, Pulsante 22 Risposta in modalità viva voce 57 Risposta per assente 58 Risposta, Pulsante 24, 27, 60, 213  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S		
Alsposta a linea esterna da qualsiasi derivato (TAFAS) 59, 234  RISPOSTA AUTOMATICA/MUTE, Pulsante 22  Risposta in modalità viva voce 57  Risposta per assente 58  Risposta, Pulsante 24, 27, 60, 213  Sholocco Riservato 85  Sblocco, Pulsante 25, 27, 60, 213  Sblocco, Pulsante 25, 27, 60, 213  Scavalco Non Disturbare (ND) 48, 243  Scavalco Non Disturbare (ND) 48, 243  Scelta della risposta forzata 203  Scheda messaggi modello base incorporata 106, 237  Scheda messaggi modello base incorporata 26  SDN — Numero Directory Secondaria 92  Segnalazione derivato occupato (BSS) —> Avviso di chiamata 43  Selezione con un solo tasto 36  Selezione con un solo tasto 36  Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 212  Selezione contrasto display 201  Toni di chiamata 246  Toni di conferma 247  Toni di suoneria 244  Tono di avviso 246  Tono di avviso 246  Tono di rordino 246  Tono Non Disturbare (ND) 246  Trasferimento (Hurry-up) —> Accodamento Manuale Chiamate 150  Trasferimento al sistema Voice Mail 156  Trasferimento con un solo tasto 64  Trasferimento Conversazione Registrata 160  Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto 160  Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto, Pulsante 28, 214  Trasferimento Conversazione Registrata, Pulsante 27, 214		•
Risposta in modalità viva voce 57 Risposta per assente 58 Risposta, Pulsante 24, 27, 60, 213  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S	Risposta a linea esterna da qualsiasi derivato (TAFAS) 59, 234	· ·
Risposta in modalita viva voce 57  Risposta per assente 58  Risposta, Pulsante 24, 27, 60, 213  S  Sblocco Riservato 85  Sblocco, Pulsante 25, 27, 60, 213  Scavalco Non Disturbare (ND) 48, 243  Scavalco Non Disturbare (ND) 48, 243  Scelta della risposta forzata 203  Scheda messaggi modello base incorporata 106, 237  Scheda messaggi modello base incorporata 106, 237  SDI —> Selezione Diretta Interno 26  SDN —> Numero Directory Secondaria 92  Segnalazione derivato occupato (BSS) —> Avviso di chiamata 43  Selezione automatica allo sgancio (Hot Line) 38, 202, 232  Selezione con un solo tasto 36  Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 212  Selezione contrasto display 201  Toni di segnalazione 246  Tono di avviso 246  Tono di occupato 246  Tono di avviso di chiamata 133  Tono di occupato 246  Tono di occupato 246  Tono di ivordino 246  Tono Valiamata 133  Tono di occupato 246  Tono di ivordino 246  Tono Valiamata 133  Tono di occupato 246  Tono di avviso di chiamata 133  Tono di occupato 246  Tono di ivordino 246  Trasferimento (Hurry-up) —> Accodamento Manuale Chiamate 150  Trasferimento al sistema Voice Mail 156  Trasferimento con un solo tasto 64  Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto 160  Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto, Pulsante 28, 214  Trasferimento Conversazione Registrata, Pulsante 27, 214		
Risposta, Pulsante 24, 27, 60, 213  S  S  Sblocco Riservato 85  Sblocco, Pulsante 25, 27, 60, 213  Scavalco Non Disturbare (ND) 48, 243  Scelta della risposta forzata 203  Scheda messaggi modello base incorporata 106, 237  SDI —> Selezione Diretta Interno 26  SDN —> Numero Directory Secondaria 92  Segnalazione derivato occupato (BSS) —> Avviso di chiamata 43  Selezione automatica allo sgancio (Hot Line) 38, 202, 232  Selezione con un solo tasto 36  Selezione contrasto display 201  SION I di selezione 244  Tono di avviso 246  Tono di occupato 246  Tono di riordino 246  Tono Non Disturbare (ND) 246  Trasferimento (Hurry-up) —> Accodamento Manuale Chiamate 150  Trasferimento al sistema Voice Mail 156  Trasferimento con un solo tasto 64  Trasferimento Conversazione Registrata 160  Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto, Pulsante 28, 214  Trasferimento Conversazione Registrata, Pulsante 27, 214	·	
S Sblocco Riservato 85 Sblocco, Pulsante 25, 27, 60, 213 Scavalco Non Disturbare (ND) 48, 243 Scelta della risposta forzata 203 Scheda messaggi modello base incorporata 106, 237 SDI —> Selezione Diretta Interno 26 SDN —> Numero Directory Secondaria 92 Segnalazione derivato occupato (BSS) —> Avviso di chiamata 43 Selezione automatica allo sgancio (Hot Line) 38, 202, 232 Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 212 Selezione contrasto display 201  Tono di avviso 246 Tono di occupato 246 Tono Non Disturbare (ND) 246 Trasferimento (Hurry-up) —> Accodamento Manuale Chiamate 150 Trasferimento al sistema Voice Mail 156 Trasferimento con un solo tasto 64 Trasferimento Conversazione Registrata 160 Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto 160 Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto, Pulsante 28, 214 Trasferimento Conversazione Registrata, Pulsante 27, 214	• •	
Tono di avviso di chiamata 133  Sblocco Riservato 85  Sblocco, Pulsante 25, 27, 60, 213  Scavalco Non Disturbare (ND) 48, 243  Scelta della risposta forzata 203  Scheda messaggi modello base incorporata 106, 237  SDI —> Selezione Diretta Interno 26  SDN —> Numero Directory Secondaria 92  Segnalazione derivato occupato (BSS) —> Avviso di chiamata 43  Selezione automatica allo sgancio (Hot Line) 38, 202, 232  Selezione con un solo tasto 36  Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 212  Selezione contrasto display 201  Tono di avviso di chiamata 133  Tono di occupato 246  Tono Non Disturbare (ND) 246  Trasferimento (Hurry-up) —> Accodamento Manuale Chiamate 150  Trasferimento al sistema Voice Mail, Pulsante 28, 156, 214  Trasferimento con un solo tasto 64  Trasferimento Conversazione Registrata 160  Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto, Pulsante 28, 214  Trasferimento Conversazione Registrata, Pulsante 27, 214	,,	
Sblocco Riservato 85 Sblocco, Pulsante 25, 27, 60, 213 Scavalco Non Disturbare (ND) 48, 243 Scelta della risposta forzata 203 Scheda messaggi modello base incorporata 106, 237 SDI —> Selezione Diretta Interno 26 SDN —> Numero Directory Secondaria 92 Segnalazione derivato occupato (BSS) —> Avviso di chiamata 43 Selezione automatica allo sgancio (Hot Line) 38, 202, 232 Selezione con un solo tasto 36 Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 212 Selezione contrasto display 201  Tono di occupato 246 Tono Non Disturbare (ND) 246 Trasferimento (Hurry-up) —> Accodamento Manuale Chiamate 150 Trasferimento al sistema Voice Mail, Pulsante 28, 156, 214 Trasferimento con un solo tasto 64 Trasferimento Conversazione Registrata 160 Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto, Pulsante 28, 214 Trasferimento Conversazione Registrata, Pulsante 27, 214	S	
Sblocco, Pulsante 25, 27, 60, 213  Scavalco Non Disturbare (ND) 48, 243  Scelta della risposta forzata 203  Scheda messaggi modello base incorporata 106, 237  Scheda messaggi modello base incorporata 106, 237  Scheda messaggi modello base incorporata 106, 237  Spl —> Selezione Diretta Interno 26  SDN —> Numero Directory Secondaria 92  Segnalazione derivato occupato (BSS) —> Avviso di chiamata 43  Selezione automatica allo sgancio (Hot Line) 38, 202, 232  Selezione con un solo tasto 36  Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 212  Selezione contrasto display 201  Tono di riordino 246  Tono Non Disturbare (ND) 246  Trasferimento (Hurry-up) —> Accodamento Manuale Chiamate 150  Trasferimento al sistema Voice Mail, Pulsante 28, 156, 214  Trasferimento con un solo tasto 64  Trasferimento Conversazione Registrata 160  Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto, Pulsante 28, 214  Trasferimento Conversazione Registrata, Pulsante 27, 214	Sblocco Riservato 85	
Scelta della risposta forzata 203  Scheda messaggi modello base incorporata 106, 237  Scheda messaggi modello base incorporata 106, 237  SDI —> Selezione Diretta Interno 26  SDN —> Numero Directory Secondaria 92  Segnalazione derivato occupato (BSS) —> Avviso di chiamata 43  Selezione automatica allo sgancio (Hot Line) 38, 202, 232  Selezione con un solo tasto 36  Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 212  Selezione contrasto display 201  Trasferimento (Hurry-up) —> Accodamento Manuale Chiamate 150  Trasferimento al sistema Voice Mail, Pulsante 28, 156, 214  Trasferimento con un solo tasto 64  Trasferimento Conversazione Registrata 160  Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto, Pulsante 28, 214  Trasferimento Conversazione Registrata, Pulsante 27, 214		·
Scheda messaggi modello base incorporata 106, 237  SDI —> Selezione Diretta Interno 26  SDN —> Numero Directory Secondaria 92  Segnalazione derivato occupato (BSS) —> Avviso di chiamata 43  Selezione automatica allo sgancio (Hot Line) 38, 202, 232  Selezione con un solo tasto 36  Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 212  Selezione contrasto display 201  Trasferimento al sistema Voice Mail, Pulsante 28, 156, 214  Trasferimento con un solo tasto 64  Trasferimento Conversazione Registrata 160  Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto, Pulsante 28, 214  Trasferimento Conversazione Registrata, Pulsante 27, 214	· ·	,
SDI —> Selezione Diretta Interno 26  SDN —> Numero Directory Secondaria 92  Segnalazione derivato occupato (BSS) —> Avviso di chiamata 43  Selezione automatica allo sgancio (Hot Line) 38, 202, 232  Selezione con un solo tasto 36  Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 212  Selezione contrasto display 201  Trasferimento al sistema Voice Mail, Pulsante 28, 156, 214  Trasferimento con un solo tasto 64  Trasferimento Conversazione Registrata 160  Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto, Pulsante 28, 214  Trasferimento Conversazione Registrata, Pulsante 27, 214	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SDN —> Numero Directory Secondaria 92 Trasferimento con un solo tasto 64 Segnalazione derivato occupato (BSS) —> Avviso di chiamata 43 Selezione automatica allo sgancio (Hot Line) 38, 202, 232 Selezione con un solo tasto 36 Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 212 Selezione contrasto display 201 Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto 160 Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto, Pulsante 28, 214 Trasferimento Conversazione Registrata, Pulsante 27, 214		
Segnalazione derivato occupato (BSS) —> Avviso di chiamata 43  Selezione automatica allo sgancio (Hot Line) 38, 202, 232  Selezione con un solo tasto 36  Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 212  Selezione contrasto display 201  Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto 160  Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto, Pulsante 28, 214  Trasferimento Conversazione Registrata, Pulsante 27, 214		
Selezione automatica allo sgancio (Hot Line) 38, 202, 232  Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto 160  Selezione con un solo tasto 36  Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 212  Selezione contrasto display 201  Trasferimento Conversazione Registrata con un solo tasto, Pulsante 28, 214  Trasferimento Conversazione Registrata, Pulsante 27, 214	Segnalazione derivato occupato (BSS)> Avviso di chiamata 43	
Selezione con un solo tasto, Pulsante 26, 212 214 Selezione contrasto display 201 Trasferimento Conversazione Registrata, Pulsante 27, 214		
Selezione contrasto display 201 Trasferimento Conversazione Registrata, Pulsante 27, 214		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Selezione contrasto, Display 201	Selezione contrasto, Display 201	Trasioniniento Conversazione negistrata, i disante 21, 214

#### Indice

Trasferimento di chiamata 63, 234 Trasferimento di chiamata (CT)—da ISDN 66, 234 Trasferimento di chiamate, A un utente esterno Trasferimento di chiamate, Ad altri interni Trasferimento di chiamate, dopo Cercapersone 121 Trasferimento di chiamate, Servizio ISDN Trasferimento, A interno PDN TRASFERIMENTO, Pulsante 23 Trasferimento, pulsante SDN 95

### U

Unirsi a una chiamata in corso (Inclusione) 46 Utilizzo in hotel 162

### ٧

Verifica chiamate (Monitor chiamata Voice Mail [LCS]) 158 Verifica inserimento codice 51, 233 123, 205 Vieta cercapersone Visualizzazione messaggio (Messaggio di assenza) 117 VIVA VOCE, Pulsante 20

### W

Whisper OHCA 133, 238



I modelli KX-TDE100UK/KX-TDE200UK, KX-TDE100NE/KX-TDE200NE, KX-TD TDE200GR e KX-TDE100CE/KX-TDE200CE sono progettati per interagire con: I modelli KX-TDE100UK/KX-TDE200UK, KX-TDE100NE/KX-TDE200NE, KX-TDE100GR/KX-

- Rete analogica PSTN (Public Switched Telephone Network) dei paesi europei
- ISDN (Integrated Services Digital Network) in tutta Europa utilizzando l'accesso ISDN di base
- ISDN (Integrated Services Digital Network) in tutta Europa utilizzando l'accesso ISDN primario
- Linee noleggiate digitali ONP 2048 kbit/s (D2048S)

Panasonic Communications Co., Ltd./Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd. dichiara che questo apparecchio é conforme ai requisiti essenziali nonché alle ulteriori disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE). Le dichiarazioni di conformità per i prodotti Panasonic rilevanti vengono descritte in questo manuale e possono essere scaricate all'indirizzo:

### http://www.doc.panasonic.de

Contattare il rappresentante autorizzato: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, La Germania

### Per riferimento futuro

Stampare, registrare e conservare le seguenti informazioni per riferimento futuro.

#### Nota

Il numero seriale del prodotto si trova su un etichetta incollata sulla centrale telefonica. Si consiglia di tenere traccia del numero del modello e del numero seriale della centrale telefonica come riferimento dell'acquisto, in modo da poter identificare facilmente il prodotto in caso di assistenza tecnica.

N. MODELLO	
N. DI SERIE	
DATA D'ACQUISTO	
NOME DEL RIVENDITORE	
INDIRIZZO DEL RIVENDITORE	
N. TEL. DEL RIVENDITORE	

### Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Giappone

#### Copyright

I diritti di autore del presente materiale sono proprietà di Panasonic Communications Co., Ltd., e possono essere riprodotti solamente per uso interno. Tutte le altre tipologie di riproduzione complete o in parte sono proibite senza un consenso scritto da parte di Panasonic Communications Co., Ltd.

© 2007 Panasonic Communications Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.